116 mm

TEMPERATUR REGLER





GER Konfigurations Handbuch

Modelle 3116 und Serie 3200 PID Temperaturregler Konfigurations Handbuch, Bestellnummer HA028651GER Ausgabe 3.0 August 2006

Gültig für die Modelle 3116, 3216, 3208, 32h8 und 3204.

Ausgabe 3 dieses Handbuchs ist gültig für PID Regler ab Software Version 2.09 und für Dreipunkt-Schrittregler ab Software Version 2.29. Das Handbuch beinhaltet:

- Externer Sollwerteingang, Option RCL
- Programmgeber Zyklen
- Triac Ausgang
- Digitale Kommunikation über RS422 4-Leiter, Option 6XX für das Gerät 3216.

Inhalt

1.		Installation und Grundlagen der Bedienung	6
	1.1	Gerät	6
	1.2	Packungsinhalt	6
	1.3	Abmessungen	6
	1.4	Schritt 1: Installation	7
	1.4.1	Reglereinbau	.7
	1.4.2	Schalttafelausschnitt	.7
	1.4.3	Mindestabstände zwischen den Reglern	.7
	1.4.4	Reglerwechsel	.7
	1.5	Bestellcodierung	8
2.		Schritt 2: Verdrahtung	9
	2.1	Klemmenbelegung 3116	9
	2.2	Klemmenbelegung 3216	9
	2.3	Klemmenbelegung 32h8	10
	2.4	Klemmenbelegung 3208 und 3204	10
	2.5	Kabelgrößen	11
	2.6	Vorsichtsmaßnahmen	11
	2.7	Fühlereingang (Messeingang)	11
	2.7.1	Thermoelementeingang	.11
	2.7.2	RTD Eingang	.11
	2.7.3	Lineareingang (mA oder mV)	.11
	2.7.4	2-Leiter Wandlereingänge	.11
	2.8	Eingang/Ausgang 1 & Ausgang 2	12
	2.8.1	Relaisausgang (Form A, Schließer)	.12
	2.8.2	Logikausgang (SSR gesteuert)	.12
	2.8.3	DC Ausgang	.12
	2.8.4	Triacausgang	.12
	2.8.5	Logik Schließkontakteingang (nur E/A1)	.12
	2.9	Externer Sollwerteingang	12
	2.10	Ausgang 3	12
	2.11	Ausgang 4 (AA Relais)	12
	2.12	Digitaleingänge A & B	13
	2.13	Stromwandler	13
	2.14	Transmitterversorgung	13
	2.15	Digitale Kommunikation	14
	2.15.1.1	RS422 Anschlüsse (nur 3216)	.14
	2.16	Regler Spannungsversorgung	15
	2.17	Beispiel Heizen/Kühlen Anschlussdiagramm	15
	2.17.1	Beispiel CT Anschlussdiagramm	.15
3.		Sicherheit und EMV	16

Konfigurations Handbuch 3200, HA028651GER Ausgabe 3.0 August 06

	3.1	Installation Sicherheitsanforderungen	16					
4.		Einschalten						
	4.1	Neuer Regler						
	4.1.1	Quick Start Code						
	4.2	Erneutes Aufrufen des Quick Code Modus	19					
	4.3	Vorkonfigurierte Regler oder weitere Starts	19					
	4.4	Bedienoberfläche	20					
	4.4.1	Einstellen des Sollwerts (Ziel Temperatur)						
	4.4.2	Alarme						
	4.4.3	Alarmanzeige						
	4.4.4	Auto, Hand und Aus Modus	21					
	4.4.5	Auswahl von Auto, Hand oder Aus	21					
	4.4.6	Bedienparameter in Ebene 1						
5.		Bedienebene 2						
	5.1	Zugriff auf Ebene 2	22					
	5.2	Zurück zu Ebene 1	22					
	5.3	Ebene 2 Parameter	22					
	5.4	Timer						
	5.5	Haltezeit Timer	27					
	5.6	Verzögerungs Timer	27					
	5.7	Soft Start Timer						
	5.8	Programmgeber						
	5.8.1	Programmgeber Servo Modus und Netzausfall						
	5.8.2	Bedienung des Programmgebers						
	5.8.3	Konfiguration des Programmgebers						
6.		Zugriff auf weitere Parameter						
	6.1.1	Ebene 3						
	6.1.2	Konfigurationsebene						
	6.1.3	Auswahl von Ebene 3 oder Konfigurationsebene						
	6.2	Parametermenüs						
	6.2.1	Auswahl einer Menüüberschrift						
	6.2.2	Parameter aufrufen						
	6.2.3	Anzeige von Parametern						
	6.2.4	Ändern eines Parameterwerts						
	6.2.5	Zurück zur Hauptanzeige						
	6.2.6	Time Out						
	6.3	Navigationsdiagramm						
	6.4	Zugriff Parameter	35					
7.		Regler Blockdiagramm						
8.		Temperatur (oder Istwert) Eingang						
	8.1	Istwert Parameter						
	8.1.1	Eingangsarten und Bereiche						
	8.1.2	Fühlerbruch Funktionsarten	39					
	8.2	PV Offset	40					
	8.2.1	Beispiel: Aufschalten eines Offsets:						
	8.3	PV Eingangsskalierung	40					
	8.3.1	Beispiel: Skalieren eines Lineareingangs						
9.		Eingang/Ausgang	41					
	9.1	Eingang/Ausgang Parameter	42					
	9.1.1	Eingang/Ausgang 1 Menü (IO-1)						
	9.1.2	Auswahl externer digitaler Sollwert und externer Fehler						
	9.1.3	Polarität						
	9.1.4	Quelle						
		-						

Serie 32

9.1.5	Netzausfall	44
9.1.6	Beispiel: EA-1 Relais als Ausgang für Alarm 1 und Alarm 2 konfigurieren	44
9.1.7	Ausgang 2 Menü (OP-2)	45
9.1.8	Ausgang 3 Menü (OP-3)	46
9.1.9	AA Relais (AA) (Ausgang 4)	47
9.1.10	Digitaleingang Parameter	48
9.2	Stromwandlereingang Parameter	49
9.2.1	Analoge Darstellung der Stromalarme	49
10.	Sollwert Generator	50
10.1		F0
10.1	Deinziele Finstellen einen Cellwertremen	
10.2		
11.	Regelung	
11.1	PID Regelung	52
11.2	Optimierung	52
11.2.1	Selbstoptimierung	52
11.2.2	Optimierung durchführen	52
11.2.3	Berechnung der Cutbackwerte	53
11.2.4	Manuelle Optimierung	53
11.2.5	Einstellen der Cutbackwerte	53
11.3	Nachstellzeit und manueller Reset	54
11.4	Relative Kühlverstärkung	54
11.5	Regelaktion	54
11.6	Ein/Aus Regelung	
11.7	Dreipunkt-Schrittregelung	
11.8	Regelkreisüberwachung	
11.9	Kühlalgorithmen	
11.10	Regelparameter	
11.11	Beispiel: Heizen und Kühlen konfigurieren	
11.11.1	Auswirkung von Regelaktion. Hysterese und Todband	58
17	Alarma	E0
12.		
12.1	Alarmarten	
12.1.1	Alarm Relaisausgang	61
12.1.2	Alarmanzeige	61
12.1.3	Alarmbestätigung	61
12.2	Alarmverhalten nach Netzausfall	62
12.2.1	Beispiel 1	62
12.2.2	Beispiel 2	62
12.2.3	Beispiel 3	62
12.3	Alarm Parameter	63
12.3.1	Beispiel: Alarm 1 konfigurieren	64
12.4	Diagnose Alarme	65
12.4.1	Bereichsüberschreitung	65
13.	Timer/Programmgeber	66
13.1	Timer Parameter	
13.2	Programmgeher	
13.2.1	Schwellwert	68
13.2.2	Digitalausgänge Run/End	69
13.2.2	Freignisausgänge	69 69
13.2.5	Konfiguration eines Programmgehers	70
13.2.4	Beispiel: Konfiguration eines Haltezeit Timers als 2-Schritt Programmgeher	
14	Desente	
14.	кеzеріе	
14.1	Werte in einem Rezept speichern	74
14.2	Werte in einem zweiten Rezept speichern	74
14.3	Auswahl eines Rezepts	75
Konfiguratio	ons Handbuch 3200, HA028651GER Ausgabe 3.0 August 06	3

	14.3.1	Liste der vorgegebenen Rezept Parameter	75				
15.		Digitale Kommunikation					
	15.1	Anschluss digitale Kommunikation	76				
	15.1.1	RS232					
	15.1.2	RS485 (2-Leiter)					
	15.1.3	Verdrahtung von RS422 oder 4-Leiter RS485					
	15.2	Digitale Kommunikation Parameter	77				
	15.2.1	Broadcast Kommunikation					
	15.2.2	Broadcast Master Kommunikation					
	15.2.3	Anschlüsse					
	15.3	Beispiel: Einstellen der Geräte Adresse	79				
	15.4	Daten Codierung	79				
	15.5	Parameter Modbus Adressen	80				
16.		Kalibrierung	90				
	16.1	Überprüfen der Eingangskalibrierung					
	16.1.1	Vorsichtsmaßnahmen	90				
	16.1.2	Überprüfen der mV Eingang Kalibrierung					
	16.1.3	Überprüfen der Thermoelement Kalibrierung					
	16.1.4	Überprüfen der RTD Kalibrierung					
	16.2	Offsets	91				
	16.2.1	Anpassung (Zwei Punkt Offset)	91				
	16.2.2	Anlegen eines Zwei Punkt Offsets	92				
	16.2.3	Entfernen der Anpassung	92				
	16.3	Eingangskalibrierung	93				
	16.3.1	Kalibrieren des mV Eingangs	93				
	16.3.2	Thermoelementkalibrierung	94				
	16.3.3	RTD Kalibrierung	95				
	16.3.4	Kalibrierung der mA Ausgänge	96				
	16.3.5	Kalibrierung des externen Sollwerteingangs	97				
	16.3.6	CT Kalibrierung					
	16.3.7	Zurück zur Werkskalibrierung	98				
	16.4	Kalibrierung Parameter	99				
17.	,	Konfiguration über iTools	100				
	17.1	Regler an einen PC anschließen	100				
	17.1.1	Kommunikationsschnittstelle H					
	17.1.2	Konfigurations Clip					
	17.2	iTools starten	101				
	17.3	Wizard starten	102				
	17.4	Konfiguration des Eingangs	103				
	17.4.1	Beispiel 1 - über Wizard	103				
	17.4.2	Beispiel 2 – über Liste Ansicht					
	17.5	Alarme konfigurieren	104				
	17.5.1	Beispiel 1 - über Wizard					
	17.5.2	Beispiel 2 – über Liste Ansicht					
	17.6	Meldungen anpassen					
	17.0.1	Belpiel I - über Wizard					
	17.0.2	Deispiel 2 – UDEI LISLE AIISICIII	106 107				
	17.0.3	Parameter promoten	107				
	1771	Beisniel 1 – über Wizard	100 109				
	1777	Beispiel 2 – über Liste Ansicht	100				
	17.8	Laden einer bestimmten Linearisierungstabelle	110				
	17.8.1	Beisniel – über Liste Ansicht	110				
	17.9	Einstellen von Rezepten					
	17.9.1	Beispiel 1 - über Liste Ansicht					
		•					

Konfigurations Handbuch 3200, HA028651GER Ausgabe 3.0 August 06

Serie 3200

	17.9.2	Beispiel 2	- über Wizard	
	17.9.2.1	Rezept Defi	nition	112
	17.9.2.2	Ändern von	Rezeptwerten	113
	17.9.2.3	Rezept Nam	1en	
	17.10	Übersicht		114
	17.10.1	Beispiel 1	- über Wizard	114
	17.10.2	Beispiel 2	– über Liste Ansicht	114
	17.11	Clonen		
	17.11.1	Zur Datei s	sichern	115
	17.11.2	Einen neue	en Regler clonen	115
18.	,	Anhang A	TECHNISCHE DATEN	116
19.	,	Index		
20		Paramotor	Index	170
20.		raiailletei	IIIUEX	

1. Installation und Grundlagen der Bedienung

1.1 Gerät

Die Serie 3200 bietet Ihnen präzise Temperaturregelung für industrielle Prozesse und steht Ihnen in drei Standard DIN Größen zur Verfügung:

- 1/16 DIN Modellnummer 3216
- 1/8 DIN Modellnummer 3208
- 1/8 DIN horizontal Modellnummer 32h8
- 1/4 DIN Modellnummer 3204

Den Universaleingang können Sie für verschiedene Thermoelemente, Widerstandsthermometer oder Prozesseingänge verwenden. Bis zu drei (3216) oder vier (3208, 32h8 und 3204) Ausgänge können Sie für Regelung, Alarm oder Rückführung konfigurieren. Optional stehen Ihnen digitale Kommunikation und Stromwandlereingang zur Verfügung.

Sie können den Regler nur über den Hardware Code oder mittels optionalem Quick Code vorkonfigurieren.

Der Geräteaufkleber auf der Seite des Gehäuses zeigt Ihnen den Bestellcode des Reglers bei der Auslieferung.

Die letzten beiden Positionen mit je fünf Stellen bilden den Quick Code.

Zeigt dieser Quick Code *****/*****, müssen Sie den Regler beim ersten Einschalten noch konfigurieren.

Diese Bedienungsanleitung gibt Ihnen eine schrittweise Einführung für die Installation, Verdrahtung, Konfiguration und Bedienung Ihres Reglermodells.

1.2 Packungsinhalt

Überprüfen Sie beim Auspacken des Reglers die Verpackung auf folgenden Inhalt:

- Regler im Gehäuse
- Zwei Halteklammern und eine IP65 Dichtung am Gehäuse
- Eine Zubehörpackung mit einem RC-Glied für jeden Relaisausgang (Abschnitt 2.11) und einen 2,49Ω Widerstand für Stromeingang (Abschnitt 2.7)
- Bedienungsanleitung, Bestellnummer HA028582GER.

1.3 Abmessungen

Unten sehen Sie eine Übersicht aller Regler mit den dazugehörigen Abmessungen.



1.4 Schritt 1: Installation

Dieses Gerät ist für den festen Einbau in eine elektrische Schalttafel im Innenbereich vorgesehen.

Achten Sie bei der Auswahl des Einbauplatzes auf minimale Vibration, eine Umgebungstemperatur zwischen 0 und 55 °C und einer relativen Feuchte von 5 bis 95% RH, nicht kondensierend.

Das Gerät können Sie in eine Schalttafel mit einer maximalen Dicke von 15 mm einbauen.

Die Oberfläche der Schalttafel sollte eben sein, damit die Schutzarten IP65 und NEMA 4 gewährleistet werden können.

Bitte lesen Sie vor Einbau des Reglers die Sicherheitsinformationen in Kapitel 2.16. Weitere Informationen finden Sie in der Broschüre EMV Installationshinweise, Bestellnummer HA150976.

1.4.1 Reglereinbau

- 1. Bereiten Sie den Schalttafelausschnitt nach der nebenstehenden Abbildung vor.
- 2. Wenn nötig, montieren Sie die IP65 Dichtung hinter den Frontrahmen des Reglers.
- 3. Stecken Sie den Regler in den Tafelausschnitt.
- Bringen Sie die Halteklammern an ihren Platz. Zum Sichern des Reglers halten Sie das Gerät in Position und schieben Sie beide Klammern gegen den Schalttafelausschnitt.
- 5. Lösen Sie die Schutzfolie von der Anzeige.

1.4.2 Schalttafelausschnitt



1.4.3 Mindestabstände zwischen den Reglern

Die hier angegebenen Mindestwerte sind für alle Reglermodelle gleich. 10 mm



(Nicht maßstabsgerecht)

1.4.4 Reglerwechsel

Durch Auseinanderziehen der Außenklammern und nach vorne ziehen des Reglers können Sie das Gerät aus dem Gehäuse entnehmen.

Wenn Sie das Gerät zurück in das Gehäuse stecken, versichern Sie sich, dass die Außenklammern einrasten.

1.5 Bestellcodierung

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3216													
3208													
32h8													
3204													

1. Modell							
1/16 DIN (48x48 mm)	3216						
1/8 DIN (48x96 mm)	3208						
1/8 DIN horizontal (96x48 mm)	32h8						
1/4 DIN (96x96 mm)	3204						
2. Funktion							
Regler	CC						
Programmgeber ⁽¹⁾	СР						
Schrittregler ⁽¹⁾	VC						
VC Programmgeber (1)	VP						

3. Versorgungsspannung					
24 Vac/dc	VL				
100-240 Vac	VH				

4. Au	4. Ausgänge 1 und 2 3216							
OP1	OP2							
Х	Х	Х	Х					
L	Х	Х	Х					
L	R	Х	Х					
R	R	Х	Х					
L	L	Х	Х					
L	D	Х	Х					
D	D	Х	Х					
D	R	Х	Х					
L	Т	Х	Х					
Т	Т	Х	Х					

mit is is a st
Trige ist mit (Infign

Kleinspannung nicht möglich.

L = Logik; R = Relais;

 $D = DC^{(1)}; T = Triac$

(1) Nicht für 3116.

(2) Nur für 1/16 und 1/8 DIN Regler möglich.

4. Ausgänge 1, 2 und 3 3208/H8/04						
OP1	OP2	OP3				
Х	Х	Х	Х			
L	R	R	Х			
R	R	R	Х			
L	L	R	Х			
L	R	D	Х			
R	R	D	Х			
D	D	D	Х			
L	L	D	Х			
D	R	D	Х			
L	Т	R	Х			
Т	Т	R	Х			
L	Т	D	Х			
Т	Т	D	х			

5. AA Relais (OP4)		
Gesperrt	Х	
Relais (Form C)	R	

6. Optionen ⁽¹⁾		
Nicht eingebaut	XXX	
RS485 & Digitaleingang A	4XL	
RS232 & Digitaleingang A	2XL	
RS485, CT & Digitaleingang A	4CL	
RS232, CT & Digitaleingang A	2CL	
Digitaleingang A	XXL	
CT & Digitaleingang A	XCL	
Externer SP und Logikeingang	RCL	
4-Leiter RS485 Comms (nur 3216)	6XX	

7. Frontfarbe/typ				
Grün	G			
Silber	S			
Abwaschbare Front	W			

8/9 Sprache Produkt/Anleitung		
Deutsch	GER	
Englisch	ENG	
Französisch	FRA	
Italienisch	ITA	
Spanisch	SPA	

10.	Erweiterte Garantie	
Standard		XXXXX

11. Zertifikate			
Keine	XXXXX		
Konformität	CERT1		
Werkskalibrierung	CERT2		

12. Kunden Label	
Keine	XXXXX

13. Specials Nummer		
Kein	XXXXXX	
250 Ω ; 0-5 Vdc OP	RES250	
500Ω ; 0-10Vdc OP	RES500	

Serie 3200



Spannungsteiler Modul Best. Nr. SUB21/IV10

(1) Option 6XX - RS422 digitale Kommunikation verwendet die Klemmen CT bis HF.

CT/LA Eingänge stehen nicht zur Verfügung (Abschnitt 2.15.1.1).

Im Diagramm verwendete Symbole					
Л	Logikausgang (SSR gesteuert)	þ	Relaisausgang	1	Kontakteingang
7	mA Analogausgang	枢	Triacausgang	തി	Stromwandlereingang

oder

Digitale Kommunikation

RS232, RS485 oder RS422 (1)

Externer Sollwerteingang

(Abschnitt 2.9)

2.3 Klemmenbelegung 32h8



Im Diagramm verwendete Symbole					
Л	Logikausgang (SSR gesteuert)	-6-	Relaisausgang	1	Kontakteinagng
7	mA Analogausgang	赵	Triacausgang	യി	Stromwandlereingang

2.5 Kabelgrößen

Die Schraubklemmen auf der Regler Rückseite sind für Kabelquerschnitte von 0,5 bis 1,5 mm² vorgesehen (16 bis 22AWG). Die Klemmenleisten sind jeweils mit einer Kunststoffabdeckung zum Schutz vor Berührung versehen. Achten Sie beim Anziehen der Schrauben darauf, dass das Drehmoment 0,4 Nm nicht übersteigt.

2.6 Vorsichtsmaßnahmen

- Verlegen Sie die Eingangskabel nicht zusammen mit Versorgungskabeln.
- Verwenden Sie abgeschirmte Leitungen, erden Sie diese nur an einem Ende.
- Externe Komponenten (wie z. B. Zener Dioden) zwischen Fühler und Eingangsklemmen können aufgrund von erhöhtem und/oder unsymmetrischen Leitungswiderständen oder Leckströmen Messfehler verursachen.
- Nicht von Logikausgängen und Digitaleingängen isoliert.
- Beachten Sie den Leitungswiderstand. Ein zu hoher Leitungswiderstand kann Messfehler verursachen.

2.7 Fühlereingang (Messeingang)

2.7.1 Thermoelementeingang



Positiv	
Negativ	

• Verwenden Sie die passende Ausgleichsleitung. Diese sollte möglichst geschirmt sein

2.7.2 RTD Eingang



PRT PRT

Leitungskompensation

 Der Widerstand aller drei Leitungen muss gleich sein. Ein Leitungswiderstand größer 22 Ω kann Fehler verursachen.

2.7.3 Lineareingang (mA oder mV)



- Verwenden Sie abgeschirmte Kabel, sollten diese nur an einem Ende geerdet werden (Abbildung).
- Für mA Eingänge schließen Sie den mitgelieferten 2,49
 Ω Widerstand über die Klemmen V+ und V- an.
- Für einen 0-10 Vdc Eingang benötigen Sie einen externen Eingangsadapter (nicht im Lieferumfang enthalten). Bestellnummer: SUB21/IV10.



2.7.4 2-Leiter Wandlereingänge

Mit interner 24 V Versorgung (nur 3208, 32h8 und 3204)



Mit externer Versorgung



2.8 Eingang/Ausgang 1 & Ausgang 2

Die Ausgänge können Logik (SSR gesteuert), Relais oder mA DC sein. Zusätzlich können Sie den Logikausgang 1 als Schließkontakteingang verwenden.

2.8.1 Relaisausgang (Form A, Schließer)

- Isolierter Ausgang 240 Vac CAT II
- OP1 OP2

 OP1
 OP2

 1A
 2A

 1B
 2B
- Kontakt Nennwert: 2 A, 264 Vac
- ohm'sch • Ausgangsfunktionen: Heizen,
 - Kühlen, Alarm oder Schrittregler öffnen/schließen

2.8.2 Logikausgang (SSR gesteuert)

- OP1 OP2
- Nicht vom Fühlereingang isoliert
- Ausgang EIN Status: 12 Vdc bei 40 mA max
- Ausgang AUS Status: <300 mV, <100 μA
- Ausgangsfunktionen: Heizen, Kühlen, Alarm oder Schrittregler öffnen/schließen
- Stellen Sie die Schaltrate des Ausgangs so ein, dass das verwendete Ausgangsbauteil nicht beschädigt wird (Parameter 1.PLS oder 2.PLS in Abschnitt 5.3).

2.8.3 DC Ausgang

OP1	OP2
	2A
<u>1</u> B	2B

- Der Ausgang steht Ihnen im 3116 nicht zur Verfügung.
- Nicht vom Fühlereingang isoliert.
- Softwarekonfigurierbar: 0-20 mA oder 4-20 mA.
- Max. Lastwiderstand: 500 Ω
- Kalibriergenauigkeit: $\pm (<1 \% \text{ der Anzeige} + <100 \ \mu\text{A}).$
- Ausgangsfunktionen: Heizen, Kühlen, Rückführung.

2.8.4 Triacausgang

- 1(2) A 1(2)B
- Isolierter Ausgang 240 Vac CATII
- Nennwerte: 0,75 Aeff, 30 bis 264 Vac ohm'sch

2.8.5 Logik Schließkontakteingang (nur _{OP1} E/A1)

- Schalten: 12 Vdc bei 40 mA max

Nicht vom Fühlereingang isoliert.

• Kontakt offen > 500 Ω; Kontakt geschlossen < 150 Ω

• Eingangsfunktionen: Siehe Liste des Quick Start Codes.

2.9 Externer Sollwerteingang



- Zwei Eingänge sind möglich: 4-20 mA und Spannung als Ersatz für die digitale Kommunikation.
- Für den 4-20 mA Eingang ist kein externer Widerstand nötig.
- Ist der 4-20 mA externe Sollwert angeschlossen und liefert einen gültigen Wert (>3,5 mA; < 22 mA), wird dieser als Haupt-Sollwert verwendet. Ist der Wert ungültig oder der Eingang nicht angeschlossen, fragt der Regler den Spanungseingang ab. Spannungs Fühlerbruch entsteht bei < -1; > +11 V. Die Eingänge sind nicht voneinander isoliert.
- Ist keiner der beiden Eingänge gültig, verwendet der Regler den internen Sollwert SP1 oder SP2 und schaltet die Alarm Anzeige. Sie können den Alarm so konfigurieren, dass ein Relais geschaltet wird (Abschnitt 12.1.1) oder der Alarm über die digitale Kommunikation ausgelesen wird.
- Die Kalibrierung des externen Sollwerts finden Sie in Abschnitt 16.3.5 beschrieben.
- In Ebene 3 steht Ihnen ein lokaler SP Trimmwert zur Verfügung (Abschnitt 10.1).

2.10 Ausgang 3

Der Ausgang 3 (Relais oder mA) steht Ihnen nur in den Modellen 3208 und 3204 zur Verfügung. **Relaisausgang** (Form A, Schließer)

• Isolierter Ausgang 240 Vac CAT II.



OP3

OP3

3A

3B

- Kontakt Nennwert: 2 A 264 Vac ohm'sch.
- Ausgangsfunktionen: Heizen, Kühlen, Alarm oder Schrittregler öffnen/schließen.

DC Ausgang

- Isolierter Ausgang 240 Vac CAT II.
- Softwarekonfigurierbar: 0-20 mA oder 4-20 mA.
- Max Lastwiderstand: 500 Ω.
- Kalibriergenauigkeit: 0,5 %, $\pm 100 \mu$ A.
- Ausgangsfunktionen: Heizen, Kühlen oder Rückführung.

2.11 Ausgang 4 (AA Relais)

Ausgang 4 ist immer ein Relais und optional in allen Modellen verfügbar.

Relaisausgang (Form C)

- Isolierter Ausgang 240 Vac CAT II.
- OP4
- Kontakt Nennwert: 2 A 264 Vac ohm'sch.
 Ausgangsfunktionen: Heizen, Kühlen, Alarm
- oder Schrittregler öffnen/schließen.

Serie 3200

* Allgemeine Anmerkungen über Relais und induktive Lasten

Beim Schalten von induktiven Lasten, wie z. B. einigen Kontaktgebern oder Magnetventilen, kann es zu Störspitzen im Hochspannungsbereich kommen. Durch die internen Kontakte können diese Spitzen Störungen verursachen, die die Funktion des Geräts beeinträchtigen.

Für diese Lastart benötigen Sie ein RC-Glied über dem schaltenden Relaiskontakt. Dieses besteht aus einem 15 nF Kondensator in Serie, mit einem 100 Ω Widerstand. Dieses RC-Glied erhöht außerdem die Lebensdauer des Kontaktes.

Ebenso sollten Sie die Ausgangsklemmen eines Triacausgangs mit einem RC-Glied überbrücken, um falsches Triggern aufgrund von Leitungstransienten zu vermeiden.

WARNUNG

Bei geöffnetem Relaiskontakt mit angeschlossener Last fließen über den RC-Kreis 0,6 mA bei 110 Vac und 1,2 mA bei 240 Vac. Achten Sie darauf, dass dieser Strom keine elektrischen Lasten anzieht. Arbeiten Sie mit solchen Lasten, sollten Sie das RC-Glied nicht installieren.

2.12 Digitaleingänge A & B

Digitaleingang A ist ein optionaler Eingang in allen Reglern der Serie 3200, außer im 3116. Der Digitaleingang B ist in den Geräten 3208, 32h8 und 3204 immer vorhanden, in den Geräten 3116 oder 3216 nicht verfügbar.





- Nicht vom Stromwandlereingang oder dem Fühlereingang isoliert.
- Schalten: 12 Vdc bei 40 mA max.
- Kontakt offen > 500 Ω ; Kontakt geschlossen < 200 Ω .
- Eingangsfunktionen: Siehe Liste des Quick Start Codes.

Ist die RS422 digitale Kommunikation vorhanden (nur 3216), steht Ihnen der Digitaleingang A nicht zur Verfügung.

2.13 Stromwandler

Der Stromwandlereingang ist eine Option für alle Modellgrößen der Serie 3200. Im 3116 steht Ihnen dieser Eingang nicht zur Verfügung.

Ist die RS422 digitale Kommunikation vorhanden (nur 3216), steht Ihnen der Stromwandlereingang nicht zur Verfügung.

Sie können den Stromwandlereingang zur Überwachung des Strom Effektivwerts in einer elektrischen Last und zur Lastdiagnose verwenden. Die folgenden Fehlerbedingungen werden erkannt: SSR (Solid State Relais) Kurzschluss, Heizelement Leerlauf und Teillastfehler. Diese Fehler sehen Sie als Alarmmeldung auf der Regleranzeige.



Anmerkung: Der CT Eingang und der Digitaleingang A teilen sich einen gemeinsamen Common (C) und sind somit nicht voneinander oder vom PV Eingang isoliert.

- CT Eingangsstrom: 0-50 mAeff (Sinuswelle, kalibriert) 50/60 Hz
- Ein 10 Ω Bürdenwiderstand ist im Regler eingebaut.
- Für den Stromwandler benötigen Sie ein Bauteil zur Spannungsbegrenzung, um Störspitzen bei nicht eingestecktem Regler zu vermeiden. Z. B. zwei back to back Zener Dioden. Die Zener Spannung sollte zwischen 3 und 10 V bei 50 mA liegen.
- CT Eingangsauflösung: 0,1 A für den Bereich bis 10 A, 1A für den Bereich 11 bis 100 A.
- Eingangsgenauigkeit: <u>+4</u> % des Messwerts.

2.14 Transmitterversorgung

Die Transmitterversorgung steht Ihnen für das Modell 3216 nicht zur Verfügung. Bei den Modellen 3208 und 3204 ist sie Standard.

Transmitterversorgung



- Isolierter Ausgang 240 Vac CAT II.
- Ausgang: 24 Vdc, +/- 10%; 28 mA max.
- Im Regler.

2.15 Digitale Kommunikation

Optional. (Nicht im 3116)

Die digitale Kommunikation verwendet das Modbus Protokoll. Die Schnittstelle können Sie als RS232 oder RS485 (2-Leiter) bestellen. Als Option 6XX steht Ihnen im Modell 3216 RS422 (4-Leiter) zur Verfügung.

© Die digitale Kommunikation ist zusammen mit dem externen Sollwert nicht möglich.

 Der Kabelschirm sollte nur an einem Ende geerdet sein, um Erdungsschleifen zu vermeiden.

• Isoliert 240 Vac CAT II.

RS232 Anschlüsse



RS485 Anschlüsse





Wit RS422 serieller Kommunuikation sind die Optionen CT und Digitaleingang LA nicht möglich, da RS422 die gleichen Klemmen wie CT und LA benötigt.

© Verwenden Sie die Kommunikationsumsetzer 261 oder KD485:

- Als Schnittstelle zwischen 4-Leiter und 2-Leiter Anschlüssen.
- Zum Puffern eines RS422/485 Netzwerks, wenn Sie mehr als 32 Geräte am selben Bus benötigen.
- Zur Überbrückung von 2-Leiter RS485 auf 4-Leiter RS422.

2.16 Regler Spannungsversorgung

- Bevor Sie das Gerät an die Versorgungsspannung anschließen, überprüfen Sie, dass die Netzspannung der Gerätespannung (siehe Geräteaufkleber) entspricht.
- 2. Verwenden Sie nur Kupferleitungen.
- 3. Bei 24 V ist die Polarität unwichtig.
- 4. Der Eingang der Spannungsversorgung ist intern nicht abgesichert. Bauen Sie eine externe Sicherung oder einen Unterbrechungskontakt ein.

Versorgung



- Spannungsversorgung: 100-240 Vac, -15 %, +10 %, 50/60 Hz
- Niederspannung: 24 Vac/dc, -15 %, +10 %
- Externe Sicherungen: Für 24 Vac/dc, Sicherungstyp: T, 2A 250V. Für 100-240 Vac, Sicherungstyp: T, 2A 250V.

2.17 Beispiel Heizen/Kühlen Anschlussdiagramm

In diesem Beispiel sehen Sie einen Heizen/Kühlen Temperaturregler, der zum Heizen ein SSR und zum Kühlen ein Relais verwendet.



Sicherheitsanforderungen für permanent angeschlossene Anlagenbauteile:

- Die Schaltschrankinstallation muss einen Schalter oder Unterbrechungskontakt beinhalten.
- Dieses Bauteil sollte in der Nähe der Anlage und in direkter Reichweite des Bedieners sein.
- Kennzeichnen Sie dieses Bauteil als trennende Einheit.
 - Sie können einen Schalter oder Trennkontakt für mehrere Geräte verwenden.

2.17.1 Beispiel CT Anschlussdiagramm

Dieses Beispiel zeigt die Verdrahtung eines CT Eingangs.



Anmerkung: Die 10 Ω Bürde ist im Regler montiert. Für den Stromwandler benötigen Sie ein Bauteil zur Spannungsbegrenzung, z. B. zwei back to back Zener Dioden. Die Zener Spannung sollte zwischen 3 und 10 V bei 50 mA liegen.



3. Sicherheit und EMV

Dieses Gerät ist für die Verwendung in industriellen Temperatur- und Prozessregelanlagen vorgesehen und entspricht den Anforderungen der Europäischen Richtlinien für Sicherheit und EMV. Verwenden Sie das Gerät in anderen Anwendungen oder beachten Sie die in dieser Anleitung gegebenen Installationsanweisungen nicht, kann die Sicherheit und die EMV beeinträchtigt werden. Sie sind für die Einhaltung der Sicherheit und EMV in Ihrer Anlage verantwortlich.

Sicherheit

Dieses Gerät entspricht der Europäischen Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG, unter Anwendung des Sicherheitsstandards EN 61010.

Elektromagnetische Verträglichkeit

Dieser Regler ist konform zu der EMV Richtlinie 89/336/EWG, und den erforderlichen Schutzanforderungen. Die Konformität ist durch eine Drittstelle geprüft und die technischen Unterlagen sind dort abgelegt. Das Gerät entspricht den allgemeinen Richtlinien für industrielle Umgebung, definiert in EN 61326. Weitere Details in den technischen Unterlagen.

ALLGEMEIN

Die Informationen in dieser Anleitung können ohne Hinweis geändert werden. Wir bemühen uns um die Richtigkeit der Angaben in dieser Anleitung. Der Lieferant kann nicht für in der Anleitung enthaltenen Fehler verantwortlich gemacht werden.

Auspacken und Lagerung

Die Verpackung sollte das Gerät im Gehäuse, zwei Halteklammern für die Schalttafelinstallation und die Bedienungsanleitung enthalten. Bestimmte Bereiche enthalten noch ein Eingangsadapter.

Ist bei der Auslieferung die Verpackung oder das Gerät beschädigt, bauen Sie das Gerät nicht ein und wenden Sie sich an den Lieferanten. Lagern Sie das Gerät vor dem Einbau, schützen Sie es für Feuchtigkeit und Schmutz und achten Sie auf eine Umgebungstemperatur zwischen –30 °C und +75 °C.

SERVICE UND REPARATUR

Dieses Gerät ist wartungsfrei. Sollte das Gerät einen Fehler aufweisen, kontaktieren Sie bitte die nächste Eurotherm Niederlassung.

Achtung: Geladene Kondensatoren

Bevor Sie den Regler aus dem Gehäuse entfernen, nehmen Sie das Gerät vom Netz und warten Sie etwa 2 Minuten, damit sich Kondensatoren entladen können. Halten Sie diese Zeit nicht ein, können Kondensatoren mit gefährlicher Spannung geladen sein. Vermeiden Sie auf jeden Fall jede Berührung der Elektronik, wenn Sie das Gerät aus dem Gehäuse entfernen.

Elektrostatische Entladung

Haben Sie den Regler aus dem Gehäuse entfernt, können einige der freiliegenden Bauteile durch elektrostatische Entladungen beschädigt werden. Beachten Sie deshalb alle Vorsichtsmaßnahmen bezüglich statischer Entladungen.

Reinigung

Verwenden Sie für die Reinigung der Geräteaufkleber kein Wasser oder auf Wasser basierende Reinigungsmittel sondern Isopropyl Alkohol. Die Oberfläche der Geräte können Sie mit einer milden Seifenlösung reinigen.

3.1 Installation Sicherheitsanforderungen

Sicherheits Symbole

Im Folgenden werden die auf dem Gerät angebrachten Sicherheits-Symbole erklärt:



Bauteile sind durch DOPPELTE ISOLIERUNG geschützt

Hilfreiche Tipps

Personal

Lassen Sie die Installation dieses Geräts nur von qualifiziertem Personal anhand dieser Anleitung durchführen.

Berührung

Bauen Sie das System zum Schutz vor Berührung in ein Gehäuse ein.

Achtung: Fühler unter Spannung

Der Regler ist so konstruiert, dass der Temperaturfühler direkt mit einem elektrischen Heizelement verbunden werden kann. Es liegt in Ihrer Verantwortung dafür zu sorgen, dass Servicepersonal nicht an unter Spannung stehende Elemente gelangen kann. Ist der Fühler mit dem Heizelement verbunden, müssen alle Leitungen, Anschlüsse und Schalter, die mit dem Fühler verbunden sind, für Netzspannung ausgestattet sein.

Verdrahtung

Die Verdrahtung muss korrekt, entsprechend den Angaben in dieser Bedienungsanleitung und den jeweils gültigen Vorschriften, erfolgen. Achten Sie besonders darauf, dass die AC Spannungsversorgung nicht mit dem Sensoreingang oder anderen Niederspannungsein- oder -ausgängen verbunden wird. Verwenden Sie Kupferleitung (außer für Thermoelementanschluss) und achten Sie darauf, dass alle Zuleitungen und Anschlussklemmen für die entsprechende Stromstärke dimensioniert sind. Weiterhin sind alle Anschlüsse nach den gültigen VDE-Vorschriften bzw. den jeweiligen Landesvorschriften vorzunehmen.

Isolation

Die Installation muss einen Trennschalter oder einen Leistungsschalter beinhalten. Bauen Sie diesen Schalter in der Nähe des Systems und gut erreichbar für den Bediener ein. Kennzeichnen Sie den Schalter als trennende Einheit.

Überstromschutz

Sichern Sie die DC Spannungsversorgung des Reglers mit einer Sicherung. Das schützt die Regler-Platinen vor Überstrom.

Serie 3200

Maximalspannungen

Die maximal anliegende Spannung der folgenden Klemmen muss weniger als 264 Vac betragen:

- Relaisausgang zu Logik-, DC oder Fühlerverbindungen;
- jede Verbindung gegen Erde.

Schließen Sie den Regler nicht an Drehstromnetze ohne geerdeten Mittelpunkt an. Im Falle eines Fehlers kann es bei dieser Versorgung zu Spannungen über 264 Vac kommen. Das Gerät kann dadurch zerstört werden.

Umgebung

Leitende Verschmutzungen dürfen nicht in den Schaltschrank gelangen. Um eine geeignete Umgebungsluft zu erreichen, bauen Sie einen Luftfilter in den Lufteintritt des Schaltschranks ein. Sollte der Regler in kondensierender Umgebung stehen (niedrige Temperaturen), bauen Sie eine thermostatgeregelte Heizung in den Schaltschrank ein.

Dieses Produkt entspricht der Norm BSEN61010 Überspannungskategorie II, Verschmutzungsgrad 2. Diese sind wie folgt definiert:

Überspannungskategorie II

Nennspannung: 230 V. Vorzugswerte von Steh-Stoßspannungen für Überspannungskategorie 2: 2500 V.

Verschmutzungsgrad 2

Übliche, nicht leitfähige Verschmutzung; gelegentlich muss mit vorübergehender Leitfähigkeit durch Betauung gerechnet werden.

Erdung des Temperaturfühlerschirms

In manchen Anwendungen wird der Sensor bei laufendem System gewechselt. In diesem Fall sollten Sie als zusätzlichen Schutz vor Stromschlag den Schirm des Temperatursensors erden. Verbinden Sie den Schirm nicht mit dem Maschinengehäuse.

Anlagen- und Personensicherheit

Beim Entwurf eines Regelsystems sollten Sie sich auch über die Folgen bei Fehlfunktionen Gedanken machen. Bei einem Temperatur-Regelsystem besteht die Gefahr einer ständig laufenden Heizung. Das kann zu Personen- und Anlagenschäden führen.

Gründe für eine fehlerhafte Heizung können sein:

- Beschädigung des Sensors durch den Prozess;
- Die Verdrahtung des Thermoelementes wird kurzgeschlossen;
- Reglerausfall in der Heizperiode;
- Eine externe Klappe oder Schütz ist in Heizposition blockiert;
- Der Reglersollwert ist zu hoch.

Schützen Sie sich und die Anlage durch eine zusätzliche Temperatur-Schutzeinheit. Diese sollte einen unabhängigen Temperaturfühler und ein Schütz besitzen, der den Heizkreis abschalten kann.

Das Alarmrelais im Regler dient nicht zum Schutz der Anlage, sondern nur zum Erkennen und Anzeigen der Alarme.

EMV Installationshinweise

Um sicherzustellen, dass die EMV-Anforderungen eingehalten werden, treffen Sie folgende Maßnahmen:

- Bei Relaisausgängen müssen Sie eventuell einen geeigneten Filter einsetzen, um die Störaussendung zu unterdrücken. Bei typischen Anwendungen empfehlen wir Schaffner FN321 oder FN612. Bitte beachten Sie, dass die Anforderungen an die Filter jedoch von der verwendeten Lastart abhängen.
- Verwenden Sie den Regler in einem Tischgehäuse, sind unter Umständen die Anforderungen der Fachgrundnorm für den Wohn-, Geschäft- und Gewerbebereich gültig. Bauen Sie in diesem Fall einen passenden Filter in das Gehäuse ein. Wir empfehlen Schaffner FN321 und FN612.

Leitungsführung

Um die Aufnahme von elektrischem Rauschen zu minimieren, verlegen Sie die Leitungen von Logik- und Stetigausgang und Sensoreingang weitab von Netzspannungsleitungen. Ist dies nicht möglich, verwenden Sie bitte abgeschirmte Kabel. Die Abschirmung muss an einem Ende geerdet sein. Achten Sie darauf, die Leitungslänge so kurz wie möglich zu halten.

Konfigurations Handbuch 3200, HA028651GER Ausgabe 3.0 August 06

4. Einschalten

Wie der Regler startet, ist von den in den Abschnitten 4.1, 4.2 und 4.3 beschriebenen Faktoren abhängig.

4.1 **Neuer Regler**

Haben Sie einen neuen, unkonfigurierten Regler, zeigt dieser beim ersten Einschalten den 'Quick Konfiguration' Code. Mit dieser eingebauten Funktion können Sie Eingangsart und -bereich, die Ausgangsfunktionen und das Anzeigeformat konfigurieren.

Eine nicht korrekte Konfiguration kann zu Beschädigungen des Prozesses und zu Personenschäden führen. Es liegt in der Verantwortung des Inbetriebnehmers, für eine korrekte Konfiguration zu sorgen.

4.1.1 **Quick Start Code**

Der Quick Code besteht aus zwei 'SETs' mit je fünf Zeichen. In der oberen Anzeige sehen Sie den gewählten Satz. Die untere Anzeige besteht aus den fünf Zeichen, die das Set bezeichnen.



кенев

Stellen Sie wie folgt ein:

- Drücken Sie eine Taste. Das erste Zeichen wechselt auf 1 ein blinkendes '-'
- Ändern Sie mit 🕑 oder 👽 die blinkende Stelle, bis 2. der gewünschte Code erscheint (siehe Quick Code Tabelle unten). Anmerkung: ¹/₄ bedeutet, dass die Option nicht eingebaut ist.
- Mit ^(C) rufen Sie die nächste Stelle auf. 3.

© Solange die aktuelle Stelle konfiguriert wird, können Sie nicht zur nächsten Stelle wechseln.

- \odot Mit (kommen Sie zurück zum ersten Zeichen.
- Haben Sie alle fünf Zeichen konfiguriert, wechselt die 4. Anzeige auf Set 2.
- <u>Drücken</u> Sie nach dem letzten Zeichen (\mathcal{O}) , erscheint 5. llo



Der Regler wechselt automatisch in die Bedienebene (Abschnitt 4.3).

Ausgang 4

Alarm⁽²⁾: Im Alarmfall stromlos

0-20 mA Sollwert 0-20 mA Temperatur

Externe WENIGER Taste

Timer/Prog Start/Reset

Timer/Programm Hold Standby Auswahl

Anmerkung (1)

O/P 4 nur Relais

Anmerkung (2) OP1 = Alarm 1

OP2 = Alarm 2

OP3 = Alarm 3 OP4 = Alarm 4

S	E	Т	1

E	ingangsart		Bereich	E	ingang/Aus	igang 1	Ausgar	ng 2	
Ther	moelement	Volle	er Bereich		х	Unkonfigur	iert		
В	Тур В	С	°C	-	н	PID Heizen öffnen (nu	(Logik, Relais (1) oder r VC und VP)	4-20 mA)	oder Schrittregler
J	Тур Ј	F	٥F		с	PID Kühlen schließen ((Logik, Relais (1) oder nur VC und VP)	4-20 mA)	oder Schrittregler
К	Тур К	Celsi	us		J	EIN/AUS H	eizen (Logik oder Rela	is ⁽¹⁾) ode	r PID 0-20 mA Heizen
L	Тур L	0	0-100		К	EiN/AUS Ki Kühlen	ühlen (Logik oder Rela	iia ⁽¹⁾) ode	r PID 0-20 mA
Ν	Тур N	1	0-200		Alarm	⁽²⁾ : Im Alarm	fall stromführend		Alarm ⁽²⁾ : Im Alarm
R	Typ R	2	0-400		0	Maximalala	rm	5	Maximalalarm
S	Typ S	3	0-600		1	Minimalala	rm	6	Minimalalarm
Т	Тур Т	4	0-800		2	Abweichun	g Hoch	7	Abweichung Hoch
С	Kunden	5	0-1000		3	Abweichun	g Tief	8	Abweichung Tief
RTD		6	0-1200		4	Abweichun	g Band	9	Abweichung Band
Р	Pt100	7	0-1400				DC Signalaı	isgang (n	icht O/P4)
Linea	ar	8	0-1600		D	4-20 mA So	ollwert	Ν	0-20 mA Sollwert
М	0-80 mV	9	0-1800		E	4-20 mA Te	emperatur	Y	0-20 mA Temperat
2	0-20 mA	Fahr	enheit		F	4-20 mA A	usgang	Z	0-20 mA Ausgang
4	4-20 mA	G	32-212			L	ogikeingang Funktio	nen (nur	Eingang/Ausgang 1)
		Н	32-392		w	Alarmbestä	tigung	V	Rezept 2/1 Auswah
		J	32-752		м	Hand Ausw	ahl	А	Externe MEHR Tast
		К	32-1112		R	Timer/Prog	ramm Start	В	Externe WENIGER
		L	32-1472		L	Tastensper	re	G	Timer/Prog Start/R
		М	32-1832		Р	Sollwert 2	Auswahl	I	Timer/Programm H
R	32-2912	N	32-2192		Т	Timer/Prog	ramm Reset	Q	Standby Auswahl
Т	32-3272	Р	32-2552		U	Freigabe ex	terner SP		

SET 2

Nicht für 3116



Eing	gang CT Skalierung	D	igitale A	ingang	Digitaleingang	B ⁽³⁾		Aus	gang 3	(3)		Untere Anzeige
х	Unkonfiguriert		х	Unkonf	iguriert		х	Unkonfigurier	t		т	Sollwert (Std)
1	10 A		w	Alarmb	estätigung		Н	PID Heizen od	er Schr	ittregler öffnen (4)	Р	Ausgang
2	25 A		М	Hand A	uswahl		С	PID Kühken o	der Sch	rittreg. schließen (4)	R	Restzeit
5	50 A		R	Timer/F	Programm Start		J	EIN/AUS Heize	en (nich	t für VC oder VP)	E	Vergangene Zeit
6	100 A		L	Tastens	perre		К	EIN/AUS Kühle	en (nicł	nt für VC oder VP)	1	Alarmsollwert
			Р	Sollwer	t 2 Auswahl		Alarmausgänge ⁽²⁾		А	Laststrom		
Ann	nerkung (2)		Т	Timer/F	Programm Reset		st	romführend		stromlos	D	Haltezeit/Rampe
OP1	= Alarm 1 (I/O1)		U	Freigab	e externer SP		0	Max Alarm	5	Max Alarm		Zeit/Ziel
OP2	= Alarm 2		V	Rezept	2/1 Auswahl		1	Min Alarm	6	Min Alarm	Ν	Keine
OP3	= Alarm 3		А	Externe	MEHR Taste		2	Abw. Hoch	7	Abw. Hoch	C	Sollwert mit
OP4	= Alarm 4 (AA)		В	Externe	WENIGER Taste		3	Abw. Tief	8	Abw. Tief		Ausgangsmeter (3)
Ann	nerkung (3)		G	Timer/F	Prog Start/Reset	1	4	Abw. Band	9	Abw. Band	М	Sollwert mit
Nur	3208 & 3204		I	Timer/F	Programm Hold	1	DC A	Ausgänge		·		Amperemeter (3)

Anmerkung (4) Nur VP, VC

I/O1)	U	Freigabe externer
	V	Rezept 2/1 Auswa
	А	Externe MEHR Ta
(AA)	В	Externe WENIGER
	G	Timer/Prog Start/
	Ι	Timer/Programm
	Q	Standby Auswahl

		-	-			
st	romführend		stromlos	D	Haltez	
0	Max Alarm	5	Max Alarm		Zeit/Zi	
1	Min Alarm	6	Min Alarm	Ν	Keine	
2	Abw. Hoch	7	Abw. Hoch	С	Sollwe	
3	Abw. Tief	8	Abw. Tief		Ausga	
4	Abw. Band	9	Abw. Band	М	Sollwe	
DC A	usgänge				Ampe	
Н	4-20 mA Heize	n				
С	4-20 mA Kühle	4-20 mA Kühlen				
J	0-20 mA Heize	0-20 mA Heizen				
К	0-20 mA Kühlen					
Signo	alausgang					
D	4-20 Sollwert					
Ε	4-20 gemesser	4-20 gemessene Temperatur				
F	4-20 mA Ausgang					
Ν	0-20 Sollwert					
Y	0-20 gemesser	0-20 gemessene Temperatur				
Z	0-20 mA Ausga	ang				

4.2 **Erneutes Aufrufen des Quick Code** Modus

Die 'Quick Konfiguration' können Sie jederzeit aufrufen, indem Sie:

- 1. Den Regler ausschalten.
- Das Gerät mit gedrückter ^{(IIII})</sup> Taste wieder einschalten. 2.
- Halten Sie die Taste gedrückt, bis EDDE angezeigt wird. 3.
- Geben Sie den Konfigurationscode ein (bei 4 Auslieferung ist dieser Code auf 4 eingestellt).
- 5. Nun können Sie wie oben beschrieben den Quick Code eingeben.

Parameter können Sie auch in einer tieferen Ebene einstellen. Dieses Vorgehen wird in einem späteren Kapitel beschrieben.

③ Starten Sie den Regler mit gedrücker ④ Taste und der Quick Code wird durch Punkte getrennt dargestellt (z. B. J.C.X.X.X), bedeutet dies, dass die Konfiguration in einer tieferen Ebene verändert wurde und somit der Quick Code nicht mehr gültig ist. Scrollen Sie den Quick Code durch bis

ΥΕ5 ε # Ι Ι wird dieser wieder aktiviert.

4.3 Vorkonfigurierte Regler oder weitere Starts

Der Regler durchläuft beim Start einen kurzen Selbsttest, bei dem die Softwareversion und der Quick Code gezeigt werden.

Der Regler startet sodann in Bedienebene 1.

Die unten dargestellte Anzeige erscheint. Sie wird Hauptanzeige genannt.



Erscheint der Quick Code während der Startphase nicht, wurde der Regler in einer tieferen Zugriffsebene neu konfiguriert (Anmerkung in Abschnitt 4.2) und der Quick Code ist nicht mehr gültig.

Konfigurations Handbuch 3200, HA028651GER Ausgabe 3.0 August 06

4.4 Bedienoberfläche

OP1 leuchtet, wenn Ausgang 1 EIN ist (z. B. Heizen)

- OP2 leuchtet, wenn Ausgang 2 EIN ist (z. B. Kühlen)
- OP3 leuchtet, wenn Ausgang 3 EIN ist

OP4 leuchtet, wenn das AA Relais EIN ist (z. B. Alarm)

SPX Alternativer Sollwert (SP2)

REM Externer digitaler Sollwert oder blinkt, wenn Kommunikation aktiv ist

RUN Timer/Programmgeber läuft

RUN (blinkt) Timer/Programmgeber angehalten

MAN Handbetrieb

Bedientasten:

Mit dieser Taste kommen Sie aus jeder Ansicht zurück in die Hauptanzeige.

(G) Diese Taste dient der Auswahl eines Parameters. Halten Sie die Taste gedrückt, laufen die Parameter durch.

Taste zum Ändern/Erhöhen eines Werts.

Taste zum Ändern/Verringern eines Werts.

4.4.2 Alarme

Bis zu vier Prozessalarme können Sie mit Hilfe des in Abschnitt 4.1 beschriebenen Quick Start Codes konfigurieren. Wählen Sie für jeden Alarm zwischen:

Minimalalarm	Der Alarm wird aktiv, wenn der Prozesswert unter den eingestellten Alarmsollwert fällt.
Maximalalarm	Der Alarm wird aktiv, wenn der Prozesswert den eingestellten Alarmsollwert übersteigt.
Abweichung Tief	Der Alarm wird aktiv, wenn der Prozesswert um den eingestellten Abweichungswert unter den Sollwert fällt.
Abweichung Hoch	Der Alarm wird aktiv, wenn der Prozesswert um den eingestellten Abweichungswert über den Sollwert steigt.
Abweichung Band	Der Alarm wird aktiv, wenn der Prozesswert um den eingestellten Abweichungswert über/unter den Sollwert steigt/fällt.

Ein nicht konfigurierter Alarm erscheint nicht in der Liste der Ebene 2 Parameter (Abschnitt 5.3).

Zusätzliche Alarmmeldungen, z. B.

REGELKREISBRUCH, können angezeigt werden. Diese tritt auf, wenn der Regler nach einer bestimmten Zeit nach einer Änderung der Ausgangsanforderung keine Änderung des Prozesswerts feststellt.

Die Alarmmeldung FÜHLERBRUCH (Fbr)erscheint, wenn die Verbindung zum Fühler unterbrochen ist. Der Ausgang geht auf den von Ihnen in Ebene 2 eingestellten 'SICHER' Wert, Abschnitt 11.10.



Gemessene Temperatur (oder Prozesswert 'PV')

- Ziel Temperatur (Sollwert 'SP')
- Meter (nur 3208 und 3204) -konfigurierbar
- für - Aus
- Heiz- oder Kühlausgang
- Ausgang (Mitte = Null)
- Laststrom von CT
- Fehlersignal

4.4.1 Einstellen des Sollwerts (Ziel **Temperatur**)

Von der Hauptanzeige:



Mit (erhöhen Sie den Sollwert.

Mit 💌 verringern Sie den Sollwert.

Der neue Sollwert wird vom Gerät übernommen, sobald Sie die Taste loslassen. Ein kurzes Aufblinken zeigt Ihnen, dass der Wert jetzt aktuell ist.

4.4.3 Alarmanzeige

Sobald ein Alarm auftritt, blinkt die rote ALM Anzeige und eine durchlaufende Meldung beschreibt die Alarm Quelle. Der dem Alarm zugewiesene Ausgang (normalerweise Relais) wird geschaltet. Das Alarmrelais können Sie über den Quick Start Code als im Alarmfall stromlos oder stromführend konfigurieren. Sinnvoll ist stromlos, damit auch bei Ausfall des Reglers ein Alarm angezeigt wird.

Durch gleichzeitiges Drücken von 🗐 und 🔍 (ACK) können sie den Alarm bestätigen.

Steht der Alarm weiterhin an, leuchtet die Alarmanzeige kontinuierlich weiter.

Das nachfolgende Verhalten ist vom konfigurierten Alarmmodus abhängig:

Nicht speichern	Ein nicht gespeicherter Alarm wird zurückgesetzt, sobald die Alarmbedingung erlischt.
Auto speichern	Der Alarm wird erst zurückgesetzt, wenn die Alarmbedingung nicht mehr ansteht UND Sie den Alarm bestätigt haben. Sie können den Alarm bestätigen, BEVOR die Alarmbedingung erloschen ist.
Manuell speichern	Der Alarm wird erst zurückgesetzt, wenn die Alarmbedingung nicht mehr ansteht UND Sie den Alarm bestätigt haben. Sie können den Alarm erst bestätigen, NACHDEM die Alarmbedingung erlischt.
Ab Werk sind	alle Alarme als Nicht speichern und im

Alarmfall stromlos konfiguriert. Die Konfiguration gespeicherter Alarme finden Sie in Abschnitt 12.3.1

4.4.4 Auto, Hand und Aus Modus

Sie können für die Betriebsart des Reglers zwischen Automatik, Hand und Aus wählen.

Der Automatikbetrieb ist der normale Betrieb mit geschlossenem Regelkreis, bei dem der Ausgang automatisch vom Regler als Antwort auf eine Änderung des Eingangssignals geregelt wird.

Im Automatikbetrieb sind alle Alarme und speziellen Funktionen (Selbstoptimierung, Soft Start, Timer und Programmgeber) betriebsbereit.

Beim **Handbetrieb** können Sie die Ausgangsleistung manuell einstellen. Der Fühler ist weiterhin angeschlossen und liefert den Istwert, der Regelkreis ist aber offen.

Die MAN Anzeige leuchtet, Band und Abweichungsalarme sind inaktiv, Timer und Programmgeber sind gesperrt.

Die Leistung können Sie kontinuierlich mit den Tasten \bigcirc oder \bigcirc einstellen.

Achten Sie im Handbetrieb darauf, dass die eingestellte Ausgangsleistung den Prozess nicht beschädigen kann. Bitte verwenden Sie einen separaten 'Übertemperatur' Regler.

Beim **Aus Modus** sind Heiz- und Kühlausgänge aus. Die Alarmausgänge und die analogen Signalausgänge (retransmission) sind weiterhin aktiv. Band und Abweichungsalarme sind AUS.

4.4.5 Auswahl von Auto, Hand oder Aus

Halten Sie

(Mode) für mehr als 1 s

Sie können nur von der Hauptanzeige auf den Modus zugreifen.

 Huto' erscheint in der oberen Anzeige. Nach 5 Sekunden läuft in der unteren Anzeige die längere Beschreibung des Parameters durch, z. B. 'KREIS MOJUS – AUTO HANJ AUS'



- Wählen Sie mit mfn'. Durch erneutes Drücken erscheint 'OFF'. Dies wird in der oberen Anzeige dargestellt.
- 3. Haben Sie den gewünschten Modus gewählt, drücken Sie keine weitere Taste. Nach 2 s geht der Regler wieder in die Hauptanzeige.
- 4. Haben Sie **OFF** gewählt, erscheint **DFF** in der unteren Anzeige und die Heiz- und Kühlausgänge sind ausgeschaltet.
- 5. Haben Sie Handbetrieb gewählt, leuchtet die **MAN** Anzeige. Die obere Anzeige zeigt den Messwert, die untere Anzeige die Ziel Ausgangsleistung.
- Der Übergang von Auto zu Hand ist 'stoßfrei'. Das bedeutet, dass der Ausgang beim Übergang den in Handbetrieb den aktuellen Wert behält. Ebenso bleibt der Ausgangswert beim Übergang von Hand zu Auto zuerst bestehen. Dieser wechselt dann langsam auf den vom Regler automatisch angeforderten Wert.
- Mit oder können Sie die Leistung manuell verändern. Der Ausgang wird kontinuierlich aktualisiert, während Sie diese Tasten drücken
- Zurück zum Automatikbetrieb kommen Sie, indem Sie gleichzeitig ♥ und ▲ drücken. Wählen Sie dann mit ♥ '用u上□'.

4.4.6 **Bedienparameter in Ebene 1**

Die Bedienebene 1 steht Ihnen für die alltägliche Bedienung zur Verfügung. Die Parameter sind nicht durch ein Passwort geschützt.

Mit 🕑 rufen Sie nacheinander die einzelnen Parameter auf. Die Parametermnemonik und nach 5 s die durchlaufende Beschreibung sehen Sie in der unteren Anzeige.

Der Parameterwert erscheint in der oberen Anzeige. Mit ▲ oder ▼ können Sie den Wert ändern. Drücken Sie für 30 s keine Taste geht der Regler wieder in die Hauptanzeige.

Die wirklich gezeigten Parameter sind abhängig von der konfigurierten Funktion:

Parameter	Durchlaufender	Verfügbarkeit
Mnemonik	Text und Beschreibung	
WRK.OP	ARBEITSAUSGANG	R/O
	Aktueller Ausgang	Erscheint nur, wenn der Regler im AUTO oder OFF Modus.
		Bei Schrittreglern (Option VC oder VP) ist dies die 'abgeleitete' Klappenposition
WKG.SP	ARBEITSSOLLWERT	R/O.
	Aktiver Sollwert	Nur, wenn der Regler im Handbetrieb oder AUS Modus.
SP1	SOLLWERT 1	Änderbar
SP2	SOLLWERT 2	Änderbar
T.REMN	RESTLAUFZEIT	R/O
	TIMER Zeit bis zum Ende der Periode	0:00 bis 99.59 hh:mm oder mm:ss
DWELL	TIMER LAUFZEIT Zeit einstellen	Änderbar. Nur, wenn Timer (nicht Programmgeber) konfiguriert.
A1.xxx	ALARM 1 SOLLWERT	R/O. Nur, wenn der
A2.xxx	ALARM 2 SOLLWERT	Alarm konfiguriert ist.
A3.xxx	ALARM 3 SOLLWERT	Mit: xxx = Alarmart.
A4.xxx	ALARM 3 SOLLWERT	HI = Maximalalarm; LO = Minimalalarm
		d.HI = Abweichung
		Abweichung Tief:
		d.Bd = Abweichung
		Band
LD.AMP	LASTSTROM	R/O. Nur, wenn CT
	Laststrom	konfiguriert

5. Bedienebene 2

Ebene 2 bietet Ihnen Zugriff auf weitere Parameter. Diese Ebene ist durch ein Passwort geschützt.

Zugriff auf Ebene 2 5.1

- Drücken und halten Sie 🗐. 1.
- Nach ein paar Sekunden erscheint: 2.
- Lassen Sie 🗐 los. 3.

(Drücken Sie für 45 Sekunden keine Taste, springt der Regler wieder in die Hauptanzeige.)

- 4. Wählen Sie mit 🕑 oder 👽 LEu 2 (Ebene 2).
- Nach 2 s erscheint: 5.
- Geben Sie mit 🛆 oder 💽 das 6. Passwort ein. Vorgabe = 2°
- Geben Sie ein falsches Passwort ein, geht die Anzeige wieder auf Ebene 1.

Zurück zu Ebene 1 5.2

- Drücken und halten Sie 1
- Wählen Sie mit 🕑 LEu | (Ebene 1). 2.

Der Regler springt auf die Ebene 1 Hauptanzeige.

Anmerkung: Sie benötigen kein Passwort, wenn Sie von einer höheren auf eine niedrigere Ebene wechseln.

Ebene 2 Parameter 5.3

Mit 🕑 können sie nacheinander alle Parameter aufrufen. Die Parametermnemonik erscheint in der unteren Anzeige, nach 5 s gefolgt von der durchlaufenden Beschreibung des Parameters.

Den Wert des Parameters sehen Sie in der oberen Anzeige. Mit 🕑 oder 👽 können Sie den Wert verändern. Drücken Sie für 30 Sekunden keine Taste, erscheint wieder die Hauptanzeige.

In der Liste zurückgehen können Sie, indem Sie 🛆 drücken, während Sie 🕑 halten.

Der folgenden Liste können Sie die in Ebene 2 verfügbaren Parameter entnehmen.



<u> 11</u>

Serie 3200				
Mnemonik	Durchlaufende Meldung und Beschreibung	Bereich		
WKG.SP	ARBEITSSOLLWERT ist der aktuelle Zielsollwert und erscheint, wenn sich der Regler im Handbetrieb befindet. Der Wert kann SP1 oder SP2 oder, wenn der Regler eine Rampe fährt (SP.RAT), der aktuelle Rampenwert sein.	SP.HI bis S	P.LO	
WRK.OP	ARBEITSAUSGANG ist der Ausgang des Reglers in Prozent des vollen Ausgangs. Erscheint nur. wenn der Regler im Automatikbetrieb arbeitet.	R/O	für Heizen	
	Bei einem Schrittregler (Option VC oder VP) ist dies die 'abgeleitete' Position der Klappe.	0 bis 100%	% für Kühlen	
	Bei einem zeitproportionalen Ausgang sind bei 50 % die Zeiten für Ein und Aus eines Relais- oder Logikausgangs gleich. Bei EIN/AUS Regelung: AUS = <1%. EIN = >1%	-100 (max Heizen)	Kühlen) bis 100% (max	
T.STAT	TIMER STATUS wird nur gezeigt, wenn ein Timer konfiguriert ist. Der Timer kann gestartet,	rE5	Reset	
	gestoppt oder zurückgesetzt werden.	гип	Läuft	
		hold	Gestoppt (Hold)	
		End	Timed out	
UNITS	ANZEIGE EINHEIT Temperatur Anzeigeeinheiten. 'Prozent' ist für Lineareingänge.	٥C	° C	
		٥F	° F	
		□ h -	° K	
		nonE	Keine	
		PErc	Prozent	
SP.HI	OBERE SOLLWERTGRENZE obere Grenze für SP1 und SP2.	Innerhalb	der Grenzen änderbar	
SP.LO	SOLLWERT UNTERE GRENZE untere Grenze für SP1 und SP2.			
	Werksseitig wird der externen Sollwert zwischen SP.HI und SP.LO skaliert. In Bedienebene 3 stel Verfügung (REM.HI und REM.LO), die Sie zur Begrenzung des externen SP verwenden können. A	hen Ihnen zw Abschnitt 10.	vei weitere Parameter zur 1.	
SP1	SOLLWERT 1 Wert für Sollwert 1.	SP.HI bis S	P.LO	
SP2	SOLLWERT 2 Wert für Sollwert 2.	SP.HI bis S	P.LO	
SP.RAT	SOLLWERTRAMPE Einstellung der Anderungsrate für den Sollwert. Der folgende Abschnitt bezieht sich nur auf den Timer (Abschnitt	OFF bis 30 5.4)	000 Anzeigeeinheiten pro min	
TM.CFG	TIMER KONFIGURATION Konfiguriert die Timerart - Haltezeit, Verzögerung, Soft Start oder	nonE	Keine	
	Keine (nur in Reset).	dwEll	Haltezeit	
	Die Programmgeber Option wird nur gezeigt, wenn Sie die Programmgeber Option bestellt	dЕГА	Startverzögerung	
	liabell.	SFSE	Soft Start	
		Prob	Programmgeber	
TM.RES	TIMER AUFLOESUNG Auswahl zwischen Stunden oder Minuten (nur in Reset).	Ноиг	Stunden	
TUDEC	THER CLART COUNCILINGER Des Times statisticated and des DV is des Design disco-		Minuten	
THRES	Parameterwerts kommt. Dadurch wird die Dauer der Haltezeit bei gewünschter Temperatur garantiert. Setzen Sie den Wert auf AUS, startet der Timer direkt.	OFF oder	I DIS 3000	
END T	Ist eine Sollwert Rampe eingestellt, wird die Rampe beendet, bevor der Timer startet.	055		
END. I	HIMER ENDE Die Aktion, nachdem die Himerzeit abgelauten ist. Den Parameter können Sie bei laufendem Timer ändern	UFF J.EU	Regel OP gent auf Null	
		כסכ	Coht zu SP2	
		_/ L _F5	Programmgeher rücksetzen	
SS PWR		-100 bis 10		
55.1 WK	konfiguriert ist. Der Parameter setzt eine Leistungsbegrenzung, bis der Messwert den Grenzwert (SS.SP) erreicht hat oder bis die eingestellte Zeit (DWELL) abgelaufen ist. Der Timer startet automatisch beim Einschalten.			
SS.SP	SOFT START SOLLWERT Erscheint nur, wenn der Timer auf SFSE (Soft Start) konfiguriert ist. Unterhalb dieses Grenzwerts wird die Leistung begrenzt	Zwischen SP.HI und SP.LO		
DWELL	TIMER LAUFZEIT Der Parameter erscheint nur bei Haltezeit Timern. Diesen Wert können Sie bei laufendem Timer verändern.	0:00 bis 99.59 hh:mm: oder mm:ss		
T.REMN	RESTLAUFZEIT Verbleibende Timerzeit. Diesen Wert können Sie bei laufendem Timer verändern.	0:00 bis 99	9.59 hh:mm: oder mm:ss	
	Die folgenden Parameter sind verfügbar, wenn Sie einen Programmgeber konfiguriert	haben – At	oschnitt 13.2	
SERVO	SERVO MODUS Legt den Startpunkt für den Rampen/Haltezeit Programmgeber und die	58	Sollwert	
		Р <u>Ш</u> СП 1	Prozesswert	
	ADSCHNITT 5.8.1	57.rb	Zurück zu SP	
705.4		гиль	Zurück zu PV	
15P.1	ZIELSULLWERT 1 Zielwert für den ersten Sollwert.			
кмР.Т	KAMFENSTEIGUNG T Erste kampensteigung.	AUS, 0:01 oder Stun	den, entsprechend TM.RES	

Mnemonik	Durchlaufende Meldung und Beschreibung	Bereich		
OWEL.1	HALTEZEIT 1 Erste Haltezeit.	AUS, 0:0 oder Stu	1 bis 99:59 Einheiten pro min nden, entsprechend TM.RES	
Die letzten d	rei Parameter werden für die folgenden drei Programmsegmente wiederholt, d. h. für TSP.2 (3 & 4	4), RMP.2 (3 & 4), DWEL.2 (3 & 4).	
	Der folgende Abschnitt bezieht sich nur auf Alarme. Die Parameter erscheinen nur für	r konfiguri	erte Alarme	
\1 bis \4	ALARM 1 (2, 3 oder 4) SOLLWERT Sollwert für die Alarmerkennung. Bis zu vier Alarme sind möglich. Diese werden nur gezeigt, wenn sie auch konfiguriert sind. Die letzten drei Zeichen der Mnemonik beschreiben die Alarmart:	SP.HI bis	SP.LO	
	H Maximalalarm ILO Abweichung Tief			
	Die folgenden Parameter erscheinen nur, wenn Sie einen Dreipunkt-Schrittregle	er bestellt	haben.	
MTR.T	MOTOR TRAVEL TIME. Stellen Sie die Zeit ein, die der Motor benötigt, die Klappe von der vollständig geschlossenen auf die vollständig geöffnete Position zu fahren.	0.0 bis 5	199.9 s	
	Anmerkung: in der Dreipunkt-Schrittregelung sind nur die Parameter PB und 11 aktiv. Der Parameter TD hat keinen Einfluss auf die Regelung.			
	Der folgende Abschnitt bezieht sich auf die Regelparameter. Weitere Erklärungen fin	iden Sie ir	n Kapitel 11.	
A.TUNE	FREIGABE SELBSTOPTIMIERUNG automatische Anpassung der Regelparameter an die Prozess Charakteristik.	OFF Dn	Gesperrt Freigegeben	
РВ	PROPORTIONALBAND setzt einen Ausgang, der proportional zur Größe des Fehlersignals ist. Einheit ist % oder Anzeigeeinheiten.	1 bis 999 Vorgabe:	99 Anzeigeeinheiten : 20	
TI	INTEGRALZEIT entfernt die bleibende Abweichung, indem er den Ausgang proportional zur Amplitude und Dauer des Fehlersignals anhebt oder absenkt		9999 s	
TD			. 500 0000 c	
	Der Differentialanteil verhindert Über- und Unterschwinger bei schnellen Sollwertänderungen.	UFF bis 9999 s Vorgabe: 60 für PID Regelung Vorgabe: 0 bei Dreipunkt- Schrittregelung		
MR	MANUAL RESET ist nur bei PD Reglern gültig, wenn der Integralanteil (ti) ausgeschaltet ist. Eingabe eines Werts zwischen +100% Heizen und -100% Kühlen, um die Regelabweichung zwischen PV und SP auszugleichen.	-100 bis 100% Vorgabe: 0		
R2G	RELATIVE KUEHLVERSTÄRKUNG justiert das Kühlen Proportionalband relativ zum Heizen Proportionalband. Notwendig, wenn die Änderungsraten von Heizen und Kühlen sehr unterschiedlich sind. (nur Heizen/Kühlen)	0.1 bis 10.0 Vorgabe: 1.0		
HYST.H	HEIZ HYSTERESE Unterschied in PV Einheiten zwischen Ein- und Ausschalten von Ausgang 1. Nur, wenn Kanal 1 für Ein/Aus Regelung konfiguriert ist.	0.1 bis 200.0 Anzeigeeinheiten Vorgabe: 1.0		
HYST.C	KUEHL HYSTERESE Unterschied in PV Einheiten zwischen Ein- und Ausschalten von Ausgang 2. Nur, wenn Kanal 2 für Ein/Aus Regelung konfiguriert ist.	0.1 bis 20 Vorgabe:	00.0 Anzeigeeinheiten : 1.0	
D.BAND	KANAL 2 TOTBAND ist der Bereich zwischen Heizen und Kühlen, wenn kein Ausgang eingeschaltet ist. Aus = Kein Todband. 100 = Heizen und Kühlen Aus. Nur für Ein/Aus Regler.	OFF ode Proportio	er 0.1 bis 100.0% des Kühlen onalbands	
OP.HI	AUSGANG HOCH begrenzt die maximale Heizleistung oder die minimale Kühlleistung.	+100% bi	is OP.LO	
1. (2, 3 oder 4)	AUSGANG 1 (2, 3 oder 4) MINIMALE IMPULSZEIT Minimale Ein/Aus-Zeit für den Ausgang.	Relaisaus Vorgänge	sgänge 0.1 bis 150.0 s e: 5.0.	
PLS.	Stellen Sie sicher, dass Sie diesen Wert an das am Ausgang verwendete Schaltbauteil anpassen. Verwenden Sie z. B. einen Logikausgang zum Schalten eines kleinen Relais, sollten Sie einen Wert von 5,0 s oder höher einstellen, damit das Relais nicht durch zu schnelles Schalten beschädigt wird.	Logikaus Vorgabe	gänge Auto bis 150.0 : Auto = 55ms	
	Der folgende Abschnitt bezieht sich auf Stromwandler. Die Parameter erscheinen nur bei	konfigurie	erter CT Option.	
D.AMP	LAST EIN STROM ist der gemessene Laststrom bei Ausgang EIN.	CT Berei	ch	
LK.AMP	GEMESSENER LECKSTROM ist der gemessene Laststrom bei Ausgang AUS.	CT Berei	ch	
.D.ALM	SCHWELLE UNTERER LASTSTROM setzt den Minimalalarm Schaltpunkt für den Laststrom, gemessen vom CT. Erkennt Teillastfehler.	CT Berei	ch	
LK.ALM	OBERER LECKSTROM ALARM setzt den Maximalalarm Schaltpunkt für den Leckstrom, gemessen vom CT.	CT Bereich		
HC.ALM	ÜBERSTROM ALARM SCHWELLE setzt den Maximalalarm Schaltpunkt für Überstrom. Gemessen vom CT.	CT Berei	ch	
ADDR	ADRESSE – Kommunikationsadresse des Reglers. 1 bis 254	1 bis 254	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
HOME	HAUPTANZEIGE Definiert den Parameter in der unteren Anzeige der Hauptanzeige.	SEd	Standard	
	- · · ·	DΡ	Ausgangsleistung	
		Ł٢	Verbleibende Zeit	
		ELAP	Vergangene Zeit	
		AL	Erster Alarmsollwert	
		· · _		

Serie 3200					
Mnemonik	Durchlaufende Meldung und Beschreibung	Bereich			
		Ľ٤	Laststrom		
		ELr	Leer		
		Emr	Kombiniert Sollwert und Zeitanzeige		
ID	KUNDEN ID ist eine Zahl zwischen 0 und 9999 als kundeneigene Identifikationsnummer für den Regler.	0 bis 9999)		
REC.NO	AKTUELLE REZEPTNUMMER Zeigt die Nummer des aktuellen Rezepts. Ändern Sie diese		nanE oder 1 bis 5 oder		
	Nummer, werden die unter der neuen Rezeptnummer gespeicherten Parameterwerte geladen. Weitere Informationen über Rezepte finden Sie im Konfigurations Handbuch.	${\it FR}$, ${\it L}$, wenn kein Rezept gespeichert ist			
STORE	REZEPT SICHERN ALS Speichert die aktuellen Parameterwerte unter der gewählten	nanE oder 1 bis 5			
	Rezeptnummer. Bis zu 5 Repepte können Sie speichern.	donE we	nn gespeichert		
🕲 Mit 🗐	kommen Sie immer wieder zurück zur Hauptanzeige am Anfang der Liste.				
Halten S	ie die 😳 Taste gedrückt, laufen die Parameter der Liste schneller durch.				

5.4 Timer

Den internen Timer können Sie für vier unterschiedliche Betriebsarten konfigurieren. Diese legen Sie in Ebene 2 mit dem Parameter **'TM.CFG'** fest. Die einzelnen Timer Modi finden Sie auf den folgenden Seiten erklärt.

Operation	Aktion	Anzeige
Timer starten	Kurz 💌 + 🌢 drücken	Anzeige RUN = Ein
		Durchlaufende Meldung - TIMER LAEUFT
Timer stoppen	Kurz 💌 + 🌢 drücken	Anzeige RUN = Blinkt
(Hold)		Durchlaufende Meldung - TIMER HOLD
Timer rücksetzen	💌 + 🌢 drücken und	Anzeige RUN = Aus
(Reset) f	für mind. 1 s halten	Ein Haltezeit Timer, der zum Ausschalten der Leistung nach Ablaufen der Zeit konfiguriert ist, zeigt AUS an.
	Timer ist abgelaufen	Anzeige RUN = Aus SPX = Ein, wenn End.T = SP2
	(ENDE Status)	Durchlaufende Meldung - TIMER ENDE.
		Anmerkung: Es ist nicht nötig, den Timer nach Erreichen des Ende Status zurückzusetzen.

Sie können den Timer auch über den Parameter 'T.STAT' (Timer Status) starten, stoppen oder zurücksetzen. Wenn konfiguriert, haben Sie auch die Möglichkeit, den Timer über Digitaleingänge zu bedienen.

5.5 Haltezeit Timer

Der Haltezeit Timer (**TI.CFG = DWELL**) wird verwendet, um einen Prozess für eine bestimmte Zeit auf einer festen Temperatur zu regeln.

Die Aktion nach Ablauf der Timerzeit ist abhängig von der Konfiguration des Parameters END.T.

Läuft der Timer, ist Heizen oder Kühlen aktiv. Der Timer startet erst, wenn sich der Istwert innerhalb des Schwellwerts '**THRES'** des Sollwerts befindet. Haben Sie

für den Schwellwert AUS gewählt, startet der Timer direkt. Eine freigegebene Sollwertrampe wird erst beendet, bevor **Im ENDE Status** wird das Verhalten des Timers durch den Parameter '**END.T'** bestimmt:

- **OFF**: Heizen und Kühlen ist ausgeschaltet (Auf Off zurücksegestzt)
- **Dwell**: Regelt auf Sollwert 1 (Rücksetzen auf Sollwert 1)

SP2 Regelt auf Sollwert 2 (Rücksetzen auf Sollwert 1)

Anmerkung: Die Haltezeit können Sie bei laufendem Timer ändern.



5.6 Verzögerungs Timer

'TM.CFG' = 'dEL''. Verwenden Sie diesen Timer, um den Regelausgang nach Ablauf einer eingestellten Zeit einzuschalten. Der Timer startet direkt nach dem Einschalten oder wenn Sie ihn manuell starten.

Die Regelausgänge bleiben ausgeschaltet, solange die Zeit läuft. Nachdem die Timerzeit abgelaufen ist, regelt das Gerät am Zielsollwert.



5.7 Soft Start Timer

'TM.CFG' = '55.5t'.

Ein Soft Start Timer startet automatisch beim Einschalten des Reglers. Der Timer schaltet dem Ausgang eine Leistungsbegrenzung ('**SS.PWR'**) auf, bis die Temperatur den Schwellwert ('**SS.SP'**) erreicht hat oder die Timerzeit ('**DwEll'**) abgelaufen ist. Diesen Timer können Sie bei Heiztrocknern in Heißkanal Regelsystemen verwenden.



5.8 Programmgeber

'TM.CFG' = 'ProG'. Der Funktionscode CP bietet Ihnen einen Programmgeber mit vier Segmenten. Jedes Segment besteht aus einer Rampe mit konfigurierbarer Steigung und einer Haltezeit. Die Werte für Rampe und Haltezeit können Sie selbst bestimmen. Im nachstehenden Diagramm sehen Sie das Programmprofil.



Anmerkungen:

- 1. Für einen Temperatursprung, setzen Sie die Rampensteigung im Segment auf 'OFF'.
- 2. Benötigen Sie ein Rampen/Haltezeit Paar nicht, setzen Sie die Rampensteigung auf 'OFF' und den TSP auf denselben Wert wie im vorangegangenen Segment.
- TIMER ENDE Ist Ende Typ = SP2, wird TIMER ENDE erst aktiv, wenn die Rampe beendet oder SP2 erreicht ist. DWELL (Vorgabe) oder RESET als Ende Typ werden eher verwendet.

Zusätzlich steht Ihnen ein Programm Ereignisausgang zur Verfügung. Weitere Informationen im Konfigurations Handbuch.

5.8.1 Programmgeber Servo Modus und Netzausfall

Mit dem Parameter SERVO MODE bestimmen Sie den Start des Programms, wenn Sie 'Run' wählen oder nach einem Aus- und Einschalten des Geräts:

SERVO MODUS	
SP	Das Programm startet vom aktuellen Sollwert.
	Nach einem Netzausfall wird es zurückgesetzt und muss manuell gestartet werden. Der Arbeitssollwert geht zurück auf SP1 oder SP2 (je nach vorheriger Auswahl) und das gesamte Programm wird wiederholt.
PV	Das Programm startet vom aktuellen Istwert.
	Nach einem Netzausfall wird es zurückgesetzt und muss manuell gestartet werden. Das Programm startet am aktuellen Istwert.
SP.rb	Nach einem Netzausfall startet das Programm am Originalsollwert (SP1 oder SP2) und fährt mit der zuletzt verwendeten Rampensteigung auf den Programmsollwert bei Netzausfall, um das Programm dann weiterzuführen (siehe Abbildung).
PV.rb	Das Programm startet vom aktuellen Istwert.
	Nach einem Netzausfall startet das Programm am Istwert und läuft mit der letzten Rampensteigung zum programmierten Sollwert.

Das Verhalten des Programmgebers nach einem Netzausfall sehen Sie unten für SERVO = SP.rb und PV.rb dargestellt:



5.8.2 Bedienung des Programmgebers

Der Programmgeber wird wie der Timer bedient.

Operation	Aktion	Anzeige		
Programm starten	Kurz 💽 + 🌢 drücken	Anzeige RUN = Ein		
Run		Durchlaufende Meldung - TIMER LAEUFT		
Programm anhalten	Kurz 💌 + 🌢 drücken	Anzeige RUN = Blinkt		
Hold		Durchlaufende Meldung - TIMER HOLD		
Programm rücksetzen	💌 + 🌢 drücken und für mind. 1 s	Anzeige RUN = Aus		
Reset	halten	Wenn End.T = Off, wird OFF am Ende des Programms angezeigt		
	Programm beendet	Anzeige RUN = Aus SPX = Ein, wenn End.T = SP2		
		Durchlaufende Meldung - TIMER ENDE		
Mit dem oben genannten Vorgehen können Sie das Programm erneut starten (Anmerkung: es ist nicht nötig, das Programm nach Erreichen des Ende Status zurückzusetzen)				

Das Programm können Sie auch über den Parameter T.STAT in der Ebene 2 Parameterliste bedienen.

5.8.3 Konfiguration des Programmgebers

Gehen Sie in die Bedienebene 2 (Abschnitt 4).

Bedienung	Aktion	Anzeige	Anmerkungen		
Timer als Programmgeber konfigurieren	 Gehen Sie mit ⁽⁾ auf 'TM.CFG'. Wählen Sie mit ⁽⁾ oder ⁽⁾ ⁽⁾Pro⊑'. 	ProG TMEF5			
Auflösung (Zeitbasis) einstellen	 Gehen Sie mit ^(C) auf 'TM.RES'. Wählen Sie mit ^(C) oder ^(A) 'Hour oder 'm n'. 	Hour TMRES	In diesem Beispiel wurde für die Rampensteigung und die Haltezeit Stunden als Einheit gewählt		
Schwellwert setzen	 Gehen Sie mit ^(C) auf 'THRES'. Geben Sie mit ^(C) oder ^(A) den Wert ein. 	S THRES	In diesem Beispiel startet die Haltezeit erst, wenn der PV maximal 5 Einheiten vom Sollwert entfernt ist.		
Ende Aktion einstellen	 Gehen Sie mit ^(C) auf 'END.T'. Wählen Sie mit ^(C) oder ^(C) ^(C)UFF' oder '5P2' oder 'dwEll', oder 'r 5E' 	d w E H E N D.T	In diesem Beispiel regelt das Gerät weiter auf dem letzen Sollwert. OFF schaltet den Ausgang ab. Bei SP2 regelt das Gerät am Sollwert 2 Bei Reset wird am gewählten Sollwert geregelt.		
Servo Modus einstellen	 9. Gehen Sie mit ^(C) auf 'SERVO'. 10. Wählen Sie mit ^(C) oder ^(A) ^(PU), ⁽5P⁽), ^(SP), ^(C)), ^(C)) oder ^(PU), ^(C) 	PU servo	In diesem Beispiel startet das Programm vom aktuellen Istwert. Abschnitt 5.4.1.		
Ersten Ziel Sollwert festlegen	 Rufen Sie mit ^(*) 'TSP.1' auf. Stellen Sie mit ^(*) oder ^(*) den Wert ein 	100 TSP.1	In diesem Beispiel läuft der Sollwert vom Istwert aus auf den ersten Zielsollwert, 100.		
Erste Rampensteigung einstellen	 13. Gehen Sie mit ^(C) auf 'RMP.1'. 14. Stellen Sie mit ^(D) oder ^(A) den Wert ein. 	8.0 RMP, 1	In diesem Beispiel läuft die Rampe mit einer Steigung von 8,0 Einheiten pro Stunde.		
Erste Haltezeit festlegen	 15. Gehen Sie mit ^(C) auf 'DWEL.1'. 16. Stellen Sie mit ^(D) oder ^(A) den Wert ein. 	11:25 DWEL 1	In diesem Beispiel wird der Sollwert für 2 Stunden und 11 Minuten gehalten.		
Wiederholen Sie die oben genannten Schritte für alle Segmente					

Anmerkungen:

- In einer höheren Ebene können Sie Ereignisausgänge und Programmgeber Zyklen einstellen. Beschreibungen in Abschnitt 13.2.3 und 13.1.
- 'Ereignisausgänge' stehen Ihnen ab Softwareversion 2 zur Verfügung. Für jedes Segment des Programms können Sie ein digitales Ereignis konfigurieren. Dieses können Sie zum Ansteuern eines Digitalausgangs verwenden.
- 'Programmgeber Zyklen' stehen Ihnen ab Softwareversion 2.09 (PID Regler) und 2.29 (Dreipunkt-Schrittregler) zur Verfügung. Dieser Parameter bietet Ihnen die Möglichkeit, das eingestellte Programm biss zu 100 mal zu wiederholen.

6. Zugriff auf weitere Parameter

Parameter stehen Ihnen unter verschiedenen Sicherheitsebenen zur Verfügung. Die einzelenen Ebenen sind mit Ebene 1 (LEV !), Ebene 2 (LEV?), Ebene 3 (LEV 3) und Konfigurationsebene (LEVF) bezeichnet.

Für Ebene 1 benötigen Sie kein Passwort, da diese nur die für die tägliche Bedienung wichtigsten Parameter enthält.

In Ebene 2 können Sie die für die Inbetriebnahme oder einen Chargen/Produktwechsel wichtigen Parameter einstellen.

Die Bedienung der Ebenen 1 und 2 wurden in den vorangegangenen Kapiteln beschrieben.

Auf die Parameter der Ebene 3 und der Konfigurationsebene können Sie wie folgt zugreifen:

6.1.1 Ebene 3

In Ebene 3 können Sie auf alle Bedienparameter zugreifen und diese auch ändern. Diese Ebene verwenden Sie zur Inbetriebnahme des Geräts.

Beispiele von Parameter in Ebene 3 sind:

Bereichsgrenzen, Einstellung der Alarmsollwerte, Kommunikations Adresse.

In den Ebenen 1, 2 und 3 regelt das Gerät normal weiter.

6.1.2 Konfigurationsebene

In dieser Ebene stehen Ihnen sowohl die Konfigurations- als auch die Bedienparameter zur Verfügung, so dass Sie nicht zwischen den Ebenen umschalten müssen. Diese Ebene gibt Ihnen die Möglichkeit, die grundlegende Charakteristik des Geräts an den Prozess anzupassen.

Beispiele sind:

Eingang (Thermoelementart); Alarmart; Art der Kommunikation.

WARNUNG

In der Konfigurationsebene haben Sie Zugriff auf alle Parameter, die den Regler an den Prozess anpassen. Eine falsche Konfigurationkann zu Beschädigung der Anlage und Verletzungsgefahr von Personen führen. Es liegt in Ihrer Verantwortlichkeit als Inbetriebnehmer sicherzustellen, dass die Konfiguration korrekt ist.

Während sich der Regler in der Konfigurationsebene befindet, sind weder Regelung noch AlarmeFehler! Textmarke nicht definiert. aktiv. Rufen Sie deshalb die Konfiguration nicht bei laufendem Prozess auf.

Bedien- ebene	Home	Volle Bedienung	Konfiguration	Regelung
Ebene 1	✓			Ja
Ebene 2	✓			Ja
Ebene 3	✓	✓		Ja
Konf	✓	✓	~	Nein

Vorgehen		Anzeige	Anmerkungen
1.	Drücken und halten Sie 🗐 für mehr als 5 Sekunden.	Auswahl Ebene 3	Die Anzeige wechselt von der aktuellen Bedienebene z.B. LEu lauf LEu J, wenn Sie die Taste gedrückt halen. (Drücken Sie weiterhin für 50 s keine Taste, kehrt die Anzeige zur Hauptanzeige zurück.)
2.	Geben Sie mit 🌢 oder 文 das Passwort für Ebene 3 ein.	E CDIE	Vorgabe für das Passwort ist 3: Haben Sie ein falsches Passwort eingegeben, geht die Anzeige wieder auf '5070'. Bei richtiger Passworteingabe geht der Regler in die Hauptanzeige von Ebene 3
3.	Wird in LEUJ die 5010 angezeigt, drücken Sie wie In Schritt 1 beschrieben 🕥 und wählen Sie ConF'	Auswahl Konfigurationsebene	Anmerkung: Drücken Sie (, bevor der Regler das Passwort für Ebene 3 abfragt.
4.	Geben Sie mit 🕢 oder 文 das Passwort für die Konfigurationsebene ein.	H COJE ConF	Vorgabe für das Passwort ist 4: Haben Sie ein falsches Passwort eingegeben, geht die Anzeige wieder auf '5 0 T 0 '. Haben Sie das richtige Passwort eingegeben, zeigt der Regler EonF
5.	Drücken und halten Sie 🗐 für mehr als 3 Sekunden. Wählen Sie mit 🕢 die gewünschte Ebene, z. B. LEr 1	Zurück zu einer tieferen Ebene	Wählen Sie zwischen: LEU / Ebene 1 LEU / Ebene 2 LEU / Ebene 3 $E \Box nF$ Konfiguration Bei dem Wechsel in eine tiefere Ebene müssen Sie kein Passwort eingeben. Alternativ können Sie \bigcirc drücken bis das <i>RECES</i> \bigcirc Menü erscheint und dort mit \bigcirc die Ebene wählen. Auf der Anzeige blinkt ' $\Box nF'$ für ein paar Sekunden, bevor der Regler die Startsequenz durchläuft. Am Ende erscheint die Hauptanzeige der gewählten Ebene. Schalten Sie den Regler nicht ab, solange $\Box nF$ blinkt. Wird der Regler während dieser Zeit vom Netz genommen, erscheint eine Fehlermeldung (Kapitel 12.4, 'Diagnose Alarme'.

6.1.3 Auswahl von Ebene 3 oder Konfigurationsebene

Source Konfigurieren Sie ein Passwort mit '0', ist diese Ebene immer freigegeben und muss nicht mehr durch Eingabe des Passworts freigeschaltet werden.

Befindet sich der Regler in der Konfigurationsebene, können Sie das ACESS Menü immer aufrufen, indem Sie
 für mehr als 3 Sekunden gedrückt halten. Drücken Sie dann erneut
 und wählen Sie 'ACCES'.

6.2 Parametermenüs

Die Parameter sind in einfachen Menüs zusammengefasst. Der Menüüberschrift können Sie die generelle Funktion der Parameter entnehmen. Zum Beispiel enthält das Menü 'ALARM' alle Parameter, die Sie für die Alarmeinstellung benötigen.

6.2.1 Auswahl einer Menüüberschrift

Drücken Sie (). Bei jedem Druck dieser Taste wird eine neue Menüüberschrift aufgerufen.

Die Menüüberschrift erscheint in der unteren Anzeige, gefolgt von einer längeren Beschreibung des Namens.

Im folgenden Beispiel sehen Sie die Auswahl der ersten beiden Menüüberschriften dargestellt. (Ansicht 3216).



6.2.2 Parameter aufrufen

Wählen Sie das gewünschte Menü und drücken Sie (.). Bei jedem Druck dieser Taste wird ein neuer Parameter aufgerufen. Im folgenden Beispiel sehen Sie, wie Sie die ersten beiden Parameter im ALARM Menü aufrufen. Sie können alle Parameter in allen Menüs in gleicher Weise aufrufen. (Ansicht 3216).



6.2.3 Anzeige von Parametern

Wie schon vorher gezeigt, wird jeder Parameter durch ein Kürzel (Mnemonik) mit vier oder fünf Zeichen dargestellt, z. B. ' \mathcal{B} $\mathcal{I}\mathcal{I}\mathcal{V}\mathcal{P}$ '.

Nach ein paar Sekunden wird diese Mnemonik durch eine durchlaufende Meldung ersetzt, die Ihnen die Bedeutung des Parameters erklärt. In diesem Beispiel ' $\Pi \ I \ I' \ I' = \ \Pi \ I \ R \ I'$. Die durchlaufende Meldung erscheint nur einmal, nachdem Sie den Parameter ausgewählt haben. (Ansicht 3216).

Eine Menüüberschrift wird in gleicher Weise angezeigt.



In der oberen Anzeige sehen Sie den Wert des Parameters.

Die untere Anzeige zeigt die Parametermnemonik, gefolgt von dem Parameternamen.

6.2.4 Ändern eines Parameterwerts

Bei einem ausgewählten Parameter können Sie mit 🛆 den Wert erhöhen und mit 🕥 den Wert verringern. Halten Sie eine der beiden Tasten gedrückt, ändert sich ein analoger Wert mit steigender Geschwindigkeit.

Nachdem Sie die Taste losgelassen haben blinkt die Anzeige kurz auf und zeigt somit, dass der Regler den Wert übernommen hat. Die einzige Ausnahme stellt die Ausgangs 'Leistung' im Handbetrieb dar, die kontinuierlich übernommen wird.

In der oberen Anzeige sehen Sie den Parameterwert, in der unteren Anzeige den Parameternamen.

6.2.5 Zurück zur Hauptanzeige

Drücken Sie gleichzeitig B + C.

Sobald Sie die Taste loslassen, kehrt der Regler in die Hauptanzeige zurück. Die aktuelle Bedienebene bleibt unverändert.

6.2.6 Time Out

Ein Time out ist bei 'Go To' und 'Control Mode' Parametern möglich. Registriert der Regler bei diesen Parametern für 5 Sekunden keinen Tastendruck, erscheint wieder die Hauptanzeige.

Mit gedrückter Taste wird das Parametermenü vorwärts durchlaufen. Halten Sie die G gedrückt und drücken Sie dann A, wird die Liste rückwärts durchlaufen.

6.3 Navigationsdiagramm

Im nachfolgenden Diagramm sehen Sie alle Menüüberschriften, die Ihnen in der Konfigurationsebene des 3216 zur Verfügung stehen.

Die Parameter dieser Menüs finden Sie in Tabellen auf den nachfolgenden Seiten erklärt.



Im 3116 stehen Ihnen nicht alle Menüs zur Verfügung. Zum Beispiel entfallen: Logikeingang, CT Eingang, Timer, Digitale Kommunikation, AA Relais und Ausgang 3.

Die Regler 3208 und 3204 bieten Ihnen zusätzlich die Menüs Ausgang 3 und Logikeingang B.

6.4 Zugriff Parameter

Die folgende Tabelle enthält alle Parameter, die Sie unter ACCESS aufrufen können.

In der Konfigurationsebene können Sie das Access Menü jederzeit aufrufen, indem Sie die 🗇 Taste für 3 Sekunden halten und mit gedrückter Taste 🎱 oder 👁 drücken.

ZUGRIFF I	MENÜ	'ACCS'				
Name	Durchlaufende Meldung	Parameterbeschreibung	Mögliche	Werte	Vorgabe	Zugriff
6010	AUSWAHL ZUGRIFFSEBENE	Änderung der Zugriffsebene. Ein Passwort verhindert unautorisierten Zugriff	LEu. 1 LEu2 LEu.3 ConF	Bedienebene 1 Bedienebene 2 Bedienebene 3 Konfigurationsebene	LEu. 1	Konf
LEV2P	EBENE 2 PASSWORT	Passwort für Ebene 2	0-9999		2	Konf
LEV:Э.Р	EBENE 3 PASSWORT	Passwort für Ebene 3	🛛 = kein	Passwort benötigt	Э	Konf
CONF.P	CONFIG PASSWORT	Passwort für die Konfigurationsebene	-		Ч	Konf
I]]	CUSTOMER ID	Identifikationsnummer des Reglers	0-9999			Konf
HOME K.LOC	HAUPTANZEIGE (1)	Parameter, der in der unteren Zeile der Hauptanzeige dargestellt wird Tastensperre: Begrenzt die Bedienbarkeit über die Front in den Bedienebenen.	SEd DP Er ELAP AL CE Emr E.SP no.PU SEbY nonE ALL Ed, E mad mAn SEbY Emr	Sollwert Ausgang Restlaufzeit Vergangene Zeit Alarm 1 Sollwert Stromwandler Kein Parameter Verbleibende Zeit Ziel Sollwert PV wird nicht angezeigt PV wird nicht angezeigt, wenn der Regler in Standby Tasten freigegeben Alle Tasten gesperrt ⁽²⁾ Modustasten gesperrt ⁽²⁾ Modustasten gesperrt ⁽²⁾ Modustasten gesperrt ⁽²⁾ Mit O und V zwischen Normalbetrieb und Standby wechseln Sperrt Auto/Hand/Aus. Timer kann mit U und	5£d	Konf
[OL]	KALTSTART FREIGABE/SPERREN	Mit Vorsicht verwenden. Werksseitig gesetzte Werte werden beim	По 465	Dedient werden Gesperrt Freigegeben	Πο	Konf
57 B Y.T	STANDBY TYP	nächsten Start aktiv In Standby werden ALLE Ausgänge abgeschaltet. Verwendung, wenn Ereignisse den Prozess unterbrechen sollen.	AP22 DEE	Absolutalarme bleiben aktiv Alle Alarme in Standby aus	AP2'	Konf
PRSS.C	FEATURE PASSCODE	Zur Auswahl kostenpflichtiger Funktionen		Kontaktieren Sie Eurotherm.		Konf
PR55.2	FEATURE PASSCODE	Zur Auswahl kostenpflichtiger Funktionen		Anmerkung 5		Konf
METER	METER KONFIGURATION ⁽⁴⁾	Konfiguration des Analogmeters zur Anzeige eines der nebenstehenden Parameter. Nur für 3208 und 3204	UFF HERE COOL w.SP PU OP COP Err RmPS	Meter nicht konfiguriert Heizausgang Kühlausgang Arbeitssollwert Prozesswert Heizausgang Kühlausgang Fehler (SP – PV) Ausgangsstrom	-	Konf

Konfigurations Handbuch 3200, HA028651GER Ausgabe 3.0 August 06
Anmerkung 1

Konfiguration der Hauptanzeige

Die obere Anzeige zeigt den PV, die untere Anzeige können Sie konfigurieren.

5Ed Im Automatikbetrieb wird unten der Sollwert

gezeigt. Im Handbetrieb erscheint die Ausgangsleistung. $\square P$ Die Ausgangsleistung wird in beiden Betriebsarten gezeigt.

Er Verbleibende Timerzeit.

ELAP Vergangene Timerzeit.

AL 1 Erster konfigurierter Alarmsollwert.

- **EL** Stromwandler (CT) Strom
- ELr Leere Anzeige

Emr Die Anzeige zeigt den Sollwert bei ausgeschaltetem Timer und die verbleibende Timerzeit, wenn der Timer aktiv ist.

E.SP Die Anzeige zeigt den Ziel Sollwert, so dass dann anstelle des aktuellen Arbeitssollwerts der Zielwert einer Rampe dargestellt wird.

no.Pu Die obere Anzeige ist leer.

5LbY Im Standby Modus ist die obere Anzeige leer.

Anmerkunge 2

Änderungstasten gesperrt. Parameter können nur angesehen, aber nicht verändert werden. Trotzdem können Timer gestartet, angehalten und zurückgesetzt und Alarme bestätigt werden.

Anmerkung 3

Modustasten gesperrt. Das Starten, Stoppen und Rücksetzen des Timers, sowie Auto/Hand kann NICHT über die Modustaste durchgeführt werden.

In den folgenden Abschnitten finden Sie die Parameter jedes Menüs erklärt. Die Abschnitte sind so aufgebaut, dass nach einer allgemeinen Erklärung des Menüs die Tabelle mit allen möglichen Parametern folgt. Den Abschluss bildet ein Beispiel für die Konfiguration oder Einstellung der Parameter.

Anmerkung 4

Meter Konfiguration

HERL Das Analogmeter stellt den Heizausgang dar, der der Last durch den Regelkreis zugeführt wird. Die Anzeige ist auf 0 bis 100 % des vollen Ausschlags skaliert.

DP Das Analogmeter zeigt den aktuellen Regelausgang. Die Anzeige ist zwischen den konfigurierten Grenzen für die Ausgangsleistung skaliert. Bei einem Dreipunkt-Schrittregler (Option VC oder VP) ist dies die 'abgeleitete' Position der Klappe.

LOOL Das Analogmeter stellt den Kühlausgang dar, der der Last durch den Regelkreis zugeführt wird. Die Anzeige ist auf 0 bis 100 % des vollen Ausschlags skaliert.

LDP Das Analogmeter stellt die aktuelle Ausgangsleistung zwischen -100 und 100% dar, so dass Null in der Mitte der Anzeige liegt. Der Anzeige können Sie entnehmen, ob der Regler zur Zeit heizt oder kühlt.

w.5P Das Analogmeter zeigt den aktuellen Arbeitssollwert auf einer Skala, die auf die Sollwertgrenzen skaliert ist. Verwenden Sie diese Einstellung wenn Sie wissen möchten, in welchem Sollwertbereich der Regler arbeitet.

PU Das Analogmeter stellt den Prozesswert dar. Die Skala wird durch die Werte für Bereich Hoch (range high) und Bereich Tief (range low) bestimmt. Bietet eine Darstellung der aktuellen Temperatur relativ zum Bereich des Prozesses.

Err Das Analogmeter zeigt den Prozessfehler (Differenz zwischen aktueller Temperatur und Sollwert). Die Skala liegt zwischen -10 und +10 Grad. Dies ist eine visuelle Anzeige der Regelgenauigkeit.

AmP5 Das Analogmeter stellt den Momentanstrom durch eine Last dar, die durch den Stromwandler überwacht wird. Die Skala liegt zwischen 0 A und dem konfigurierten Bereich des Stromwandlers. Über diese Anzeige können Sie den Zustand der Heizelemente kontrollieren. Im Normalbetrieb zeigt das Analogmeter bei ausgeschaltetem Heizelement einen niedrigen Wert, bei eingeschaltetem Heizelement einen niedrigen Wert, leitet wahrscheinlich das SSR, auch wenn kein Logiksignal anliegt. Steigt die Anzeige nicht bis zum erwarteten Wert, ist wahrscheinlich mindestens ein Heizelement defekt.

Lcur Das Analogmeter stellt den Ein-Strom einer Last dar, die durch die Stromwandler Option überwacht wird. Im Normalbetrieb bleibt die Anzeige statisch und bietet Ihnen eine zur 'Amps' Option alternative Überwachung der Heizelemente.

Anmerkung 5

Feature Passcodes Diese Parameter stehen Ihnen in Reglern ab Softwareversion 2.09 (PID Regler) und 2.29 (VP Regler) zur Verfügung. Sie geben Ihnen die Möglichkeit, Ihren Regler vor Ort mit kostenpflichtigen Funktionen zu aktualisieren. Setzen Sie sich mit Eurotherm in Verbindung und geben Sie die vorhanden Feature Codes durch. 'Pass2' ist schreibgeschützt und zeigt Eurotherm die aktuellen Features des Reglers. Sie erhalten einen neuen numerischen Code, den Sie als 'PassC' Parameter eingeben.

7. Regler Blockdiagramm

Im Blockdiagramm sehen Sie den einfachen Blockaufbau des Reglers. Jeder Block enthält eine Reihe von Parametern, die unter einer Überschrift zusammengefasst sind. Z. B. enthält das 'Istwert Menü' die Parameter, mit denen Sie die Eingangsart festlegen.

Der Quick Start Code stellt die Parameter automatisch ein, damit sie der Hardware entsprechen.



8. Temperatur (oder Istwert) Eingang

Mit den Parametern im Istwert Menü konfigurieren Sie den Eingang passend für Ihren Prozess. Die Parameter bieten Ihnen folgende Funktionen:

Eingangsart und Linearisierung	Thermoelement (TC) und 3-Leiter Widerstandsthermometer (RTD). Lineareingang (-10 bis +80 mV) über externen Shunt oder Spannungsteiler, mA benötigt externen 2,49 Ω Shunt.
	Der Tabelle in Abschnitt 8.1.1 können Sie die verfügbaren Eingangsarten entnehmen.
Anzeigeeinheiten und Auflösung	Die Änderung von Anzeigeeinheit und Auflösung ändert alle mit dem Istwert verknüpften Parameter.
Eingangsfilter	Filter erster Ordnung zur Dämpfung des Eingangssignals. Dieser Filter kann nötig sein, um die Effekte starken Prozessrauschens vom Istwert zu entfernen, damit keine Fehler auftreten. Typische Verwendung bei Lineareingängen.
Fehlererkennung	Fühlerbruch wird durch eine ' $5br$ ' Alarmmeldung angezeigt. Bei Thermoelementen wird Fühlerbruch erkannt, wenn die Impedanz über einem festgelegten Wert liegt; bei Widerstandsthermometern wird Fühlerbruch erkannt, wenn der Widerstand unter 12 Ω liegt.
Anpassung	Entweder durch einen einfachen Offset oder durch Neigung und Verstärkung. (Abschnitt 8.2).
Ober/Unterbreich	Liegt das Eingangssignal um mehr als 5 % außerhalb des Eingangsbereichs, blinkt der PV und zeigt somit eine Bereichsüber-/unterschreitung an. Ist der Wert so groß oder klein, dass er in der Anzeige nicht mehr angezeigt werden, blinkt 'HHHH' oder 'LLLL'. Die gleiche Anzeige erscheint, wenn der PV nicht angezeigt werden kann, wenn z. B. der PV größer 999,9 °C mit einer Dezimalstelle ist.

8.1 Istwert Parameter

EINGANGS	MENÜ INPUT					
Name	Durchlaufende Meldung	Parameterbeschreibung	Wert		Vorgabe	Zugriff
IN.TYP	EINGANGSART	Auswahl der Linearisierung und des Bereichs	In Absch Eingangs	nitt 8.1.1 sind alle verfügbaren linearisierungen aufgeführt		Konf Ebene 3 R/O
UNITS	ANZEIGE EINHEIT	Anzeigeeinheiten des Geräts	nonE °[Keine Einheit – nur für Kundenlin. Celsius	<u>۹</u>	Ebene 3
			۰F	Fahrenheit	-	
			۰ h	Kelvin		
			PErc	%		
JEC.P	DEZIMALSTELLEN	Dezimalpunkt Position	лллл	Kein Dezimalpunkt	лллл	Konf
			תחחח	Eine Dezimalstelle		Ebene 3 R/O
			חת.חח	Zwei Dezimalstellen		
MV.HI	LINEAREINGANG HOCH	Obere Grenze für mV (mA) Eingänge	-10,00 bi	s +80,00 mV	80.00	Konf
MV.LO	LINEAREINGANG TIEF	Untere Grenze für mV (mA) Eingänge	-10,00 bi	-10,00 bis +80,00 mV		Konf
RNGHI	OBERE BEREICHSGRENZE	Obere Grenze für Thermoelement, RTD und mV Eingänge	Obere G 'Low Ran	Obere Grenze des gewählten Eingangs bis zu 'Low Range Limit' minus 1 Anzeigeeinheit		Konf Ebene 3 R/O
RNGLO	UNTERE BEREICHSGRENZE	Untere Grenze für Thermoelement, RTD und mV Eingänge	Untere G 'High Rar	irenze des gewählten Eingangs bis zu nge Limit' minus 1 Anzeigeeinheit		Konf Ebene 3 R/O
PV:DF5	PV OFFSET	Einfacher Offset auf alle Werte Abschnitt 8.2.	Generell	eine Dezimalstelle mehr als PV		Ebene 3
FILT.T	FILTERZEIT	Eingangsfilterzeit	OFF bis 1	00.0 s	1.6	Ebene 3
EJ.TYP	CJC ART	Konfiguration der CJC Art	Auto	Automatisch	Ruto	Konf und
			D•C	Fest bei 0 °C		für T/C
			50°C	Fest bei 50 °C		Ebene 3 R/O
51).TYP	FUEHLERBRUCHART	Definiert die Aktion des	۵FF	Keine Fühlerbrucherkennung	חם	Konf
		Regelausgangs bei Fühlerbruch	n	Fühlerbruch wird erkannt		Ebene 3 R/O
		(Leerlauf). Abschnitt 8.1.2	LAF	Speichern		
EJE.IN	CJC TEMPERATUR	An den rückseitigen Klemmen	Schreibg	eschützt		Konf
		gemessene Temperatur für die CJC Berechnung				Ebene 3 R/O und für T/C
PV.IN	PV EINGANGSWERT	Aktueller Messwert der	Min bis N	Max Anzeigebereich		Konf
		Prozessvariablen				Ebene 3 R/O
MV.IN	MILLIVOLT	Millivolt Messungen den rückseitigen	xx.xx mV	- schreibgeschützt		Konf
	EINGANGSWERT	Klemmen				Ebene 3 R/O

Konfigurations Handbuch 3200, HA028651GER Ausgabe 3.0 August 06

8.1.1 Eingangsarten und Bereiche

	Eingangsart	Min Bereich	Max Bereich	Einheit	Min Bereich	Max Bereich	Einheit
J.Ec	Thermoelement Typ J	-210	1200	۰C	-238	2192	٥F
h.Ec	Thermoelement Typ K	-200	1372	۰C	-238	2498	٥F
LEc	Thermoelement Typ L	-200	900	۰C	-238	1652	٥F
r.Ec	Thermoelement Typ R	-50	1700	°C	-58	3124	٥F
Ь.Ec	Thermoelement Typ B	0	1820	°C	-32	3308	٥F
n.Ec	Thermoelement Typ N	-200	1300	°C	-238	2372	٥F
L.L.c	Thermoelement Typ T	-200	400	°C	-238	752	٥F
5.Ec	Thermoelement Typ S	-50	1768	۰C	-58	3214	٥F
ГЕД	Pt100 Widerstandsthermometer	-200	850	°C	-238	1562	٥F
ருப	mV oder mA Lineareingang	-10.00	80.00				
[m5	Über digitale Kommunikation empfangener Wert (Modbus Adresse 203). Dieser Wert muss alle 5 s aktualisiert werden oder der Regler zeigt Fühlerbruch						

8.1.2 Fühlerbruch Funktionsarten

Für die Fühlerbruch Art können Sie drei verschiedene Modi wählen:

- 1. Aus
- 2. Ein
- 3. Speichern
- SB.TYP = Aus

Art des Ausgangs	Ausgang in Fühlerbruch	Alarm Status
Für Heizen + Kühlen kann OP.HI und OP.LO	OP.HI (100%)	Es erscheint keine Alarm Anzeige
zwischen <u>+</u> 100 % eingestellt werden	Sicherer Wert hat keinen Einfluss	
Für nur Heizen kann OP.HI und OP.LO zwischen	OP.HI (100%)	
0,0 % und +100 % eingestellt werden	Sicherer Wert hat keinen Einfluss	
Für nur Kühlen kann OP.HI und OP.LO zwischen	OP.HI (0%)	
-100,0 % und 0 % eingestellt werden	Sicherer Wert hat keinen Einfluss	

SB.TYP = Ein

Art des Ausgangs	Ausgang in Fühlerbruch	Alarm Status
Für Heizen + Kühlen kann OP.HI und OP.LO zwischen <u>+</u> 100 % eingestellt werden	'SAFE' Wert, wenn dieser nicht außerhalb der Ausgangsgrenzen liegt, ansonsten wird OP.HI	ALM Anzeige blinkt, sobald ein Alarm auftritt. Das Ausgang Alarmrelais wird aktiviert. ACK hat keinen
Für nur Heizen kann OP.HI und OP.LO zwischen 0,0 % und +100 % eingestellt werden	übernommen	Einfluss. Steht die Fühlerbruch Bedingung nicht mehr an,
Für nur Kühlen kann OP.HI und OP.LO zwischen -100,0 % und 0 % eingestellt werden		werden Alarm Anzeige und Ausgang deaktiviert.

SB.TYP = Lat (Alarm latching)

Art des Ausgangs	Ausgang in Fühlerbruch	Alarm Status
Für Heizen + Kühlen kann OP.HI und OP.LO zwischen <u>+</u> 100 % eingestellt werden	'SAFE' Wert, wenn dieser nicht außerhalb der Ausgangsgrenzen liegt.	ALM Anzeige blinkt, sobald ein Alarm auftritt. Das Ausgang Alarmrelais wird aktiviert. ACK hat keinen
Für nur Heizen kann OP.HI und OP.LO zwischen 0,0 % und +100 % eingestellt werden	d. h. gleich mit Sbrk = Ein	Einfluss. Steht die Fühlerbruch Bedingung nicht mehr an,
Für nur Kühlen kann OP.HI und OP.LO zwischen -100,0 % und 0 % eingestellt werden		muss zum Deaktivieren des Alarms ACK betätigt werden.

Anmerkung: Liegt der SAFE Ausgangswert außerhalb der für OP.LO und OP.HI eingestellten Grenzen, wird erauf die entsprechende Grenze beschnitten und der Regler verwendet dann diesen Wert (d. h. die Einstellung der Werte für OP.LO oder OP.HI verändert den SAFE Wert so, dass er innerhalb der Grenzen liegt).

Dabei wird je nach Änderung der Genzwerte entweder der obere oder der untere Grenzwert verwendet. Beispiel: Setzen Sie SAFE = 0 und ändern Sie OP.LO auf 10, wird SAFE ebenso auf 10 gesetzt. Setzen Sie SAFE = 50 und ändern Sie OP.HI auf 40, wird SAFE auf 40 gesetzt.

8.2 PV Offset

Alle Reglerbereiche wurden gegen nachvollziehbare Referenzstandards kalibriert. Das bedeutet, dass bei einem Wechsel der Eingangsart keine neue Kalibrierung benötigt wird. Bei manchen Anwendungen ist es jedoch nötig, der Kalibrierung einen Offset aufzuschalten, um bekannte Fehler innerhalb des Prozesses zu eliminieren (z. B. bekannte Fühlerfehler). In diesem Fall müssen Sie nicht die (Werks-) Kalibrierung des Geräts ändern, sondern nur einen Offset aufschalten.

Mit dem PV Offset schalten Sie einen einzelnen Offset über den gesamten Anzeigebereich auf. Die Einstellung erfolgt in Ebene 3. Damit wird die gesamte Kurve angehoben oder abgesenkt:



8.2.1 Beispiel: Aufschalten eines Offsets:

Verbinden Sie den Eingang mit der Quelle auf die Sie kalibrieren möchten.

Stellen Sie die Quelle auf den gewünschten Kalibrierwert ein.

Der Regler zeigt den aktuellen Messwert.

Ist der Wert korrekt, ist der Regler richtig kalibriert und Sie müssen nichts weiter tun. Möchten Sie den Wert ändern:

Vorgehen	Anzeige	Anmerkungen
1. Wählen Sie Ebene 3 oder Konf, wie in Kapitel 2 beschrieben. Wählen Sie mit INPLIT	INPUT	Durchlaufende Meldung 'ISTHERT MENUE'
 Gehen Sie mit auf <i>PV</i> / <i>DFS</i>. Geben Sie mit oder den benötigten Offset ein. 	2.0 PV:0F5	Durchlaufende Meldung 'P ' DFF5ET' In diesem Fall wird ein Offset von 2,0 Einheiten eingestellt.

Ebenso können Sie eine Anpassung (2-Punkt-Offset) vornehmen, bei der der untere und der obere Punkt der Kurve eingestellt werden. Diese Anpassung führen Sie in Ebene 3 im CAL Menü durch. Das Vorgehen wird in Kapitel 16 beschrieben.

8.3 PV Eingangsskalierung

Die PV Eingangsskalierung können Sie nur bei linearen mV Eingängen verwenden. Dazu konfigurieren Sie den Parameter INPUT TYPE für mV mit dem Bereich –10 bis 80 mV. Benötigen Sie einen 4-20 mA Eingang, verbinden Sie einen externen 2,49 Ω Widerstand mit den Klemmen. Bei der Eingangsskalierung wird die Anzeige an das elektrische Eingangssignal vom Fühler angepasst. Die PV Eingangsskalierung können Sie nur in der Konfigurationsebene durchführen. Für Thermoelement und Widerstandsthermometer steht Ihnen diese Funktion nicht zur Verfügung.

Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel einer Eingangsskalierung, wobei 2,0 angezeigt werden soll, wenn das Eingangssignal 4 mV beträgt. Bei einem Eingangssignal von 20 mV soll 500,0 angezeigt werden.

Überschreitet der Eingang um 5 % die mV.Lo oder mV.Hi Einstellung, wird Fühlerbruch angezeigt.



8.3.1 Beispiel: Skalieren eines Lineareingangs

Gehen Sie in die Konfigurationsebene (Kapitel 2), dann:



Serie 3200

9. Eingang/Ausgang

Dieser Anschnitt behandelt:

- Digitaleingänge
- Stromwandlereingänge
- Relais/Logikausgänge.

Folgender Tabelle können Sie die Verfügbarkeit dieser Ein-/Ausgänge entnehmen:

Name	e Verfügbarkeit			Ausgang	Eingang	Ausgangsfunktion	E/A	Anzeige	Klemmen	
								Richtung	(leuchtet, wenn aktiv)	
	3116	3216	3208 & 32h8	3204						
I/O-1	~	~	~	~	~	~	Heizen Kühlen Alarm Signalausgang (Sollwert, Temperatur,	Normal Invertiert	OP1	1A, 1B
OP-2	~	~	~	~	×		Heizen Kühlen Alarm Signalausgang (Sollwert, Temperatur, Ausgang)	Normal Invertiert	OP2	2A, 2B
OP-3			V	V	~		Heizen Kühlen Alarm Signalausgang (Sollwert, Temperatur, Ausgang)	Normal Invertiert	OP3	3A, 3B
OP4 (AA Relay)		~	~	~	~		Heizen Kühlen Alarm	Normal Invertiert	OP4	AA, AB, AC
LA		~	~	~		~		Normal Invertiert		C, LA
LB			~	~		×		Normal Invertiert		LB, LC
СТ		✓	✓	✓		~				C, CT
Digital Comms		×	×	×						HD, HE, HF

9.1 Eingang/Ausgang Parameter

9.1.1 Eingang/Ausgang 1 Menü (IO-1)

Kann für einen Digitaleingang von einem externen Schaltkontakt oder als Relais-, Logik- oder DC Ausgang konfiguriert werden. Angeschlossen werden die Klemmen 1A und 1B. Die OP1 Anzeige wird vom EA-1 Kanal gesteuert, wenn Sie diesen als Ausgang konfiguriert haben.

Name	Durchlaufende Meldung	Parameterbeschreibung		Wert	Vorgabe	Zugriff	
I., I]]	E/A 1 TYP	Hardwareart des EA Kanal	попЕ	Kein E/A	Wie	R/O	
		1, definiert durch die eingebaute Hardware	dC.DP	DC Ausgang (Anmerkung 1)	bestellt		
			ГЕГА	Relaisausgang	-		
			LJD	Logikeingang/-ausgang	-		
			551	Triacausgang	-		
IFUNE	E/A 1 FUNKTION	Funktion E/A Kanal.	попЕ	Gesperrt. Wenn gesperrt, sind keine weiteren Parameter verfügbar	HEAF	Konf	
		Ist das Gerat als Schrittregler (VC oder VP)	dout	Digitalausgang	_		
		bestellt, sind nur nonE,	UP	Klappe öffnen. Nur VC und VP	-		
		d.out, UP oder dwn	dwn	Klappe schließen. Nur VC und VP	-		
		verfügbar.	HEAL	Heizausgang	_		
		Anmerkung: Ist Ausgang	Lool	Kühlausgang	_		
		1 = UP, stellen Sie	dun	Digitaleingang wenn ' // 11 ' =	_		
		sicher, dass der zweite		L, P			
		Schrittregelausgang =	w.SP	Arbeitssollwert Rückführung	Wird gezeig	t, wenn E/A	
		Dwn ist und umgekenrt.	РU	PV Rückführung	TYPE = dc.]P	
			OP	Ausgangsleistung Rückführung	Signalausgai	ng	
SRE.R	AUSGANG 1 QUELLE A	Diese Parameter erscheinen nur, wenn	полЕ	Kein Ereignis verknüpft	попЕ	Konf	
SRC.1	AUSGANG 1	1.FUNC = d.🛛 u.E.	AL I	Alarm 1	_		
	QUELLE B		RL2	Alarm 2	-		
SREE	AUSGANG 1	Auswahl eines	RL 7	Alarm 3	-		
	QUELLE C	QUELLE C dem Ausgangskanal verbunden wird.	RL 4	Alarm 4			
SRC.1	I ve		RLL R	Alle Alarme			
			nw.AL	leder neue Alarm			
		Der Ausgangsstatus ist das	EFAL	CT Alarm Last Leck & Überstrom			
		Ergebnis einer ODER Verknüpfung von Src A,	l.hr	Regelkreisbruchalarm			
			Sbr	Fühlerbruchalarm			
			E.End	Timer Ende Status	_		
		Bis zu vier Ereignisse	Erun	Timer Läuft Status	_		
		können den Ausgan	können den Ausgang	mAn	Hand Status	-	
		steuern.	rmŁ.F	Extern Fehler - Abschnitt 9.1.2	-		
		Abschnitt 9.1.4.	Pwr.F	Netzausfall	_		
			Р-Б.Е	Programmgeber Ereignis - Abschnitt 13.2.3	-		
.D.IN	DIGITALEINGANG	Dieser Parameter gilt nur	попЕ	Eingang nicht verwendet	Ac AL	Konf	
	FUNKTION	für	Ac.AL	Alarmbestätigung	1		
		EA 1 und erscheint nur,	SP2	Auswahl Sollwert 2	-		
		wenn I.FUNC = d, n	Loc.b	Fronttasten gesperrt (Tastensperre)	-		
		Nur eine Funktion kann durch den physikalischen	F c F S	Timer/Programmgeber rücksetzen	-		
		Eingang aktiviert werden	Frue	Timer/Programmacher starten	-		
		בווקמוק מגנועוכור שכועפון	Err5	Timer/Programmgeber Start/Reset.	-		
				Lin - Start, Aus - Reset	-		
				IImer/Programmgeber Hold	_		
				Hand Status	_		
			569	Standby Modus. In diesem Modus gehen die Regelausgänge auf Null			
			rmt	Auswahl externer digitaler Sollwert			

Serie 3200

Name	Durchlaufende Meldung	Durchlaufende Parameterbeschreibung Meldung		Wert	Vorgabe	Zugriff
			rEc	Rezeptauswahl durch EA 1 Digitaleingang		
			UР	Externe Taste 'Mehr'		
			dwn	Externe Taste 'Weniger'		
I.PLS	AUSGANG 1 MINIMALE IMPULSZEIT	Minimale Ein/Aus Zeit für Ausgang. Nur für zeitproportionale Ausgänge. Verhindert das zu schnelle Schalten bei Relais Konfiguriert die Polarität des Ein- oder	DD bis ISDD	Auto oder 1.0 bis 150.0 s Auto = 110 ms Normal Invertiert	5.0 s für Relais. Auto für Logik	Konf
1. R N G	DC AUSGANGSBEREIC H	Ausgangskanals Abschnitt 9.1.3. Zur Konfiguration des 0-20 mA oder 4-20mA Ausgang	020 420	0-20 mA Ausgang 4-20 mA Ausgang		Ebene 3
		Erscheint nur, wenn ein DC Ausgang vorhanden ist				

Anmerkung 1:

Ein DC Ausgang benötigt eventuell eine Kalibrierung. Diese finden Sie in Kapitel 16 beschrieben.

9.1.2 Auswahl externer digitaler Sollwert und externer Fehler

Diese Parameter wurden in Version 1.11 hinzugefügt und beziehen sich auf die Übertragung eines externen Sollwerts über Master Comms (Abschnitt 15.2.1). Mit 'rmL' können Sie den externen Sollwert über einen Digitaleingang auswählen. Das 'rmLF' Flag wird gesetzt, wenn beim Schreiben zum externen Sollwert für 5 Sekunden keine Comms Aktivität erkannt wird. Das Flag wird zurückgesetzt, wenn wieder zum externen Sollwert geschrieben wird.

9.1.3 Polarität

Haben Sie ein Ausgangsmodul, bedeutet 'normal', dass ein Relaisausgang für 100 % PID Anforderung stromführend ist. Setzen Sie den Parameter für einen Heiz- oder Kühlausgang auf 'nor'.

'Invertiert' bedeutet, dass der Relaisausgang bei 0 % PID Anforderung stromführend ist.

Setzen Sie diesen Parameter für einen Alarmausgang auf 'I nu', damit der Ausgang im Alarmfall stromlos ist.

Bei einem Eingangsmodul bedeutet 'normal', dass die Funktion aktiviert ist, wenn der Eingangskontakt geschlossen ist. 'Invertiert' bedeutet, dass die Funktion aktiviert ist, wenn der Eingangskontakt offen ist.

9.1.4 Quelle

Die vier Parameter QUELLE A, QUELLE B, QUELLE C und QUELLE D stehen Ihnen zur Verfügung, wenn Sie einen Digitalausgang ('-FUNC' = 'dDub) konfiguriert haben. Sie bieten Ihnen die Möglichkeit, bis zu vier Alarme oder Ereignisse zur Steuerung eines Ausgangs (normalerweise als Relais konfiguriert) zu verbinden. Wird eines der Ereignisse WAHR, wird der Relaisausgang geschaltet.



9.1.5 Netzausfall

Einen als Digitalausgang konfigurierten Ausgang, können Sie so konfigurieren, dass er als Folge eines Netzausfalls geschaltet wird. Dieser ruft keine Alarmmeldung hervor, Sie können ihn aber wie einen Alarm bestätigen.

9.1.6 Beispiel: EA-1 Relais als Ausgang für Alarm 1 und Alarm 2 konfigurieren

Vorgehen	Anzeige	Anmerkungen
1. Drücken Sie bis I I - I erscheint.	10-1	Durchlaufende Meldung Έ A – I M E N U E '
2. Gehen Sie mit	гЕLУ 1.1]]	Dies ist die Identifikation der eingebauten Hard- ware und kann nicht verändert werden.
 3. Gehen Sie mit auf LFUNC. 4. Wählen Sie mit oder dout 	d.out F1.FUNE	Der Ausgang ist als Digitalausgang konfiguriert. Durchlaufende Meldung 'E A I FUNKTION'
 5. Öffnen Sie mit I.SRL.A. 6. Wählen Sie mit oder das Ereignis, das den Ausgang steuern soll, z. B. AL. I. 	AL I ISRER	Der Ausgang wird aktiv, wenn entweder Alarm 1 oder Alarm 2 aktiv wird. Durchlaufende Meldung 'E A I DUELLE A'
 Benötigen Sie zum Schalten des Ausgangs ein zweites Ereignis, wählen Sie mit <i>L5RC.B.</i> Wählen Sie mit oder das zweite Ereignis, z. B. <i>FL2</i>. 	AL 2 ISRC3	Durchlaufende Meldung 'E R I OUELLE J' Sie können bis zu vier Ereignisse auswählen, indem Sie noch ISRE.E und I.SRE.J verwenden.
 9. Gehen Sie mit auf I.5EN5. 10. Wählen Sie mit oder I nu 	ואני אינגע אינגע	'Invertiert' bedeutet, dass der Relaisausgang für 0% PID Anforderung stromführend ist 'Normal' bedeutet, dass der Relais- ausgang für 100% PID Anforderung stromführend ist. Durchlaufende Meldung 'E A I POL AR I TAE T

9.1.7 Ausgang 2 Menü (OP-2)

Ein optionales Relais (Schließer) oder ein Logikausgang stehen Ihnen an den Klemmen 2A und 2B zur Verfügung. Die Arbeitsweise des Ausgangs bestimmen Sie durch die Parameter im OP- 2 Menü. Die OP2 Anzeige wird durch diesen Ausgangskanal geschaltet.

Name	Durchlaufand-	Parameterk		Wort	Vorseka	7
Name	Meldung	Parameterbeschreibung		Wert	Vorgabe	Zugriff
2.1 1	AUSGANG 2 TYP	Hardwareart des EA Kanal 2,	nonE	Kein E/A	Wie	R/O
		definiert durch die eingebaute Hardware	гELУ	Relaisausgang	bestellt	
		L.DP	Logikausgang (nur 3200)			
			dC.DP	0-20 mA Ausgang. Anmerkung 1		
			556	Triacausgang		
2.FUNC	FUNKTION	Funktion E/A Kanal 2	nonE	Gesperrt. Wenn gesperrt, sind keine	d.out	Konf
		Ist das Gerät als Schrittregler		Disiteleussens	-	
		(VC oder VP) bestellt, sind			-	
		d_{μ} verfügbar.		Kiappe officen. Nur VC und VP	-	
		Anmerkung: Ist Ausgang 2			-	
		= UP, stellen Sie sicher,		Heizausgarig	-	
		dass der zweite		Kuniausgang		
		Schrittregelausgang = dwn			Erscheint,	wenn E/A 2 TYP
		ist und umgekehrt.			= dc .0₽ Si	grialausgarig
2505.0				Ausgangsleistung Ruckführung		
2.SRL.R	EA 2 QUELLE A	Diese Parameter erscheinen		Kein Ereignis verknüpft	nont	Konf
				Alarm 1 *	-	
2.5RC.1	EA 2 QUELLE B	Auswahl eines Ereignisstatus.	HLZ	Alarm 2 *	-	
		der mit dem Ausgangskanal	HLE	Alarm 3 *	-	
2.SRE.E	EA 2 QUELLE C	verbunden wird.	HLY	Alarm 4 *		
			ALLA	Alle Alarme		
2.SRC.1	EA 2 QUELLE D	Der Ausgangsstatus ist das	пш.HL	Jeder neue Alarm		
		Verknünfung von Src A Src	EE.AL	CT Alarm, Last, Leck & Überstrom		
		B. Src C. und Src D	Lbr	Regelkreisbruchalarm		
		,,	Sbr	Fühlerbruchalarm		
		Bis zu vier Ereignisse können	E.End	Timer Ende Status		
		den Ausgang steuern.	Erun	Timer Start Status		
		Abschnitt 9.1.4.	mAn	Hand Status		
			rmLF	Externer Fehler - Abschnitt 9.1.2.		
			Pur F	Netzausfall		
			PrG.E	Programmgeber Ereignis - Abschnitt 13.5		
2PLS	AUSGANG 2 MINIMALE IMPULSZEIT	Minimale Ein/Aus Zeit für Ausgang. Nur für zeitproportionale Ausgänge. Verhindert das zu schnelle Schalten bei Relais	0.0 bis 150.0	Auto oder 1.0 bis 150.0 s Auto = 110ms	5.0 s für Relais Auto für Logik	Konf
2.SENS	AUSGANG 2 Konfiguriert die Polarität des		пог	Normal	пог	Konf
	POLARITÄT	Ausgangskanals 2.	l nu	Invertiert		
2.RNG	DC	Zur Konfiguration des	0.20	0-20 mA Ausgang		Ebene 3
	AUSGANGSBEREIC H	0-20 mA oder 4-20mA Ausgang	4.20	4-20 mA Ausgang		
		Ausgang vorhanden ist.				

* Die Mnemonik für die Alarme ist abhängig von der Alarmkonfiguration.

Anmerkung 1:

Ein DC Ausgang benötigt eventuell eine Kalibrierung. Diese finden Sie in Kapitel 16 beschrieben.

Konfigurations Handbuch 3200, HA028651GER Ausgabe 3.0 August 06

9.1.8 Ausgang 3 Menü (OP-3)

Ausgang 3 ist ein für die Geräte 3208 und 3204 optionales Relais (Schließer) oder 0-20 mA Ausgang an den Klemmen 3A und 3B. Die Arbeitsweise des Ausgangs bestimmen Sie durch die Parameter im OP- 3 Menü. Die OP3 Anzeige wird durch diesen Ausgangskanal geschaltet.

AUSGANG MENÜ 3 'DP-3'								
Name	Durchlaufende Meldung	Parameterbeschreibung		Wert	Vorgabe	Zugriff		
3.I D	AUSGANG 3 TYP	Hardwareart des EA Kanal 3,	попЕ	Kein E/A	Wie	R/O		
		definiert durch die eingebaute Hardware	гELУ	Relaisausgang	bestellt			
			dС.0Р	0-20 mA Ausgang. Anmerkung 1				
3.FUNC	FUNKTION	Funktion E/A Kanal 3 Ist das Gerät als Schrittregler	nonE	Gesperrt. Wenn gesperrt, sind keine weiteren Parameter verfügbar	d.out	Konf		
		(VC oder VP) bestellt, sind	UР	Klappe öffnen. Nur VC und VP				
		nur nonE, doub, UP oder	dwn	Klappe schließen. Nur VC und VP				
		dun verfügbar.	HERF	Heizausgang				
		Anmerkung: Ist Ausgang 1	EooL	Kühlausgang				
		dass der zweite	w.SP	Arbeitssollwert Rückführung	Erscheint, w	enn E/A 3		
		Schrittregelausgang = dwn	PU	PV Rückführung	TYP = dc.0	כ ng		
		ist und umgekehrt.	OP	Ausgangsleistung Rückführung	Signalausga			
3.SRC.R	EA 3 QUELLE A	Diese Parameter erscheinen	попЕ	Kein Ereignis verknüpft	попЕ	Konf		
		nur, wenn 3.FUNC = d.DuE.	AL I	Alarm 1 *				
3.5RC.1	EA 3 QUELLE B	1	AL2	Alarm 2 *	-			
		Auswahl eines Ereignisstatus, der mit dem Ausgangskanal	ALB	Alarm 3 *	_			
3.SRC.C	EA 3 QUELLE C	verbunden wird.	ALY	Alarm 4 *				
			ALL A	Alle Alarme	-			
3.SRC.1	35RE.II EA 3 QUELLE D Der Ausg Ergebnis Verknüpf Src B, Src Bis zu vie den Ausg Abschnitt	Der Ausgangsstatus ist das Ergebnis einer ODER Verknüpfung von Src A, Src B, Src C, und Src D Bis zu vier Ereignisse können den Ausgang steuern. Abschnitt 9.1.4.	nw.AL	Jeder neue Alarm	-			
			EFAL	CT Alarm, Last, Leck & Überstrom				
			Lbr	Regelkreisbruchalarm				
			Sbr	Fühlerbruchalarm				
			L.End	Timer Ende Status				
			Erun	Timer Start Status	-			
			mAn	Hand Status	-			
			rmŁF	Externer Fehler - Abschnitt 9.1.2.				
			Pur F	Netzausfall				
			PrG.E	Programmgeber Ereignis - Abschnitt 13.5				
3.PLS	AUSGANG 3 MINIMALE	Minimale Ein/Aus Zeit für Ausgang.	0.0 to 150.0	Auto oder 1.0 bis 150.0 s Auto = 110 mS	5.0 s für Relais	Konf		
	IMPULSZEIT	Nur für zeitproportionale Ausgänge. Verhindert das zu schnelle Schalten bei Relais			Auto für Logik			
3.SENS	AUSGANG 3	Konfiguriert die Polarität des	пог	Normal	пог	Konf		
	POLARITÄT	Ausgangskanals 3. Abschnitt 9.1.3.	lnu	Invertiert				
3,RNG	DC	DC Ausgang Kalibrierung.	4.20	4-20 mA	4.20			
	AUSGANGSBEREIC H	Erscheint nur, für $\exists . \mid \mathbb{D} = dE \square P$	0.20	0-20 mA		Konf		

Anmerkung 1:

Ein DC Ausgang benötigt eventuell eine Kalibrierung. Diese finden Sie in Kapitel 16 beschrieben.

9.1.9 AA Relais (AA) (Ausgang 4)

Dieses Relais (Wechsler) steht Ihnen als Standard im 3116 und in den Geräten der Serie 3200 optional zur Verfügung. Angeschlossen wird es über die Klemmen AA, AB und AC. Die Arbeitsweise des Ausgangs bestimmen Sie durch die Parameter im AA Menü. Die OP4 Anzeige wird durch diesen Ausgangskanal geschaltet.

AA RELAIS	AA RELAIS 'AR'								
Name	Durchlaufende Meldung	Parameterbeschreibung		Wert	Vorgabe	Zugriff			
H,TYPE	AUSGANG 4 TYP	Hardwareart des EA Kanal 4, definiert durch die eingebaute Hardware	гELУ	Relaisausgang	rELY	R/O			
4.FUNC	FUNCTION	Funktion E/A Kanal 4	nonE	Gesperrt	d.DUE	Konf			
		Ist das Gerät als Schrittregler	d.DUE	Digitalausgang					
		(VC oder VP) bestellt, sind	UР	Klappe öffnen. Nur VC und VP					
		nur none, doue, ur oder dun verfügbar	dwn	Klappe schließen. Nur VC und VP					
		Anmerkung: Ist Ausgang 1	HERE	Heizausgang					
		= UP, stellen Sie sicher, dass der zweite Schrittregelausgang = dwn ist und umgekehrt.	EooL	Kühlausgang					
4.SRC.A	EA 4 QUELLE A	Diese Parameter erscheinen	попЕ	Kein Ereignis verknüpft	попЕ	Konf			
		nur, wenn 4.FUNC = $d.\Box u E$.	AL I	Alarm 1 *					
4.SRC.B	EA 4 QUELLE B	Aucwahl aines Fraignisstatus	AL2	Alarm 2 *					
		der mit dem Ausgangskanal verbunden wird.	ALB	Alarm 3 *					
4.SRE.E	EA 4 QUELLE C		ALY	Alarm 4 *					
			ALLA	Alle Alarme					
4.SRE.D	EA 4 QUELLE D	Der Ausgangsstatus ist das Ergebnis einer ODER Verknüpfung von Src A, Src B, Src C, und Src D	nu.AL	Jeder neue Alarm					
			<u>EE.AL</u>	CT Alarm, Last, Leck & Überstrom					
			Lbr	Regelkreisbruchalarm					
			56r	Fühlerbruchalarm	_				
		Bis zu vier Ereignisse können	E.End	Timer Ende Status	_				
		den Ausgang steuern.	Erun	Timer Start Status	_				
		Abschnitt 9.1.4.		Hand Status	_				
				Externer Fehler - Abschnitt 9.1.2.	-				
				Netzaustall	-				
			FruE	Programmgeber Ereignis - Abschnitt 13.5					
ΫΡĹϚ	AUSGANG 4 MINIMALE IMPULSZEIT	Minimale Ein/Aus Zeit für Ausgang. Nur für zeitproportionale Ausgänge. Verhindert das zu schnelle Schalten bei Relais	0.0 bis 150.0	0 bis 150 s	5.0 s	Konf			
4.SENS	AUSGANG 4	Konfiguriert die Polarität des	nor	Normal	пог	Konf			
	POLARITÄT	Ausgangskanals 4. Abschnitt 9.1.3.	Inu	Invertiert					

* Die Mnemonik für die Alarme ist abhängig von der Alarmkonfiguration.

9.1.10 Digitaleingang Parameter

Digitaleingang A. Dies ist ein optionaler Digitaleingang an den Klemmen C und LA (nicht für 3116). Der Eingang kommt normalerweise von einem spannungsfreien Kontakt, der eine Anzahl unterschiedlicher Funktionen steuern kann. Diese legen Sie über die Parameter im LA Menü fest.

© 3216 Regler können Sie mit einer optionalen RS422 digitalen Kommunikation ausstatten. In diesem Fall steht Ihnen der Digitaleingang nicht zur Verfügung.

Anmerkung: Klemmen C wird auch für den CT Eingang verwendet und ist somit nicht vom Stromwandler isoliert.

Digitaleingang B. Dieser Digitaleingang steht Ihnen in den Geräten 3208 und 3204 an den Klemmen LB und LC zur Verfügung. Die Parametermenüs sind bei beiden Eingängen identisch:

LOGIKEINGANG MENÜ LA'/LB'							
Name	Durchlaufende Meldung	Parameterbeschreibung	Wert Vorg		Vorgabe	Zugriff	
L.TYPE	LOGIKEINGANG TYP	Kanalart	LJP	Logikeingang	Wie bestellt	Konf R/O	
L.D.IN	FUNKTION	Konfiguriert die Funktion des	попЕ	Eingang nicht verwendet	Ac.AL	Konf	
	LOGIKEINGANG	Digitaleingangs	Ac.AL	Alarmbestätigung]		
			SP2	Auswahl Sollwert 2			
			Loc.b	Fronttasten sperren			
			FrE2	Timer/Programmgeber rücksetzen			
			Erun	Timer/Programmgeber Start	-		
			£rr5	Timer/Programmgeber Start/Reset. Ein = Start, Aus = Reset			
			FHT	Timer/Programmer Hold			
			mЯn	Hand Status			
			569	Standby Modus. In diesem Modus werden alle Regelausgänge Null			
			rmŁ	Ein externer Sollwert kann durch den Digitaleingang LA ausgewählt werden.			
			rEc	Rezeptauswahl durch Digitaleingang			
			UР	Externe Taste 'Mehr'	1		
			dwn	Externe Taste 'Weniger'	1		
L.SENS	POLARITAET	Konfiguriert die Polarität des	пог	Normal	חסר	Konf	
	LOGIKEINGANG	Eingangskanals	Inu	Invertiert			
			4.20	4-20 mA Ausgang			

9.2 Stromwandlereingang Parameter

Mit diesem für die Serie 3200 optionalen Eingang können Sie den Strom, der durch eine elektrische Last fließt, über einen externen Stromwandler messen. Die Messung erfolgt sowohl im EIN Status des Heizausgangs (Laststrom), als auch im AUS Status des Heizausgangs (Leckstrom).

© 3216 Regler können Sie mit einer optionalen RS422 digitalen Kommunikation ausstatten. In diesem Fall steht Ihnen der Stromwandlereingang nicht zur Verfügung.

 Alarm
 Liegt der Laststrom unterhalb des Grenzwerts oder der Leckstrom oberhalb des Grenzwerts, wird ein Alarm getriggert. Die Hysterese ist für beide Alarme auf 2 % des Stromwandlerbereichs festgelegt.

Vollbereichswert	Wählbar zwischen 10 b	is 1000 A
v onoerenenswert		15 1000 11

News	Dunchlaufanda	Demonstruk sock weithing a		14/t	Veraeh e	7
Name	Meldung	Parameterbeschreibung		wert	Vorgabe	Zugriff
[].[]	MODULART	CT Modulart	[E] n	CT Eingangskreis vorhanden	Wie bestellt	Konf R/O
ET.SRE	WANDLER QUELLE	Auswahl des Ausgangs, der den	попЕ	Keine		
		vom CT Eingang gemessenen Strom	10-1	Eingang/Ausgang 1	_	
		Die Quelle kann nur ein Heiz, oder	DP-2	Ausgang 2	_	
		Kühlausgang sein.	AA	AA Relais		
et,RNG	WANDLER BEREICH	CT Eingangsbereich	0 bis CT \	/ollbereichswert (1000)	Wie bestellt	Konf
CT.LAT	WANDLER ALARM	Konfiguriert die Speicherart für den	ποπΕ	Nicht speichern	по	Konf, wenn
	SPEICHERN TYP CT Eingangsalarm. Eine Beschreibung der Speicherarten finden Sie im Alarm Kapitel	Auto	Speichern mit automatischem Rücksetzen	_	CT Alarm freigegeben	
		⋒ঀ∩	Speichern mit manuellem Rücksetzen			
L D.ALM	LASTSTROM SCHWELLE	Schwellwert für Last Leerlauf Alarm – Min Alarm	OFF Ь, (einstellb;	5 CT Vollbereichswert ar auf 3000)		R/O
LK.ALM	SCHWELLE LECKSTROM	Schwellwert für Leckstrom im AUS Status – Max Alarm	OFF Ь, (einstellb;	5 CT Vollbereichswert ar auf 3000)		R/O
HE.RLM	SCHWELLE UEBERSTROM	Schwelle Überstrom – Max Alarm	OFF Ь, (einstellb;	5 CT Vollbereichswert ar auf 3000)		
l]AMP	LASTSTROM	Gemessener Laststrom				Ebene 3, wenn CT Eingang freigegeben
LK,ЯМР	LECKSTROM	Leckstrom des CT Eingangs				Ebene 3, wenn CT Eingang freigegeben
ETMTR	CT METER BEREICH	Bereich des Amperemeters. Nur 3208 und 3204	0 bis 1000)		Ebene 3

9.2.1 Analoge Darstellung der Stromalarme



Das Amperemeter steht Ihnen nur in den Geräten 3208 und 3204 zur Verfügung.

Zugriff

Vorgabe

10. Sollwert Generator Der Sollwert Generator liefert den Zielwert, auf den der Prozess geregelt werden soll. Dies sehen Sie im Blockdiagramm in Kapitel 7. Folgende Funktionen stehen zur Verfügung:		Sollwert Rampe Direkter Sollwert Zugriff	Geben Sie die Steigung vor, mit der der Sollwert von einem zum nächsten Wert steigen soll. Auf den gewählten Sollwert können Sie direkt über die Hauptanzeige zugreifen, indem Sie die Mehr/Waniger Tasten	
Anzahl der Sollwerte	Zwei, SP1 und SP2. Jeder kann durch einen eigenen Parameter ausgewählt oder extern über einen passend konfigurierten (Abschnitt 9.1.10) Digitaleingang geschaltet werden.	Zugriii	betätigen	
	Sie können z. B. SP1 für den Normalbetrieb und SP2 für einen abgesenkten Nachtbetrieb verwenden.			
Sollwert	Legen Sie die obere und untere Grenze für			

sind **10.1 Sollwert Parameter**

SKALAR

SKALAR

EXTERNER

EINGANG UNTERER

Durchlaufende

SOLLWERT MENÜ '5P'

Name

den Sollwert fest, um Einstellungen zu vermeiden, die für den Prozess nicht tragbar

Parameterbeschreibung

Einstellung der unteren Skalengrenze

für den externen Sollwert

Grenzen

	Meldung					
SP.SEL	SOLLWERT	Auswahl des ersten oder zweiten	SP I Sollwert 1 gewählt		5P 1	Ebene 3
	AUSWAHL	Sollwerts über die Fronttasten	SP2	Sollwert 2 gewählt		
5 P I	SOLLWERT 1	Erster Sollwert	Min und I	Max Sollwertgrenzen	0	Ebene 3
5 P 2	SOLLWERT 2	Zweiter oder Standby Sollwert	Min und I	Max Sollwertgrenzen	0	Ebene 3
5 P . H I	OBERE SOLLWERTGRENZE	Maximal möglicher Sollwert	Untere So obere Sol RNG.HI un	llwertgrenze (SP.LO) bis Iwertgrenze. Ebenso durch d RNG.LO begrenzt	Bereich obere Grenze	Ebene 3
5 P . L O	SOLLWERT UNTERE GRENZE	Minimal möglicher Sollwert	Untere Sollwertgrenze bis obere Sollwertgrenze (SP.HI). Ebenso durch RN5.HI und RN5.LD begrenzt		Bereich untere Grenze	Ebene 3
R E M . S P	EXTERNER SOLLWERT	Liest den aktuellen externen Sollwert, wenn Externer Sollwert gewählt ist				R/O
L - R	AUSWAHL Auswahl des Sollwerts über die		Πο	Nicht gewählt	по	Konf
	WECHSEL digitale Kommunikation SOLLWERT	YES	Gewählt			
SP.RRT	SOLLWERTRAMPE	E Begrenzt die Änderungsrate des Sollwerts. Ist für SP1 und SP2 gültig		IFF) oder D. I bis 3000 nheiten pro Minute	DFF	Ebene 3
			Auflösung: Eine Dezimalstelle mehr als PV			
RRMPU	RAMPENSTEIGUNG	Einheit für die Sollwertrampe	mi n	Minuten	mi m	Ebene 3
	EINHEIT		Ноог	Stunden	-	
			SEC	Sekunden		
LOC.T	LOKALER SOLLWERTTRIM	Aufschalten eines festen Offsets auf den verwendeten Sollwert	-199.9 bis 300.0		0.0	Ebene 3
REM.HI	EXTERNER EINGANG OBERER	Einstellung der oberen Skalengrenze für den externen Sollwert	Zwischen Bereich untere Grenze und Bereich obere Grenze			Ebene 3

Wert

REM.LO

10.2 Beispiel: Einstellen einer Sollwertrampe

Die Parameter finden Sie in Ebene 3.

	Vorgehen	Anzeige	Anmerkungen
1.	Drücken Sie 🗐 bis SOLLWERT MENUE erscheint.	SP	
2.	Gehen Sie mit 🕝 auf 5P I.	73.00	Wiederholen Sie diesen Schritt für den unteren Sollwert 'SPLO'.
3.	Stellen Sie mit 🛆 oder 文 Sollwert 1 ein.		
4.	Gehen Sie mit 🕝 auf 5 <i>P2</i> .	50.00	
5.	Stellen Sie mit 🙆 oder 文 Sollwert 2 ein.	582	
6.	Rufen Sie mit 🕑 5P.RAT auf.	6.000	Sobald der Sollwert geändert wird, steigt/fällt der Sollwert von seinem aktuellen Wert auf den neuen Wert mit der eingegebenen Steigung. Die Einheit der Steigung
7.	Geben Sie mit 🙆 oder 文 die	52.881	legen Sie mit dem Parameter 'RAMPU' fest.
	Steigung für die Sonwertrumpe em.		Die gleiche Steigung wird verwendet, wenn Sie von SP2 auf SP1 umschalten (nicht bei der Umschaltung von SP1 auf SP2).
			Die Sollwertrampe hat eine Dezimalstelle mehr als die SP/PV Auflösung.

11. Regelung

Mit den Parametern in diesem Kapitel können Sie den Regelkreis für Ihre Anwendung optimieren. Unten sehen Sie ein Beispiel für einenTemperatur Regelkreis:



Die aktuell am Prozess gemessene Temperatur (PV) wird auf den Eingang des Reglers gegeben. Diese wird mit dem Sollwert (SP) verglichen. Besteht zwischen Soll- und Istwert eine Abweichung (Fehler), berechnet der Regler einen Ausgangwert für Heizen oder Kühlen. Die Berechnung ist abhängig von dem geregelten Prozess, ist aber meist ein PID Algorithmus. Die Regelausgänge sind mit Anlagenbauteilen verbunden, die je nach Anforderung Heizen oder Kühlen. Die so entstehende Temperaturänderung wird wiederum vom Fühler gemessen und auf den Reglereingang gegeben. Diese Anordnung wird als geschlossener Regelkreis bezeichnet.

11.1 PID Regelung

Der PID Regler besteht aus den folgenden Parametern:

Parameter	Bedeutung oder Funktion
Proportionalband	Der Proportionalanteil (in % oder Anzeigeeinheiten) liefert einen Ausgang proportional zur Größe des Fehlersignals.
Integralzeit (Nachstellzeit)	Der Integralanteil entfernt die bleibende Abweichung, indem er den Ausgang proportional zur Amplitude und Dauer des Fehlersignals anhebt oder absenkt.
Differentialzeit (Vorhaltzeit)	Der Differentialanteil ist proportional zur Änderungsrate des Prozesswerts. Er verhindert Über- und Unterschwinger am Sollwert und verbessert die PV Erholungszeit bei schnellen Temperaturänderungen.
Cutback Hoch	Die Anzahl der Anzeigeeinheiten oberhalb des Sollwerts, bei denen der Regler die Ausgangsleistung erhöht, um Unterschwinger zu vermeiden.
Cutback Tief	Die Anzahl der Anzeigeeinheiten unterhalb des Sollwerts, bei denen der Regler die Ausgangsleistung verringert, um Überschwinger zu vermeiden.
Relative Kühlverstärkung	Nur, wenn Kühlung konfiguriert. Einstellung des Kühlen Proportionalbands = Heizen Proportionalband dividiert durch den Wert der Kühlverstärkung.

11.2 Optimierung

Optimierung bedeutet die Einstellung der Regelparameter, damit eine gute Regelung möglich ist. Gute Regelung bedeutet:

Stabile, 'geradeaus' Regelung des Prozesswerts (z. B Temperatur) ohne Schwankungen.

Keine Über- oder Unterschwinger am Sollwert beim Anfahren.

Schnelles Reagieren auf externe Einflüsse, d. h. schnelle Wiederherstellung des Prozesswerts auf den Sollwert.

Die Optimierung führen Sie normalerweise durch, indem Sie den Parameter 'FREIGABE SELBSTOPTIMIERUNG' auf 'Ein' setzen.

11.2.1 Selbstoptimierung

Der One-shot Tuner des Reglers stellt automatisch die Parameter der vorangegangenen Tabelle ein.

Der One-shot Tuner schaltet die Stellgröße an und aus und erzeugt somit eine Oszillation des Messwerts. Der Regler errechnet die Parameterwerte für den aktiven Parametersatz des aktiven Regelkreises aus Amplitude und Schwingungsdauer der Oszillation.

Nach der Optimierung passt der Regler die Regelparameter der Charakteristik der Last an. Nach Starten der Optimierung haben Sie eine Minute Zeit, den Regel Sollwert zu verändern.

Achten Sie darauf, dass die Schwingung des Prozesswerts keinen Schaden am Prozess selbst hervorrufen kann. Wählen Sie einen Optimierungssollwert, der möglichst nahe am Betriebssollwert liegt.

Besteht bei voller Heiz- oder Kühlleistung Gefahr für Ihren Prozess, können Sie die Grenzen dieser Leistungen für die Optimierung verändern. Passen Sie die Grenzen der Ausgangsleistung Ihrem Prozess an (`DP.HI' und `DP.LD'). Der Messwert muss schwingen, damit der Regler die Werte bestimmen kann.

Aktivieren Sie die Selbstoptimierung einmal bei Inbetriebnahme eines Prozesses. Sollte die Regelung instabil werden, können Sie jederzeit eine neue Selbstoptimierung starten.

Starten Sie die Selbstoptimierung bei Umgebungstemperatur des Prozesses, damit der Tuner die Cutbackwerte bestimmen kann. Wählen Sie einen Zielsollwert, der nahe beim Arbeitssollwert Ihres Prozesses liegt.

11.2.2 Optimierung durchführen

- 1. Setzen Sie den Sollwert auf den normalen Betriebswert.
- 2. Wählen Sie im 'CTRL' Menü den Parameter 'ATUNE' und stellen Sie ihn auf 'Ein'.
- Drücken Sie gleichzeitig die Parameter und die Bild Taste, um die Hauptseite aufzurufen. Das auf der Anzeige blinkende 'LunE' zeigt an, dass die Optimierung aktiv ist.
- Der Regler erzeugt eine Oszillation der Stellgröße, indem er den Heizausgang ein- und ausschaltet. Der erste Zyklus ist erst vollständig, wenn der Messwert den benötigten Sollwert erreicht hat.

- 5. Nach zwei Oszillationszyklen ist die Optimierung beendet und die Optimierung schaltet sich ab.
- Der Regler berechnet dann die Optimierungsparameter und kehrt zur normalen Regelung zurück.

Arbeiten Sie mit 'Proportional', 'PD' oder 'PI' Regelung, setzen Sie die Parameter 'TI' und/oder 'TD' auf AUS, bevor Sie die Optimierung starten. Für diese Parameter werden dann keine Werte berechnet.

Typischer Optimierungszyklus



Die Selbstoptimierung startet 1 Minute nachdem Sie die Werte für die Optimierung eingestellt haben.

Die Optimierung wird normalerweise bei einem PV = Sollwert x 0,7 durchgeführt. Die Leistung wird automatisch ein- und ausgeschaltet, um die Schwingung zu erzeugen. Die Werte aus der Tabelle werden berechnet.

11.2.3 Berechnung der Cutbackwerte

Mit Hilfe der Parameter *Low Cutback* und *High Cutback* werden Über- bzw. Unterschwinger bei großen Sollwertänderungen vermieden.

Haben Sie einen Cutback-Parameter auf Auto gesetzt, werden die Werte auf das Dreifache des Proportionalbands eingestellt. Diese Werte werden dann während der Selbstoptimierung nicht mehr geändert.

Sollen die Werte optimiert werden, stellen Sie sie auf einen Wert ein und führen Sie die Selbstoptimierung durch.

11.2.4 Manuelle Optimierung

Sollte die Selbstoptimierung kein zufriedenstellendes Ergebnis liefern, können Sie eine manuelle Optimierung durchführen. In diesem Abschnitt wird die Optimierung nach dem Ziegler-Nichols-Verfahren beschrieben.

Der Prozess befindet sich auf Arbeitstemperatur:

Setzen Sie Nachstellzeit (ti) und Vorhaltzeit (td) auf AUS.

Setzen Sie die Parameter High Cutback und Low Cutback auf Auto.

Der Prozesswert weicht um den Wert der P-Abweichung vom Sollwert ab.

Sobald sich der Prozesswert stabilisiert hat, reduzieren Sie den Wert des Proportionalbands, bis der Prozesswert gleichmäßig anfängt zu schwingen. Schwingt der Prozesswert bereits, erhöhen Sie den Wert des Proportionalbands solange, bis der PV aufhört zu schwingen. Nehmen Sie sich für die Einstellungen viel Zeit. Notieren Sie sich den Wert des Proportionalbands 'B' und die Periodendauer 'T'.

Berechnen Sie die Werte für Proportionalband, Differentialund Integralzeit nach folgender Tabelle:

Regelart	Proportional- band (P)	Integralzeit (I) Sekunden	Differentialzeit (D) Sekunden
Proportional	2xB	AUS	AUS
P + I	2,2xB	0,8xT	AUS
P + I + D	1,7xB	0,5xT	0,12xT

11.2.5 Einstellen der Cutbackwerte

Haben Sie die Parameter wie oben beschrieben eingestellt, ist der Regler für eine Geradeausregelung optimiert. Treten während der Startphase oder bei größeren Sollwertsprüngen inakzeptable Über- oder Unterschwinger auf, sollten Sie die Cutbackparameter ändern.

Setzen Sie die Parameter Low und High Cutback auf das Dreifache des Proportionalbands ($\Box B.H = \Box B.L \Box = 3 \times PB$).

Notieren Sie sich die Werte der Über- bzw. Unterschwinger für einen Temperatursprung (siehe unten).

In Beispiel (a) erhöhen Sie den Parameter Low Cutback um den Wert des Überschwingers. In Beispiel (b) verringern Sie den Parameter Low Cutback um den Wert des Unterschwingers.



Nähert sich der Prozesswert dem Sollwert von oben, können Sie High Cutback nach dem gleichen Verfahren berechnen.

11.3 Nachstellzeit und manueller Reset

In einem PID-Regler regelt die Nachstellzeit (ti) die bleibende Regelabweichung aus. Arbeiten Sie mit einem Poder PD-Regler, ist der Parameter Nachstellzeit (ti) auf 'OFF' gesetzt und es bleibt eine Abweichung zwischen Sollund Prozesswert.

In diesem Fall erscheint auf der Regelkreis-Seite der Parameter für den manuellen Reset. (MR). Mit diesem Parameter können Sie die Ausgangsleistung so verändern, dass die Regelabweichung zu Null wird. Geben Sie diesen Parameterwert manuell ein.

11.4 Relative Kühlverstärkung

Mit dem Proportionalband Parameter 'PB' bestimmen Sie das Proportionalband für den Heizausgang. Die relative Kühlverstärkung legt das Proportionalband für den Kühlausgang relativ zum Heizen Proportionalband fest. Weisen die benötigten Energiemengen für Heizen und Kühlen große Unterschiede auf, sollten Sie die relative Kühlverstärkung manuell nachstellen, um eine optimale Regelung zu erhalten.

(Dieser Parameter wird bei der Selbstoptimierung automatisch eingestellt). Ein Nennwert von etwa 4 ist für die meisten Anwendungen üblich.

11.5 Regelaktion

Haben Sie Revers (REV) gewählt, steigt der Ausgang, wenn der Istwert unterhalb des Sollwerts ist. Wählen Sie diese Einstellung für Heizen.

Zum Kühlen stellen Sie Direkt ($\mathbb{I} \mid \mathbb{R}$) ein.

11.6 Ein/Aus Regelung

Bei der Ein/Aus Regelung wird der Heizausgang eingeschaltet, wenn die Temperatur unter den Sollwert fällt. Steigt die Temperatur über den Sollwert, wird der Heizausgang ausgeschaltet. Verwenden Sie den Kühlausgang, wird dieser eingeschaltet, wenn die Temperatur über den Sollwert steigt und ausgeschaltet, wenn die Temperatur unter den Sollwert fällt. Die Ausgänge eines Ein/Aus Reglers werden normalerweise mit Relais verbunden. Stellen Sie eine Hysterese ein, um das ständige Schalten dieser Relais oder eine Verzögerung in der Regelausgangsaktion zu verhindern. Die Hysterese wird im Alarm Kapitel beschrieben.

11.7 Dreipunkt-Schrittregelung

In den Programmgebern/Reglern der Serie 3200 können Sie zwei Relais oder Logikausgänge zur Steuerung einer Klappe konfigurieren. Dabei wählen Sie für einen Ausgang die Funktion Öffnen (UP), für den anderen Ausgang Schließen (dun). Diese Regelung benötigt zur Bestimmung der Klappenposition kein Rückführ-Potentiometer. Als Antwort auf das Regelsignal wird entweder ein Öffnen Impuls, ein Schließen Impuls oder kein Impuls auf die Relais- oder Logikausgänge gesendet.

11.8 Regelkreisüberwachung

Der Regelkreis ist unterbrochen, wenn der PV nicht auf eine Änderung des Ausgangs reagiert. Da die Zeit, die der PV zum Reagieren benötigt vom Prozess abhängig ist, können Sie mit der **Regelkreisüberwachungszeit** festlegen, welche Zeit vergehen darf, bis ein **Regelkreisbruch** angezeigt wird. Unter diesen Umständen geht die Ausgangsleistung auf ihren maximalen oder minimalen Grenzwert. Ändert sich bei einem PID Regler der PV innerhalb der Regelkreisüberwachungszeit um weniger als 0,5 x Pb, liegt ein Regelkreisbruch vor. Die Regelkreisüberwachungszeit wird bei der Selbstoptimierung eingestellt (typisch 12 x Td). Bei einem Ein/Aus Regler wird dieser Parameter nicht gezeigt und der Regelkreisbruchalarm wird unterdrückt.

11.9 Kühlalgorithmen

Die Methode der Kühlung ist von der Applikation abhängig.

Zum Beispiel kann eine Extruder Spritzdüse durch Druckluft oder durch zirkulierendes Wasser oder durch Öl gekühlt werden. Die verschiedenen Methoden weisen auch unterschiedliche Effekte auf.

Setzen Sie den Kühlalgorithmus auf Linear, wenn der Reglerausgang sich linear mit dem PID Anforderungssignal ändert. Wählen Sie Wasser, Öl oder Luft, wenn die Ausgangsänderungen sich nicht linear zur PID Anforderung verhält. Der Algorithmus bietet dann die optimalen Einstellungen für diese Kühlmethoden.

11.10 Regelparameter

In der folgenden Tabelle sehen Sie die verfügbaren Parameter.

REGELKREIS ME	NU 'CTRL'			1	
Name	Parameterbeschreibung (Durchlaufende Meldung)	Wert	Wert		Zugriff
ETRL.H	KN1 REGELART	Pid	PID	Wie	Konf
	Auswahl des Regelalgorithmus für	۵FF	Heizen aus		
	Kanal 1. Für die Kanäle 1 und 2	on.oF	Ein/Aus	-	
	können unterschiedliche Algorithmen	mEr	Schrittregelung	-	
	Temperaturanwendungen ist Kanal 1				
	normalerweise der Heizausgang,				
	Kanal 2 der Kühlausgang.				
CTRL.C	KN2 REGELART	۵FF	Kühlen aus	Wie	Konf
	Auswahl des Regelalgorithmus für	P, d	PID	bestellt	
	können unterschiedliche Algorithmen	an.aF	Ein/Aus		
	gewählt werden				
	Nicht für Schrittregler.				
ETRL.R	REGELAKTION	гЕц	Umgekehrte Aktion. Ausgang steigt,	гEu	Konf
	Auswahl der Regelrichtung.		wenn PV fällt	-	
		dir	Direkte Aktion. Ausgang steigt, wenn PV steigt		
PB.UNT	PROPORTIONALBAND EINHEIT	EnG	In technischen Einheiten		
		PErc	In Prozent	-	
RTUNE	FREIGABE SELBSTOPTIMIERUNG	OFF	Selbstoptimierung aus	DFF	Ebene 3
		On	Start der Selbstoptimierung		
PB	PROPORTIONALBAND	0.1 bis 9999 Anzeigeeinheiten oder		20	Ebene 3
		1 bis 999.9%, wenn Proportionalband in %			
TI	INTEGRALZEIT	DFF bis 9999 s		360 s	Ebene 3
T]]	DIFFERENTIALZEIT	OFF bis 9999 s		60 s	Ebene 3
		⊺』 bei Scl	hrittregelung auf UFF		
R26	RELATIVE KUEHLVERSTAERKUNG	0.1 bis 10.0	0	1.0	Ebene 3
5700	Abschnitt 11.4				
L 3 M I	CUTBACK HOCH	HuED ode	er 1bis JUUU Anzeigeeinheiten	Huto =	Ebene 3
רזות					Chana 2
	Absolution 1125			3XPb	Ebene 3
MR		0.0 bis 100	0% (nur Heizen)	0.0%	Ebene 3
		-100.0 bis	100.0% (Heizen/Kühlen)	0.0%	Loche 5
LBT	REGELKREISUEBERWACHUNGSZEIT	DFF	OFF sperrt den Regelkreisalarm	DFF	Ebene 3
	Dieser Alarm überprüft den	1 bis 9999 min		-	
	Regelkreis, indem der Regelausgang,				
	der Prozesswert und dessen				
	Anderungsrate ständig kontrolliert				
	Die Regelkreisüberwachung arbeitet				
	mit allen Regelalgorithmen: PID, VP				
	und EIN/AUS.				
	Anmerkung: Nicht zu verwechseln mit Last- und Teillastfehler.				
0P.H I	AUSGANG HOCH	<u>+</u> 100.0%		100.0%	Ebene 3
	Begrenzung der maximalen				
<u> </u>	Heizleistung für den Prozess				

Konfigurations Handbuch 3200, HA028651GER Ausgabe 3.0 August 06

OP.LO	AUSGANG TIEF Begrenzung der maximalen Kühlleistung für den Prozess oder Aufschalten einer Minimalen Heizleistung	<u>+</u> 100.0%		0.0 (nur Heizen) -100 (Kühlen)	Ebene 3
MTR.T	MOTOR LAUFZEIT Einstellen der Zeit, die der Motor von der geschlossenen bis zur offenen Position benötigt.	00 bis 9 Anmerki die Parai Paramet	99.9 s ung: Bei einer Schrittregelung sind nur meter PB und TI aktiv. Der TD er hat keinen Einfluss auf die Regelung.	0.0	Ebene 3
D.BAND	KANAL 2 TODBAND Die Zeit, in der weder Kanal 1 noch Kanal 2 aktiv ist, damit nicht beide Ausgänge gleichzeitig EIN sind	DFF oc Proporti	DFF oder 0.1 bis 100.0% des Kühlen Proportionalbands		Ebene 3
HYST.H HYST.C	HEIZ HYSTERESE KUEHL HYSTERESE	-199.9 bi -199.9 bi	-199.9 bis 200.0 Anzeigeeinheiten -199.9 bis 200.0 Anzeigeeinheiten		Ebene 3 Nur Ein/Aus
SAFE	SICHERER AUSGANGSWERT Ausgangsleistung bei Fühlerbruch	-100.0 bis 100.0%, begrenzt durch OP.HI und OP.LO		0.0%	Ebene 3
F.MOD	FORCED MANUAL OUTPUT MODE Auswahl des Regelkreisverhaltens bei der Umschaltung von Auto auf Hand Modus. Der Übergang von Hand zu Auto ist immer stoßfrei.	nonE SEEP LASE	Übergang stoßfrei Der Ausgang geht auf einen zuvor eingestellten Wert (F.OP) Der Ausgang geht auf den zuvor eingestellten Hand Wert.	ΠοηΕ	Ebene 3
COOL.T	NICHT-LINEARE KUEHLART Für die Kühlart passender Algorithmus. Typisch für Extruder.	L, n DI L H2D FAn	Linear Ölkühlung Wasserkühlung Kühlung mit Druckluft	Wie bestellt	Konf
F.OP	FORCED OUTPUT Vorgabewert für Hand Ausgang, wenn F.MOD = STEP	-100.0 bis 100.0%, begrenzt durch OP.HI und OP.LO		0.0	Ebene 3
R-M	KREIS MODUS – AUTO HAND AUS Abschnitt 3.4.3.	Auto mAn DFF	Automatikbetrieb Handbetrieb Regelausgänge gesperrt		Ebene 3
LBR	REGELKREISBRUCH STATUS	По 465	Aktueller Status des Regelkreisbruchs		R/O

11.11 Beispiel: Heizen und Kühlen konfigurieren

Öffnen Sie wie beschrieben die Konfigurationsebene.

	Vorgehen	Anzeige	Anmerkungen	
1.	Drücken Sie 🗐, bis [TRL erscheint.	ETRL		
2. 3.	Gehen Sie mit 🕝 zu E T R L H. Wählen Sie mit 🌢 oder 🔍 die Heizart.	Pid Etrlh	Wählen Sie zwischen: PI d PID Regelung onoF Ein/Aus Regelung oFF Kein Heizausgang konfiguriert	
4. 5.	Gehen Sie mit ^(*) auf [[T.R.L.[]. Wählen Sie mit (*) oder (*) die Kühlart.	Pid CRTLE	Wählen Sie zwischen: oFF Kein Kühlausgang konfiguriert PI d PID Regelung onoF Ein/Aus Regelung	
6. 7.	Öffnen Sie mit 🕑 [T R L ,A. Wählen Sie mit 🌰 oder マ r Eu.		Für die Regelaktion wählen Sie zwischen: 「Eu Umgekehrt - Heizen 」「「 Direkt - nur Kühlen	
8. 9.	Gehen Sie mit 🕐 auf P J.UNT. Wählen Sie mit 🌢 oder 💽 die Einheit.		Proportionalband Einheiten: EnG technische Einheiten PErc Prozent	
10.	Rufen Sie mit ^(C) weitere Parameter auf, z. B. DP.HI . Mit (C) oder (T) können Sie die Werte verändern.	100 орн 1	 Haben Sie PID Regelung gewählt, können Sie hiermit die Ausgangsleistung begrenzen. 'OPLO' können Sie in gleicher Weise einstellen. Haben Sie Ein/Aus Regelung gewählt, erscheinen diese Parameter nicht. Stattdessen erscheinen 'HYST.H' und 'HYST.L'. Mit diesen Parametern können Sie die Differenz zwischen Ein- und Ausschalten des Ausgangs einstellen. 	

11.11.1 Auswirkung von Regelaktion, Hysterese und Todband

Bei Temperaturregelung wird 'CONTROL ACTION' auf 'rEu' gesetzt. Bei einem PID Regler bedeutet das, dass die Heizleistung fällt, wenn der Istwert steigt. Bei einem Ein/Aus Regler ist der Ausgang 1 (meist Heizen) eingeschaltet (100%), wenn der Istwert unterhalb des Sollwerts ist und Ausgang 2 (meist Kühlen) ist eingeschaltet, wenn der Istwert oberhalb des Sollwerts ist.

Hysterese wird nur bei Ein/Aus Reglern angewendet. Sie definiert den Temperaturunterschied zwischen Ausschalten und erneutem Einschalten des Ausgangs. Im Beispiel unten sehen Sie die Auswirkungen auf den Ein/Aus Regler.

Todband kann bei Ein/Aus und PID Regler verwendet werden. Es verlängert die Periode, wenn weder Heizen noch Kühlen aktiv sind. Bei der PID Regelung wird dieser Effekt durch Integral- und Differentialzeit beeinflusst. Sie können das Todband bei einer PID Regelung verwenden, wenn z. B. ein Stellglied eine gewisse Zeit zum Beenden der Zykluszeit benötigt. Das Todband stellt sicher, dass der Zyklus beendet ist und nicht Heizen und Kühlen gleichzeitig aktiv werden. Meistens wird das Todband nur für Ein/Aus Regler angewendet. Beim zweiten Beispiel ist dem ersten ein Todband von 20 hinzugefügt.

Haben Sie einen Ein/Aus Regler mit REGELAKTION = rev, ist OP2 EIN, wenn der PV unterhalb des Sollwerts ist und OP1 EIN, wenn der PV oberhalb des Sollwerts ist.

Todband AUS



12. Alarme

Alarme warnen das System, wenn ein voreingestellter Wert erreicht ist. Sobald ein Alarm auftritt, blinkt die rote ALM Anzeige und eine durchlaufende Meldung erscheint auf der Anzeige. Sie können den Alarm auf einen Ausgang (normalerweise Relais) legen (Abschnitt 12.1.1), um im Alarmfall ein externes Bauteil zu aktivieren. Die Alarme stehen Ihnen nur zur Verfügung, wenn Sie diese bestellt und konfiguriert haben.

Sie können bis zu 8 verschiedene Alarme einstellen:

- Alarm 1: konfigurierbar als Vollbereichsmaximal- oder –minimalalarm, Abweichungsbandalarm, Abweichungsalarm Übersollwert oder Untersollwert
- Alarm 2: konfigurierbar als Vollbereichsmaximal- oder –minimalalarm, Abweichungsbandalarm, Abweichungsalarm Übersollwert oder Untersollwert
- Alarm 3: konfigurierbar als Vollbereichsmaximal- oder -minimalalarm, Abweichungsbandalarm, Abweichungsalarm Übersollwert oder Untersollwert
- Alarm 4: konfigurierbar als Vollbereichsmaximal- oder –minimalalarm, Abweichungsbandalarm, Abweichungsalarm Übersollwert oder Untersollwert
- Fühlerbruchalarm. Die Alarm Meldung EINGANG FÜHLERBRUCH (5.br) erscheint, wenn der Fühler oder die Verbindung zwischen Regler und Fühler unterbrochen wird. Der Ausgang geht auf den 'SAFE' Wert, den Sie in Bedienebene 2 einstellen können (Abschnitt 11.10).
- Bei einem PRT Eingang wird Fühlerbruch angezeigt, wenn mindestens einer der drei Leiter unterbrochen wird.

Bei mA Eingängen wird kein Fühlerbruch erkannt, da die Eingangsklemmen über einen Lastwiderstand überbrückt sind.

Bei Spannungseingängen kann Fühlerbruch nicht erkannt werden, wenn die Klemmen mit einem Potentialteiler überbrückt werden.

- Regelkreisbruchalarm. Wird als REGELKREISBRUCH angezeigt. Dieser Alarm wird aktiv, wenn der Regler innerhalb einer bestimmten Zeit keine Reaktion des Prozesswerts auf eine Sollwertänderung erkennt.
- Stromwandleralarme Leck, Lastfehler, Überstrom (Abschnitt 9.2)
- Externer Fehler. Dieser Alarm bezieht sich auf den externen Sollwerteingang. Wird nach einer Periode von 5 s kein Wert empfangen, wird der externe Alarm gezeigt.

12.1 Alarmarten

In diesem Abschnitt finden Sie die verschiedenen Alarmarten graphisch erklärt. Im Graph ist der PV über der Zeit dargestellt. (Hysterese ist Null).



	nonE	Nicht speichern	Wird verwendet, um die Alarmbedingung zu erhalten, wenn ein Alarm aufgetreten ist.
	Яисо	Automatisch	Ein Alarm mit automatischer Speicherung benötigt eine Bestätigung, bevor er zurückgesetzt wird. Die Bestätigung kann VOR erlöschen der Alarmbedingung stattfinden.
	mAn	Hand	Der Alarm bleibt solange aktiv, bis sowohl die Alarmbedingung erloschen UND der Alarm bestätigt ist. Der Alarm kann erst bestätigt werden, NACHDEM die Alarmbedingung erloschen ist.
	Eut	Ereignis	ALM leuchtet nicht. Ein dem Ereignis zugewiesener Ausgang wird aktiv und eine über iTools konfigurierte Meldung (Abschnitt 17.4) erscheint auf der Anzeige.
Alarm- unterdrückung	Die Alarmunterdrückung verhindert, dass ein Alarm in der Startphase aktiv wird. Erst wenn der Istwert den sicheren Bereich erreicht hat, wird der Alarm freigegeben. Die Alarmunterdrückung wird bei jeder Sollwertänderung wieder aktiv.		

In Abschnitt 12.2 finden Sie eine Erklärung der Alarmunterdrückung unter verschiedenen Bedingungen.

Alarm-

12.1.1 Alarm Relaisausgang

Alarme können einen bestimmten Ausgang (meist Relais) ansteuern. Sie können einen Alarm einen Ausgang ansteuern lassen oder mehrere Alarme (bis zu 4) auf einem Ausgang zusammenfassen. Diese Zuweisung können Sie in der Bestellcodierung* angeben oder selbst in der Konfigurationsebene festlegen.

- * Bei vorkonfigurierten Alarmen gilt immer:
- EA1 ist immer AL1
- OP2 ist immer AL2
- OP3 ist immer AL3
- OP4 (AA) ist immer AL4



12.1.2 Alarmanzeige

- ALM Anzeige blinkt Rot = neuer Alarm (unbestätigt).
- Gleichzeitig läuft auf der Anzeige eine Meldung durch, die die Alarmquelle und die Alarmart zeigt, z. B.
 'ALARM 1 MAX ALARM'.
- Mit der Eurotherm Konfigurationssoftware iTools können Sie eine eigene Alarmmeldung erstellen, z. B. 'PROZESS ZU HEISS'.
- Sind mehrere Alarme aktiv, laufen die Meldungen hintereinander durch. Die Alarmanzeige wird fortgeführt, solange noch ein unbestätigter Alarm ansteht.
- ALM Anzeige leuchtet stetig = Alarm wurde bestätigt.

12.1.3 Alarmbestätigung

Drücken Sie gleichzeitig 🕑 und 💽.

Die nun folgende Aktion ist abhängig von der Art der Speicherung.

Nicht gespeicherte Alarme

Die Alarmbedingung steht an und der Alarm ist bestätigt.

- ALM Anzeige leuchtet stetig.
- Die Alarmmeldung läuft weiterhin durch.

Dieser Zustand bleibt bestehen, solange die Alarmbedingung noch aktiv ist. Entfällt die Alarmbedingung, erlöschen die genannten Anzeigen.

Haben Sie dem Alarm einen Relaisausgang zugewiesen, ist dieser im Alarmfall stromlos. Er bleibt in diesem Zustand, bis Sie entweder den Alarm bestätigt haben oder die Alarmbedingung entfällt.

Erlischt die Alarmbedingung bevor Sie den Alarm bestätigt haben, wird der Alarm sofort zurückgesetzt.

Gespeicherte Alarme

Die Beschreibung finden Sie in Abschnitt 12.1.

12.2 Alarmverhalten nach Netzausfall

Die Antwort eines Alarm nach einem Netzausfall ist abhängig von der konfigurierten Alarmspeicherung, der Unterdrückung und des Bestätigungs Status des Alarms.

Das Verhalten eines aktiven Alarms nach einem Netzausfall ist wie folgt:

Haben Sie bei einem nicht gespeicherten Alarm oder einem Ereignis die Alarmunterdrückung konfiguriert, wird diese wieder aktiv. Ohne Unterdrückung bleibt ein aktiver Alarm weiterhin aktiv. Erlischt während des Ausfalls die Alarmbedingung, wird der Alarm inaktiv.

Bei der Speicherung mit automatischem Rücksetzen wird eine konfigurierte Unterdrückung wieder aktiv, wenn Sie den Alarm vor dem Netzausfall bestätigt haben. Haben Sie keine Unterdrückung konfiguriert oder den Alarm noch nicht bestätigt, bleibt ein aktiver Alarm weiterhin aktiv. Erlischt während des Ausfalls die Alarmbedingung, wird der Alarm inaktiv, wenn Sie ihn zuvor bestätigt haben. Ansonsten wird zwar der Alarmausgang zurückgesetzt, Sie müssen den Alarm aber noch bestätigen. War der Alarm schon vor dem Netzausfall sicher aber nicht bestätigt, bleibt dieser Zustand bestehen.

Bei einem Alarm mit manuellem Rücksetzen wird die konfigurierte Unterdrückung nicht aktiv und ein aktiver Alarm bleibt aktiv. Erlischt während des Ausfalls die Alarmbedingung, geht der Alarm in den sicheren Zustand, muss aber noch bestätigt werden. War der Alarm schon vor dem Netzausfall sicher aber nicht bestätigt, bleibt dieser Zustand bestehen.

In den folgenden Beispielen sehen Sie die graphische Darstellung des unterschiedlichen Verhaltens:

12.2.1 Beispiel 1

Minimalalarm; Alarmunterdrückung: Keine Speicherung



12.2.2 Beispiel 2

Minimalalarm; Alarmunterdrückung: Speichern mit manuellem Rücksetzen.



12.2.3 Beispiel 3

Minimalalarm; Alarmunterdrückung: Speicherung mit automatischem Rücksetzen.



12.3 Alarm Parameter

Vier Alarme stehen Ihnen zur Verfügung. Die Parameter erscheinen nicht, wenn Sie für Alarmart = None gewählt haben. Der folgenden Tabelle können Sie die für die Alarmkonfiguration nötigen Parameter entnehmen.

Name	Durchlaufende Meldung	Parameterbeschreibung	Wert		Vorgabe	Zugriff
R (,TYP	ALARM 1 ART	Auswahl der Alarmart	nonE	Alarm nicht konfiguriert	Wie bestellt	Konf
			Hi	Maximalalarm	-	
			Lo	Minimalalarm	1	
			ЧНі	Abweichung Hoch	1	
			dLo	Abweichung Tief		
			bnd	Abweichung Band		
R I	ALARM 1 SOLLWERT	Alarm 1 Sollwert. Die letzten drei Zeichen zeigen die oben konfigurierte Alarmart	Geräteb	ereich	0	Ebene 3
R 1.5T5	ALARM 1	Zustand des Alarmausgangs	DFF	Alarm aus		R/O
	AUSGANG		On	Alarm ein		
R IHYS	ALARM 1 HYSTERESE	Beschreibung am Anfang des Kapitels	0 bis 99	99		Konf
R ILRT	ALARM 1 SPEICHERN	Beschreibung am Anfang des Kapitels	попЕ	Nicht speichern	Wie Konf bestellt	Konf
			Auto	Automatisch		
			mAn	Manuell		
			Eut	Ereignis (ALM Anzeige blinkt nicht, aber Meldung kann angezeigt werden)		
R I.BLK	ALARM 1	Beschreibung am Anfang des	Πο	Keine Unterdrückung	По	Konf
	BLOCKIERUNG	Kapitels	YE5	Unterdrückung	1	

12.3.1 Beispiel: Alarm 1 konfigurieren

Gehen Sie in die Konfigurationsebene:

	Vorgehens	Anzeige	Anmerkungen
1.	Gehen Sie mit ⁽ auf ALARM .	RL RRM	
2. 3. 4. 5.	Rufen Sie mit A LTYP RUF. Wählen Sie mit a oder die gewünschte Alarmart. Rufen Sie mit A L auf. Geben Sie mit a oder den Alarmsollwert ein.	Н, Я I,Т Y Р 2 IS Я I,Н I	Wählen Sie zwischen: nonE Alarm nicht konfiguriert Hi Maximalalarm Lo Minimalalarm dHi Abweichungsalarm Übersollwert dLo Abweichungsalarm Untersollwert bnd Abweichungsbandalarm Die letzten drei Zeichen () zeigen die oben konfigurierte Alarmart. Der Alarmsollwert wird in der oberen Anzeige dargestellt.
6.	Gehen Sie mit 🕝 auf A I 515.	BFF 8 1515	In diesem Beispiel wird ein Maximalalarm erkannt, wenn der Messwert 215 erreicht. Dieser schreibgeschützte Parameter zeigt den Zustand des Alarmausgangs.
7. 8.	Öffnen Sie mit	<mark>ខ</mark> ន	In diesem Beispiel wird der Alarm beendet, wenn der Messwert um 2 Einheiten unter den Alarmsollwert fällt (bei 213 Einheiten).
9. 10.	Gehen Sie mit 🕝 auf A I LAT. Wählen Sie mit 🌢 oder 💎 die Art der Speicherung.	NonE R wRI	Wählen Sie zwischen: nonE Keine Speicherung RuLo Automatisch mRn Manuell EuL Ereignis Eine Erklärung finden Sie im Alarm Kapitel.
11. 12. 13.	Gehen sie mit	n. R (BLK	

12.4 Diagnose Alarme

Diagnose Alarme zeigen mögliche Fehler innerhalb des Reglers oder angeschlossener Geräte.

Anzeige	Bedeutung	Was ist zu tun
E£onF	Der Regler benötigt eine gewisse Zeit, um eine Änderung eines Parameterwerts zu übernehmen. Der Fehler tritt auf, wenn Sie den Regler vom Netz genommen haben, bevor die Änderung vollständig übernommen wurde. Schalten Sie den Regler nicht aus, wenn EanF blinkt.	Gehen Sie in die Konfigurationsebene und dann zurück zur benötigten Bedienebene. Es ist möglich, dass Sie die Parameteränderung erneut durchführen müssen.
E.E.AL	Kalibrierfehler	Werkskalibrierung wiederherstellen.
E2.Er	EEPROM Fehler	Reparatur im Werk.
EEEr	Fehler nicht-flüchtiger Speicher	Notieren Sie den Fehler und wenden Sie sich an den Hersteller.
ELin	Ungültiger Eingang. Vor allem bei Kundenlinearisierungen, die nicht korrekt eingegeben wurden oder defekt sind.	Öffnen Sie das INPUT Menü in der Konfigurationsebene und wählen Sie ein gültiges Thermoelement oder eine andere Eingangsart.
Emod	EA1, OP2 oder OP3 wurden verändert.	Haben Sie vor Ort ein neues Modul eingebaut, öffnen Sie die Konfigurationsebene und gehen dann in die gewünschte Bedienebene. Tritt diese Meldung zu einem anderen Zeitpunkt auf, senden Sie das Gerät zur Reparatur zurück ans Werk.

12.4.1 Bereichsüberschreitung

Ist der Eingangswert zu hoch, wird HHHHH angezeigt. Liegt der Eingangswert zu tief, wird LLLLL angezeigt.

13. Timer/Programmgeber

Einen Timer können Sie für eine von vier Betriebsarten konfigurieren. Diese können Sie in Ebene 3 oder in der Konfigurationsebene auswählen:

- 1. Haltezeit Timer
- 2. Verzögerungs Timer
- 3. Soft Start Timer
- 4. Programmgeber bestellbare Option

Die Bedienung des Timers finden Sie in Kapitel 5 beschrieben.

13.1 Timer Parameter

Mit den folgenden Parametern der Konfigurationsebene können Sie die unterschiedlichen Timer konfigurieren:

TIMER MENÜ	'TIMER"					
Name	Durchlaufende Meldung	Parameterbeschreibung	Wert		Vorgabe	Zugriff
TM.EFG	TIMER	Konfiguration der Timerart	попЕ	Timer gesperrt	Wie	Ebene 3
	KONFIGURATION		dwEll	Haltezeit Timer	bestellt	
			dELY	Verzögerungs Timer		
			SFSE	Soft Start Timer		
			Ргоб	Programmgeber		
TM.RES	TIMER	Zeiteinheit	Hour	Stunden HH:MM		Konf
	AUFLOESUNG		חוח	Minuten MM:SS		R/O Ebene 3
THRES	TIMER START SCHWELLWERT	Maximale Abweichung zwischen SP und PV, bevor der Timer startet. Nur Haltezeit Timer und Programmgeber	DFF oder 1 bis 3000 Einheiten ober- oder unterhalb des Sollwerts		OFF	Ebene 3
END.T	TIMER ENDE	Aktion nach Ablauf der Timerzeit. Nur Haltezeit Timer und	DFF	Regelausgang geht auf 0 %		Konf
			dwEll	JwEII Regelung auf SP1		
			SP2	Gehe zu 2	1	
Programmge		Programmgeber	rE5	Programmgeber rücksetzen		
55.5P	SOFT START SOLLWERT	Schwellwert für die Leistungsbegrenzung Nur SFSE Timer	Regler Eingangsbereich		0	Konf
55.PWR	SOFT START LEISTUNGSGRENZE	Grenze der Ausgangsleistung bei Start Nur SFSE Timer	0 bis 100%		0	Konf
T.STRT	TIMER STATUS	Timer Status	ГES	Reset		Ebene 3
			гип	Läuft (zählt)		
			hold	Läuft (Hold)		
			End	Abgelaufen		
SERVO	SERVO MODUS	Definiert die Art des	SP	Starts an SP1 (oder SP2).	SP	
	Programmgeber Starts u der Wiederherstellung r Netzausfall	Programmgeber Starts und der Wiederherstellung nach Netzausfall		Nach Netzausfall muss das Programm neu gestartet werden.		
		Abschnitt 5.4.1.	PU	Start am Prozesswert.		
		Nur Programmgeber		Nach Netzausfall muss das Programm neu gestartet werden.		

Serie 3200

Name	Durchlaufende Meldung	Parameterbeschreibung	Wert		Vorgabe	Zugriff
			SP,-Ь	Start an SP1 (oder SP2).		
				Nach Netzausfall läuft das Programm von SP1 oder SP2 mit der zuletzt verwendeten Steigung weiter.		
			Риль	Start am Prozesswert. Nach Netzausfall läuft das Programm vom aktuellen Istwert mit der zuletzt verwendeten Steigung weiter		
TSP.I	ZIELSOLLWERT 1	Erster Zielsollwert	Regler E	ingangsbereich	0	Ebene 2
RMP.I	RAMPENSTEIGUNG 1	Steigung zum Erreichen von TSP.1	DFF, 0:1 bis 3000 Einheiten pro min oder Stunde		OFF	Ebene 2
DWEL.I	HALTEZEIT 1	Zeit, die der Sollwert auf TSP.1 bleibt	DFF, 0:01 bis 99:59 hh:mm oder mm.ss		OFF	Ebene 2
Geben Sie d	ie letzten 3 Paramete	er auch für die folgenden 3 Segr	nente ein,	d. h. TSP.2, (3 & 4), RMP.2 (3 & 4)), DWEL.2 (3	& 4)
DWELL	TIMER LAUFZEIT	Timerzeit (nicht Programmgeber)	0:00 bis 99:59 hh:mm oder mm.ss		0	Ebene 3
T.ELAP	VERGANGENE ZEIT	Vergangene Zeit seit Timer Start	0:00 bis 99.59 hh:mm oder mm.ss			Ebene 3 R/O
T.REMN	RESTLAUFZEIT TIMER	Verbleibende Zeit bis zu Ablauf des Timers	0:00 bis 99.59 hh:mm oder mm.ss			Ebene 3
EVENT	EVENT OUTPUTS	Ereignisausgang wird im gewählten Segment aktiv Nur Programmgeber Abschnitt 13.2.3	0 = Keine Ereignisse 255 = Ereignisse werden in allen Segmenten aktiv		0	Ebene 3
P.CYCL	PROGRAMM ZYKLEN	Anzahl der Programmwiederholungen	1 bis 100		1	Ebene 3
EYELE	PROGRAMM ZYKLUS	Zeigt die aktuelle Wiederholung bei Jaufendem Programm	1 bis 100			Ebene 3

13.2 Programmgeber

Der Funktionscode CP bietet Ihnen einen Programmgeber mit vier Segmenten. Jedes Segment besteht aus einer Rampe mit konfigurierbarer Steigung und einer Haltezeit. Die Werte für Rampe und Haltezeit können Sie selbst bestimmen. Im nachstehenden Diagramm sehen Sie das Programmprofil.



Anmerkungen:

Für einen Temperatursprung, setzen Sie die Rampensteigung im Segment auf 'OFF'.

1. Benötigen Sie ein Rampen/Haltezeit Paar nicht, setzen Sie die Rampensteigung auf 'OFF' und den TSP auf den selben Wert wie im vorangegangenen Segment.

TIMER ENDE – Ist Ende Typ = SP2, wird TIMER ENDE erst aktiv, wenn die Rampe beendet oder SP2 erreicht ist. Eine DWELL (Haltezeit) als Ende Typ wird eher verwendet (Voreinstellung).

13.2.1 Schwellwert

Ein einzelner Schwellwert bietet Ihnen ein Holdback der Rampe eines Rampe/Haltezeit Paares. Die Haltezeit wird solange zurückgehalten (holdback), bis der PV das durch den +/- Schwellwert festgesetzte Band um den SP erreicht:



13.2.2 Digitalausgänge Run/End

Sie können während oder am Ende eines Programms Digitalausgänge (normalerweise Relais) schalten (Diagramm in Abschnitt 13.2). Diese Ausgänge stellen Sie in der Konfiguration ein, indem Sie das entsprechende Ausgangsparameter Menü - IO-1, OP-2, OP-3 oder AA – auswählen und den Parameter 'PrG.E' dem Parameter 'SRC.A' (B, C oder D) zuweisen (Kapitel 9).

13.2.3 Ereignisausgänge

Im TIMER Menü können Sie mit dem Parameter EVENT einen Ereigniseingang für jedes Segent des Programms konfigurieren.

Möchten Sie einen Ausgang in einem Segment schalten, beachten Sie den Wert der *Gewichtung* aus folgender Tabelle/Abbildung für das entsprechende Segment. Notieren Sie sich die Gewichtungen der Segmente, in denen Sie einen Ereignisausgang einschalten möchten und addieren Sie diese Werte. Geben Sie den Wert als Ereignis Einstellung ein.

Möchten Sie z. B. im ersten Rampen Segment und im zweiten Haltezeit Segment einen Ereignisausgang einschalten, sind die Gewichtungen 1 + 8 = 9. Geben Sie diesen Wert als Ereignis Einstellung ein. Die Gewichtungen für Rampe 1 und und Haltezeit 3 sind 1 + 32 = 33.

Beachten Sie auch das Beispiel in Abschnitt 13.2.4 'Konfiguration eines Programmgebers'.



Die Ereignisausgänge stehen Ihnen seit Softwareversion 2 zur Verfügung.

13.2.4 Konfiguration eines Programmgebers

Wie bereits in Kapitel 4 beschrieben, können Sie den Programmgeber in Ebene 2 konfigurieren. Die Ereignisausgänge können Sie nur in Ebene 3 oder der Konfigurationsebene einstellen:

Wählen Sie wie in Abschnitt 6.1.3 beschrieben Ebene 3 oder die Konfigurationsebene.

Bedienung	Aktion	Anzeige	Anmerkungen
Wählen Sie das TIMER Menü.	Gehen Sie mit 🗐 auf TIMER .	T IM E R	
Konfigurieren Sie den Timer als Programmgeber	Wählen Sie mit ⁽ → TM.CFG . Gehen Sie mit	Ргоб Ттт.С <i>Р</i> Б	
Stellen Sie die Auflösung ein.	Gehen Sie mit 🕝 auf TM.RES . Wählen Sie mit 👁 oder 还 Hour oder m. n .	Hour M.ÆS	In diesem Beispiel wurde für die Rampensteigung und die Haltezeit Stunden als Einheit gewählt.
Setzen Sie den Schwellwert .	Gehen Sie mit 🕑 auf THRES . Stellen Sie mit 💌 oder 🍛 den Wert ein.	5 THRES	In diesem Beispiel startet die Haltezeit erst, wenn der PV maximal 5 Einheiten vom Sollwert entfernt ist.
Stellen Sie die Ende Aktion ein.	Gehen Sie mit ^(C) auf END.T . Wählen Sie mit (D oder (A) DFF , SP2 oder dwEII .	du Ei i En il t	In diesem Beispiel regelt das Gerät weiter auf dem letzten Sollwert. OFF schaltet den Ausgang ab und bei SP2 regelt das Gerät am Sollwert 2.
Wählen Sie den Servo Modus.	Gehen Sie mit 🕝 auf SERVO. Wählen Sie mit 👁 oder 还 PU oder SP.	PU SE R'O	In diesem Beispiel startet das Programm vom aktuellen Istwert.
Geben Sie den ersten Zielsollwert ein.	Gehen Sie mit 🕝 auf TSP.1 . Stellen Sie mit 💌 oder 🌰 den Wert ein.	100 TSP. 1	In diesem Beispiel läuft der Sollwert vom Istwert aus auf den ersten Zielsollwert, 100.
Geben Sie die erste Rampen- steigung ein.	Gehen Sie mit 🕜 auf RMP.1 . Stellen Sie mit 💌 oder 🍛 den Wert ein.	8.0 RM P. 1	In diesem Beispiel läuft die Rampe mit einer Steigung von 8,0 Einheiten pro Stunde.
Stellen Sie die erste Haltezeit ein.	Gehen Sie mit ^(*) auf DWEL.1 . Stellen Sie mit (*) oder () den Wert ein.	2:11 Imel (In diesem Beispiel wird der Sollwert für 2 Stunden und 11 Minuten gehalten.
Wiederholen Sie di	e oben genannten Schritte für alle Segme	nte.	L
Stellen Sie die Ereignisausgänge ein.	Gehen Sie mit 🕝 auf EVENT . Stellen Sie mit 💌 oder 🌰 den Wert ein.	4 Event	Einstellung wie in Abschnitt 13.2.3 beschrieben. In diesem Beispiel wird der Ereignisausgang während Rampe 2 aktiv.
Stellen Sie die Programm- wiederholungen ein.	Gehen Sie mit ^(*) auf P.CYCL . Stellen Sie mit (*) oder ((*) den Wert ein.	l P.CYEL	0 = Programm läuft einmal bis 100 = Programm wird 100 mal wiederholt
Konfigurieren Sie Ausgang 4 (AA Relais) als Ereignisausgang	Öffnen Sie mit ^(a) das AA Menü . Gehen Sie mit ^(c) auf 4.SRC.A . Wählen Sie mit () oder () Pr[[E .	Рг.БЕ ч.5 <i>п</i> с.я	Nur in der Konfigurationsebene möglich. Sie können 4.SRC.B, 4.SRC.C oder 4.SRC.D anderen Funktionen (z. B. 't.End' oder 't.run') zuweisen, so dass das Relais ebenso bei laufendem oder beendetem Timer aktiv wird.

13.3 Beispiel: Konfiguration eines Haltezeit Timers als 2-Schritt Programmgeber

Haben Sie das Gerät nur als Regler bestellt, können Sie trotzdem ein einfaches Rampen/Haltezeit; Rampen/Haltezeit Programm konfigurieren.

Das Beispiel setzt folgende Hardware voraus:

Ausgang 2	Heizausgang Relais
E/A 1	Timer Ende Digitalausgang
AA Relais	Timer läuft Digitalausgang
Dig Eingang	Run/Reset Eingang

Hier sehen Sie ein typisches Anschlussdiagramm für dieses Beispiel:



Konfiguration der E/As

Öffnen Sie wie in Abschnitt 6.1.3 beschrieben die Konfigurationsebene.

Bedienung	Vorgehen	Anzeige	Anmerkungen	
Öffnen Sie das IO-1 Menü.	1. Gehen Sie mit ^{(IIII}) auf I O -1.	10 1	Konfiguration des Timer Ende Digitalausgangssignals. Durchlaufende Meldung E R – I MENUE	
Einstellen der Funktion des Digitalausgangs	 Öffnen Sie mit (2 x) 1.FUNC. Wählen Sie mit (oder (Lout.) 	d.out (RUNE	Durchlaufende Meldung E R - I FUNKTION.	
Verknüpfen Sie Quelle A, dass IO-1 bei Timer Ende Status = WAHR geschaltet wird	 Gehen Sie mit auf 1. S R C . A. Wählen Sie mit oder EEnd. 	L.End LSRC.R	1.SRC.B, 1.SRC.C, 1.SRC.D =none und 1 SENS =nor, damit das Relais bei Timer Ende stromführend ist Durchlaufende Meldung R U 5 6 R N 6 I QUELLE R.	
Wählen Sie OP-2 Menü.	6. Öffnen Sie mit 🗐 OP-2.	0P-2	Konfiguration des Regelausgang. Durchlaufende Meldung RUSGRNG 2 MENUE.	
Setzen Sie die Ausgangsfunktion auf Heizen	 Gehen Sie mit ^(*) auf 2.FUNC. Wählen Sie mit ^(*) oder FERE. 	HEAL 2. Runc	2.PLS = 5.D und 2.5ENS = nor Durchlaufende Meldung RUSGRNG 2 FUNKTION.	
Auswahl des AA Relais Menüs.	9. Wählen Sie mit 🗐 auf A A .	88	Konfiguration des AA Relais Timer Start Digitalausgangsignals. Durchlaufende Meldung RR RELRIS'.	
--	--	------------------------	--	
Einstellen der Funktion des Ausgangs auf Digitalausgang.	 Gehen Sie mit ^(*) auf 4. FUNC. Wählen Sie mit ^(*) oder ^(*) dout. 	d.out K.RUNE	Durchlaufende Meldung KRNRL Ч RUSGRNGSFUNKTION.	
Verknüpfen Sie Quelle A, dass das AA Relais schaltet, wenn Timer läuft Status = WAHR.	 Gehen Sie mit ^(*) auf 4.5 RC.A. Wählen Sie mit ^(*) oder ^(*) Erun. 	Е лип 4585.8	1.SRC.B, 1.SRC.C, 1.SRC.D =none und 1 SENS =nor, damit das Relais bei Timer Läuft stromführend ist Durchlaufende Meldung RUSGRNG 4 QUELLE.	
Auswahl des LA Digitaleingang Menüs.	14. Gehen Sie mit 🗐 auf L A .	٤R	Konfiguration des LA Digitaleingangs zum Starten/Rücksetzen des Timers über einen externen Kontakt.	
Stellen Sie den Eingang zum Starten/ Rücksetzen des Timers ein	 Gehen Sie mit ^(c) auf L .D.I N . Wählen Sie mit ^(a) oder ^(c) Err5. 	LrrS LILIN	Setzen für RUN, Unterbrechen für RESET.	

Konfiguration des Timers

Bedienung	Vorgehen	Anzeige	Anmerkungen
Auswahl des Timer Menüs.	17. Gehen Sie mit 🗐 auf T I M E R .	T IM E R	Konfiguration des Timers. Kann auch in Ebene 3 durchgeführt werden. Durchlaufende Meldung TIMER MENUE.
Konfigurieren Sie den Timer als Haltezeit Timer.	 Gehen Sie mit auf TM.CFG. Wählen Sie mit oder duEII. 	duEH tm.cr5	TM.RES =min oder Hour Durchlaufende Meldung TIMER KONFIGURRTION.
Stellen Sie den Schwellwert ein.	 20. Öffnen Sie mit ⁽⁾ THRES. 21. Geben Sie mit ⁽) oder ⁽ 2 ein. 	2 TH RE S	Die Haltezeit startet, wenn der PV um 2° vom Sollwert abweicht. Durchlaufende Meldung TIMER START SEHWELLWERT.
Nach Ablauf des Timers soll auf SP 2 geregelt werden.	 22. Gehen Sie mit ⁽¹⁾ auf END.T. 23. Wählen Sie mit ⁽¹⁾ oder ⁽²⁾ 5P2. 	5Р2 Е NII Т	Stellen Sie IHELL auf die benötigte Zeit. Durchlaufende Meldung TIMER ENDE.

Gehen Sie zurück in Ebene 3 und starten Sie den Timer wie zuvor beschrieben.

Folgende Einstellungen werden angenommen

 $SP1 = 70^{\circ}C$ End.T = $SP2 = 20^{\circ}C$

Rampensteigung (SP.RAT) = 20 °C/min

Der Schwellwert verhält sich wie ein Holdbackwert und kann ausgeschaltet werden. Sie können einen Digitaleingang zur Ansteuerung einer externen Meldeeinheit konfigurieren, damit der Bediener das Ende des Prozesses erkennt. Diese Meldung können Sie mit 'Ack ', ^(S) und ^(C) bestätigen^(C).



Der Timer verhält sich wie ein einfacher Programmgeber mit 4 Segmenten (2 Rampen und 2 Haltezeiten).

14. Rezepte

Ein Rezept nimmt einen 'Schnappschuss' der aktuellen Werte und speichert diese unter einer Rezeptnummer.

Fünf Rezepte stehen Ihnen zur Verfügung, in denen Sie eine Reihe Parameterwerte für unterschiedliche Prozesse speichern können. Die Liste der möglichen Parameter finden Sie in Abschnitt 14.3.1.

Über die iTools Konfigurationssoftware können Sie jedem Rezept einen eigenen Namen geben. Ebenso haben Sie über iTools die Möglichkeit, die Rezeptliste zu verändern (Kapitel 17).

14.1 Werte in einem Rezept speichern



14.2 Werte in einem zweiten Rezept speichern

In diesem Beipiel wurde das Proportionalband verändert. Die neuen Werte sollen in Rezept 2 gespeichert werden. Alle anderen Werte bleiben gleich:



14.3 Auswahl eines Rezepts

	Vorgehen	Anzeige	Anmerkungen
1.	Gehen Sie mit ^(B) auf R E [I P .	RECIP	Durchlaufende Meldung REZEPT MENUE.
2.	Gehen Sie mit \odot auf R E C . N D .	1	Durchlaufende Meldung RKTUELLE REZEPTNUMMER. Die in Rezept 1 gespeicherten Werte werden
3.	Wählen Sie mit 🛆 oder 文 die Rezeptnummer, z. B. <i>1</i> .	REL.NU	nun verwendet. Rufen Sie eine Rezeptnummer auf, die noch nicht gespeichert wurde, wird FAIL angezeigt.

14.3.1 Liste der vorgegebenen Rezept Parameter

Die Geräte Auflösung wird immer gespeichert und geladen, sowie Geräte Einheit, Proportionalband Einheit und Rampe Auflösung. Die weiteren Rezept Parameter können Sie der Liste entnehmen.

РB	Proportionalband	R I.X X	Alarm 1 Sollwert 1
TI	Integralzeit	R2.××	Alarm 2 Sollwert 2
TD	Differentialzeit	R3.XX	Alarm 3 Sollwert 3
D.BAND	Kanal 2 Todband	<i>АЧ.</i>	Alarm 4 Sollwert 4
C B.L O	Cutback Tief	LBT	Regelkreisbruchzeit
С В.Н І	Cutback Hoch	НҮБТ.Н	Kanal 1 Hysterese
R2G	Relative Kühlverstärkung	HYST.C	Kanal 2 Hysterese
5P I	Sollwert 1	номе	Hauptanzeige
582	Sollwert 2	5P.H I	Sollwert obere Grenze
MR	Manual Reset, nur Ein/Aus	SP.LO	Sollwert untere Grenze
0P.H I	Ausgang obere Grenze	TM.EFG	Timer Konfiguration
OP.LO	Ausgang untere Grenze	TM.RES	Timer Reset
SRFE	Sicherer Ausgang	55.5P	Soft Start Sollwert
SP.RRT	Sollwert Rampensteigung	SS.PWR	Soft Start Leistung
R 1.HYS	Alarm 1 Hysterese	DWELL	Haltezeit
R2.HY5	Alarm 2 Hysterese	THRES	Timer Schwellwert
R 3.H Y 5	Alarm 3 Hysterese	END.T	Timer Ende Typ
ЯЧ.НY5	Alarm 4 Hysterese	RAMPU	Rampen Einheit
		T.STRT	Programmgeber/Timer Status

Ebenso können Sie Rezept über die iTools Konfigurationssoftware einstellen (Abschnitt 17.9).

15. Digitale Kommunikation

Über die digitale Kommunikation (kurz Comms) kann der Regler mit einem PC oder Netzwerk Computersystem kommunizieren. Die digitale Kommunikation steht Ihnen im 3116 nicht zur Verfügung.

Diese Regler arbeiten mit dem MODBUS RTU ® Protokoll. Eine vollständige Beschreibung des Protokolls finden Sie unter www.modbus.org.

Zwei Schnittstellen mit MODBUS RTU Kommunikation Funktionalität stehen Ihnen zur Verfügung:

- Eine Konfigurationsschnittstelle für die Kommunikation mit einem System zum Herunterladen der Geräte Parameter und zur Durchführung der Hersteller Tests und Kalibrierung.
- Eine optionale RS232 oder RS485 Schnittstelle über die Klemmen HD, HE und HF – für die Feld Kommunikation, z. B. mit einem PC mit SCADA Paket.

Beide Schnittstellen können nicht gleichzeitg aktiv sein.

Eine vollständige Beschreibung der digitalen Kommunikationsprotokolle (ModBus RTU) finden Sie im 2000 Series Communications Handbook, Bestellnummer HA026230, oder unter <u>www.eurotherm.co.uk</u>.

Jeder Parameter hat eine eigene Modbus Adresse. Am Ende dieses Kapitels sind diese Adressen aufgelistet.

15.1 Anschluss digitale Kommunikation

15.1.1 RS232

Um RS232 verwenden zu können benötigen Sie einen PC mit einer RS232 Schnittstelle (meist COM1).

Verwenden Sie für ein RS232 Kabel ein abgeschirmtes dreiadriges Kabel.

Die Klemmenbelegung für RS232 sehen Sie in folgender Tabelle. Einige PCs arbeiten mit einem 25 Pin Stecker, 9 Pins sind jedoch üblich.

Standard Kabel	PC Buchse Pin		PC Funktion *	Geräte	Gerät
Rabet				Ktennien	
Farbe	9 fach	25 fach			Funktion
Weiß	2	3	Empfangen, RX	HF	Senden, TX
Schwarz	3	2	Senden, TX	HE	Empfangen, RX
Rot	5	7	Common	HD	Common
Verbinden	1	6	Rec'd line sig.		
	4	8	detect Data terminal ready		
	6	11	Data set ready		
Verbinden	7	4	Sendeanfrage		
	8	5	Klar zum Senden		
Schirm		1	Erde		

* Diese Funktionen sind normalerweise den Pins zugewiesen. Bitte überprüfen Sie dies anhand des PC Handbuchs.

15.1.2 RS485 (2-Leiter)

Möchten Sie RS485 verwenden, puffern Sie die RS232 Schnittstelle des PC mit einem RS232/RS485 Konverter. Der Eurotherm Regler KD485 Kommunikations Adapter entspricht den Anforderungen dieser Anwendung. Der PC benötigt keine eingebaute RS485 Karte, da diese nicht isoliert ist und somit Probleme durch Rauschen verursacht und die RX Klemmen nicht die korrekte Vorspannung haben.

Verwenden Sie für RS485 ein geschirmtes Kabel mit einer Twisted Pair Leitung (RS485) und einer zusätzlichen Ader für Common. Common und Schirm dienen der Rauschunterdrückung.

Die Klemmenbelegung für RS485 ist wie folgt:

Standard Kabel Farbe	PC Funktion *	Geräte Klemmen	Geräte Funktion
Weiß	Empfangen, RX+	HF (B) or (B+)	Senden, TX
Rot	Senden, TX+	HE (A) or (A+)	Empfangen, RX
Grün	Common	HD	Common
Schirm	Erde		

* Diese Funktionen sind normalerweise den Pins zugewiesen. Bitte überprüfen Sie dies anhand des PC Handbuchs.

Anschlussdiagramme in Abschnitt 2.12.

15.1.3 Verdrahtung von RS422 oder 4-Leiter RS485

RS422 steht Ihnen als Option 6XX in den Reglern 3216 zur Verfügung.

Möchten Sie RS422 verwenden, puffern Sie die RS232 Schnittstelle des PC mit einem RS232/RS422 Konverter. Die Eurotherm Kommunikations Adapter 261 oder KD485 entsprechen den Anforderungen dieser Anwendung. Geräte innerhalb eines RS422 Kommunikationsnetzwerks sollten hintereinander und nicht sternförmig verschaltet sein.

Für den RS422 Betrieb benötigen Sie ein abgeschirmtes Kabel mit zwei Twisted Pair Leitungen und einer zusätzlichen Ader für Common. Common oder Erde dienen der Rauschunterdrückung.

Die Klemmenbelegung	für	RS422	ist	wie	folgt:
---------------------	-----	-------	-----	-----	--------

Standard Kabel Farbe	PC Buchse Pin Nr. 25-fach	PC Funktion *	Geräte Klemmen	Geräte Funktion
Weiß	3	Empfangen (RX+)	HE	Senden (TX+)
Schwarz	16	Empfangen (RX-)	HF	Senden (TX-)
Rot	12	Senden (TX+)	НВ	Empfangen (RX+)
Schwarz	13	Senden (TX-)	HC	Empfangen (RX-)
Grün	7	Common	HD	Common
Schirm	1	Erde		

* Diese Funktionen sind normalerweise den Pins zugewiesen. Bitte überprüfen Sie dies anhand des PC Handbuchs.

15.2 Digitale Kommunikation Parameter

In folgener Tabelle sehen Sie die verfügbaren Parameter.

DIGITALE	KOMMUNIKATION MENÜ	'COMMS'				
Name	Durchlaufende Meldung	Parameterbeschreibung	Wert		Vorgabe	Zugriff
I D	KOMMUNIKATIONS	Comms Identität	попЕ	Kein Modul eingebaut	Wie	Konf
	ID		r232	RS 232 Modbus Schnittstelle	bestellt	Ebene 3
			r 485	RS485 Modbus Schnittstelle		R/O
			r 422	RS422 Modbus (nur 3216)		
			dc, P	Externer Sollwerteingang. Wenn eingebaut ersetzt diese ID die zuvor genannten und es erscheinen keine weiteren Parameter		
RJJR	ADRESSE	Kommunikationsadresse des Geräts	1 bis Z	54	1	Ebene 3
BRUD	BAUDRATE	Baudrate	1200	1200	9600	Konf
			2400	2400	-	Ebene 3
			4800	4800	1	R/O
			9600	9600	1	
			19.20	19,200		
PRTY	PARITAET	Parität	попЕ	Keine Parität	попЕ	Konf
			EuEn	Gerade	_	Ebene 3
			Odd	Ungerade		R/U
JELAY		Verzögerung zwischen Rx	DFF	Keine Verzögerung	_	Konf
	VERZOGERUNGSZEII	und Tx, damit der Treiber genug Umschaltzeit hat.	חם	Feste Verzögerung		Ebene 3 R/O
RETRR	COMMS	Master Comms Broadcast	попЕ	Keine	попЕ	
	UEBERTRAGUNG	Parameter.	w.SP	Arbeitssollwert	_	
		Abschnitt 15.2.1	PU	Prozesswert	_	
			DP	Ausgangsanforderung	_	
			Err	Fehler		
REG.AJ	COMMS UEBERTRAGUNGS ADRESSE	Adresse des zu übertragenden Parameters Abschnitt 15 2 1	0 bis 9	399		
		//////////////////////////////////////				

15.2.1 Broadcast Kommunikation

Broadcast Kommunikation als einfacher Master ist in den Geräten der Serie 3200 ab Softwareversion 1.10 verfügbar. Über die Broadcast Master Kommunikation kann der 3200 einen einzelnen Wert an jedes Gerät senden, das Modbus Broadcast Funktionscode 6 (einzelnen Wert schreiben) verwendet. Dies gibt Ihnen die Möglichkeit, den 3200 über die digitale Kommunikation mit anderen Geräten zu verbinden, ohne dass Sie einen übergeordneten PC benötigen. Auf diese Weise können Sie eine kleine Systemlösung realisieren. Beispiele hierfür sind Anwendungen im Bereich von Mehrzonen Profilschleifanlagen oder Kaskadenregelung mit einem zweiten Regler. Diese Funktion biete Ihnen eine einfache und genaue Alternative zur analogen Rückübertragung.

Den übertragenen Wert können Sie aus Sollwert, Prozesswert, Ausgangsanforderungen oder Fehler wählen. Der Regler beendet Broadcast, sobald er eine gültige Anfrage vom Modbus Master empfangen hat – dadurch kann iTools für die Inbetriebnahme angeschlossen werden.



Beachten Sie bei der Verwendung der Broadcast Master Kommunikation, dass die aktuellen Werte mehrmals während einer Sekunde übertragen werden. Überprüfen Sie vor der Verwendung dieser Funktion, ob das Gerät, zu dem geschrieben werden soll, das kontinuierliche Schreiben akzeptiert. Die meisten günstigeren Geräte von Drittherstellern, sowie die Eurotherm Geräte der Serien 2200 und 3200 vor Version 1.10, akzeptieren kein permanentes Schreiben zum Sollwert. Verwenden Sie die Broadcast Funktion bei diesen Geräten, kann es zu Beschädigungen am nicht-flüchtigen Speicher kommen. Sind Sie nicht sicher, ob Sie die Funktion mit Ihrem Gerät verwenden dürfen, wenden Sie sich bitte an den Hersteller.

Arbeiten Sie mit einem 3200 ab Softwareversion 1.10, verwenden Sie den externen Sollwert mit der Modbus Adresse 26, wenn Sie über die Broadcast Funktion zum Sollwert schreiben möchten. Dieser hat keine Schreibbeschränkungen und kann ebenso mit einem lokalen Trimm versehen werden. Die Geräte der Serien 2400 oder 3500 haben keine Beschränkungen.

15.2.2 Broadcast Master Kommunikation

Solange Sie keine Segment Repeater verwenden, können sie den Mini8 Broadcast Master mit bis zu 31 Slaves verbinden. Verwenden Sie Segment Repeater, um eine größere Anzahl von Segmenten verwenden zu können, sind in jedem neuen Segment bis zu 32 Slaves möglich. Konfigurieren Sie den Master, indem Sie 'RETRAN' auf **w.5P**, PU, OP oder Err setzen.

Sobald Sie die Funktion freigeben, sendet das Gerät in jedem Regelzyklus (normalerweise alle 250 ms) diesen Wert über die Kommunikationsverbindung.

Anmerkungen:

- 1. Der gesendete Parameter muss in Master und Slave Geräten die gleiche Dezimalpunkteinstellung haben.
- 2. Verbinden Sie iTools oder einen anderen Modbus Master mit der für die Broadcast Kommunikation freigegebene Schnittstelle, wird die Broadcast

Kommunikation zeitweise unterdrückt. Die Kommunikation startet 30 Sekunden nachdem Sie iTools entfernt haben. Dadurch können Sie das Gerät über iTools neu konfigurieren, auch wenn die Broadcast Master Kommunikation läuft.



15.2.3 Anschlüsse

Das digitale Kommunikations Modul für Master oder Slave sitzt auf Comms Steckplatz H mit den Klemmen HA bis HF.

🕲 RS232

Rx Anschlüsse des Masters werden mit den Tx Anschlüssen des Slaves verbunden und umgekehrt.



^(C) RS485 2-Leiter

Verbinden Sie A (+) des Masters mit A (+) des Slaves.

Verbinden Sie B (-) des Masters mit B (-) des Slaves.

Die Verbindungen sehen Sie im unten gezeigten Diagramm.



RS422 (4-Leiter) nur 3216 (Option 6XX)

Rx Anschlüsse des Masters werden mit den Tx Anschlüssen des Slaves verbunden und umgekehrt.



15.3 Beispiel: Einstellen der Geräte Adresse

Setzen Sie den Regler in Ebene 3:

	Vorgehen	Anzeige	Anmerkungen
1.	Gehen Sie mit auf COMMS MENUE.	COMMS	Durchlaufende Meldung E 0 MM 5 ME NUE '
2.	Gehen Sie mit	г 485 II	Durchlaufende Meldung / J. Zeigt die Identität des eingebauten Comms Moduls.
3.	Gehen Sie mit auf ADDR .	41)7 41	Sie können eine Adresse bis 254 einstellen, es können jedoch nur
4.	Stellen Sie mit oder die Adresse für diesen Regler ein.		33 Geräte an eine RS485 Verbindung angeschlossen werden. Durchlaufende Meldung RBRESSE.

Weitere Informationen finden Sie im 2000 Series Communications Handbook, Bestellnummer HA026230.

15.4 Daten Codierung

Beachten Sie, dass Ihnen der Eurotherm iTools Server eine direkte Funktion für den Zugriff auf alle Variablen im 3200 im korrekten Datenformal bietet, ohne dass eine Datendarstellung nötig ist. Möchten Sie trotzdem eine eigene Kommunikationsschnittstellen Software erstellen, müssen Sie das von der 3200 Comms Software verwendete Format beachten.

Modbus Daten werden normalerweise in eine 16 bit Integer Darstellung codiert.

Daten im Integer Format, inklusive Werte ohne Dezimalpunkt oder als Text dargestellte Daten (z. B. 'off' oder 'on'), werden als einfache Integerwerte gesendet.

Bei Fließkommawerten werden die Daten als 'Skalierter Integer' dargestellt. Der Wert wird als Integer multipliziert mit 10 hoch der Dezimalpunktauflösung des Werts gesendet. Die folgende Tabelle dient dem besseren Verständnis:

FP Werte	Integer Darstellung
9.	9
-1.0	10
123.5	1235
9.99	999

Für den Modbus Master kann es nötig sein, bei der Verwendung dieser Werte einen Dezimalpunkt hinzuzufügen oder zu entfernen.

Es ist möglich, Fließkommawerte im ursprünglichen 32 bit IEEE Format zu lesen. Beschrieben finden Sie dies im Eurotherm Series 2000 Communications Handbook (HA026230), Kapitel 7.

Bei Zeitdaten, z. B. Länge einer Haltezeit, ist die Integerdarstellung abhängig von der Auflösung. Bei einer 'Stunden' Auflösung besteht der zurückkommende Wert aus der Anzahl der Minuten, die diesen Wert darstellen, z. B. wird ein Wert von 2:03 (2 Stunden und 3 Minuten) als Integerwert 123 zurückgesendet. Bei einer ,Minuten' Auflösung werden die Sekunden, die dem Wert entsprechen verwendet. So wird 12:09 (12 Minuten und 9 Sekunden) als 729 zurückgesendet.

Es ist ebenso möglich, Zeitdaten in dem ursprünglichen 32 bit Integerformat zu lesen. In diesem Fall werden unabhängig von der Auflösung die Millisekunden der Variablen zurückgesendet. Beschrieben finden Sie dies im Eurotherm Series 2000 Communications Handbook (HA026230), Kapitel 7.

15.5 Parameter Modbus Adressen

Parameter Mnemonik	Parameter Name	Modbus Adresse
PV.IN	PV (Temperatur) Eingangswert (siehe Modbus Adresse 203, die das Schreiben über Modbus zu dieser Variable ermöglicht).	1
TG.SP	Zielsollwert. ACHTUNG: Schreiben Sie keine sich kontinuierlich verändernden Werte zu dieser Variablen. Die in diesem Produkt verwendete Speichertechnologie hat eine begrenzte (100.000) Anzahl von Schreibzyklen. Benötigen Sie eine Rampe, verwenden Sie die interne Rampenfunktion oder den externen (Comms) Sollwert (Modbus Adresse 26).	2
MAN.OP	Hand Ausgangswert	3
WRK.OP	Arbeitsausgang	4
WKG.SP	Arbeitssollwert (Schreibgeschützt)	5
РВ	Proportionalband	6
CTRL.A	Regelaktion	7
	0 = Umgekehrt	
	1 = Direkt	
Ti	Integralzeit	8
Td		9
	(0 = Kein Differentialanteil)	
RNG.LO	Eingangsbereich untere Grenze	11
	Eingangsbereich ohere Grenze	12
A1	Alarm 1 Sollwert	13
Δ2	Alarm 2 Sollwert	14
		14
JF.JEL	Auswall active sollwert $0 = \text{Sollwert}$	15
	1 = Sollwert 2	
D.BAND	Kanal 2 Todband	16
cB.Lo	Cutback Tief	17
cB.HI	Cutback Hoch	18
R2G	Relative Kühlverstärkung/Kn2 Verstärkung	19
T STAT		23
	0 = Reset	
	1 = Run	
	2 = Hold	
	3 = Ende	
SP1	Sollwert 1	24
	NB – Schreiben Sie keine sich kontinuierlich verändernden Werte zu dieser Variablen. Die in diesem Produkt verwendete Speichertechnologie hat eine begrenzte (100.000) Anzahl von Schreibzyklen. Benötigen Sie eine Rampe, verwenden Sie die interne Rampenfunktion oder den externen Comms Sollwert (Modbus Adresse 26).	
SP2	Sollwert 2	25
	NB – Schreiben Sie keine sich kontinuierlich verändernden Werte zu dieser Variablen. Die in diesem Produkt verwendete Speichertechnologie hat eine begrenzte (100.000) Anzahl von Schreibzyklen. Benötigen Sie eine Rampe, verwenden Sie die interne Rampenfunktion oder den externen Comms Sollwert (Modbus Adresse 26).	
LOC.t	Lokaler Trimm – wird dem externen Sollwert aufgeschaltet, um lokale Temperaturabweichungen in der geregelten Zone zu kompensieren.	27
MR	Manual Reset	28
OP.HI	Ausgang obere Grenze	30
OP.LO	Ausgang untere Grenze	31
SAFE	Sicherer Ausgang für Fühlerbruch oder andere Fehlerbedingungen	34
SP.RAT	Sollwert Rampensteigung (0 = keine Begrenzung der Rampensteigung)	35
P.Err	Berechneter Fehler (PV-SP)	39
A1.HYS	Alarm 1 Hysterese	47
A2.HYS	Alarm 2 Hysterese	68
A3.HYS	Alarm 3 Hysterese	69

Parameter Mnemonik	Parameter Name	Modbus Adresse
A4.HYS	Alarm 4 Hysterese	71
StAt	Geräte Status. Dies ist eine Bitmap:	75
	B0 – Alarm 1 Status	
	B1 – Alarm 2 Status	
	B2 – Alarm 3 Status	
	B3 – Alarm 4 Status	
	B4 – Auto/Hand Status	
	B6 - Regelkreichruch Status	
	B7 – CT Niedriger Laststrom Alarm Status	
	B8 – CT Hoher Leckstrom Alarm Status	
	B9 – Programm Ende	
	B10 – PV über dem Bereich (um > 5% der Spanne)	
	B11 – CT Überstrom Alarm Status	
	B12 – Neuer Alarm Status	
	B13 – Timer/Rampe läuft	
	B14 – Externer (Comms) SP Fehler	
	B15 – Selbstoptimierung Status	
	In jedem Fall zeigt eine 1 'Aktiv', eine 0 'Inaktiv'.	
LL.AMP	Last Leckstrom	79
LD.AMP	Last EIN Strom	80
A3	Alarm 3 Sollwert	81
A4	Alarm 4 Sollwert	82
LBT	Regelkreisüberwachungszeit	83
F.OP	Zwangshand Ausgangswert	84
F.MOD	Zwangshand Ausgangsmodus	85
	0 – Kein	
	1 - Sprung	
HYSI.H	Kn I Ein/Aus Hysterese in technischen Einneiten	86
DI.IP	Digitaleingange Status. Dies ist eine Bitmap:	8/
	B7 – Logikeingang LR	
	B7 – Netzausfall seit der letzten Alarmbestätigung	
	Ein Wert von 1 bedeutet, dass der Eingang geschlossen ist, 0 bedeutet offen. Werte sind nicht definiert, wenn die	
	Option nicht vorhanden oder nicht als Eingang konfiguriert ist.	
HYST.C	Kn2 Ein/Aus Hysterese in technischen Einheiten	88
FILT.T	Eingang Filterzeit	101
Home	Hauptanzeige.	106
	0 – Standard PV und SP	
	1 – PV und Ausgangsleistung	
	2 – PV und verbleibende Timerzeit	
	3 – PV und vergangene Timerzeit	
	4 – PV und Alarm 1 Sollwert	
	5 – PV und Laststrom	
	$b = \Pi U \Gamma V$	
	7 - r v unu auweunsennu sr/verbierbenue Zeit 8 - Zielsollwert	
	10 – in Standby wird der PV nicht angezeigt	
_	Geräteversion, Sollte als Hex Zahl gelesen werden. z. B. bedeutet ein Wert von 0111 hex die Geräteversion V1 11	107
SP.HI	Sollwert obere Grenze	111
SP.LO	Sollwert untere Grenze	112
-	Geräteart Code	122
		122

Konfigurations Handbuch 3200, HA028651GER Ausgabe 3.0 August 06

Parameter Mnemonik	Parameter Name	Modbus Adresse		
ADDR	Instrument Comms Adresse	131		
PV.OFS	PV Offset			
C.Adj	Kalibrierung Justage	146		
IM	Geräte Modus	199		
	0 – Automatik (normale Regelung)			
	1 – Hand			
	2 – Standby			
MV.IN	Eingangswert in Millivolt	202		
PV.CM	Comms PV Wert. Kann zum Schreiben zum Prozesswert (Temperatur) über Modbus verwendet werden, wenn 'Comms' als Linearisierung gewählt wurde. Dadurch kann das Gerät mit extern ermittelten Werten regeln.	203		
	Ist Fühlerbruch aktiviert, muss mindestens alle 5 Sekunden zu dieser Variablen geschrieben werden. Ansonsten schaltet der Fühlerbruch auf einen fehlersicheren Wert. Schalten Sie Fühlerbruch aus, wenn Sie ihn nicht benötigen.			
CJC.IN	CJC Temperatur	215		
SBR	Fühlerbruch Status (0 = Aus, 1 = Aktiv)	258		
NEW.AL	Neuer Alarm Status (0 = Aus, 1 = Aktiv)	260		
LBR	Regelkreisbruch (0 = Aus, 1 = Aktiv)	263		
A.TUNE	Selbstoptimierung Freigabe (0 = Aus, 1 = Freigabe)	270		
A-M	Betriebsart (0 = Auto, 1 = Hand)	273		
Ac.All	Alle Alarm bestätigen (1 = Bestätigung)	274		
L-R	Lokal Externe (Comms) Sollwert Auswahl	276		
	Externer Sollwert in Prozent	277		
REM.HI	Externer Sollwert oberer Skalar	278		
REM.LO	Externer Sollwert unterer Skalar	279		
A1.STS	Alarm 1 Status (0 = Aus, 1 = Aktiv)	294		
A2.STS	Alarm 2 Status (0 = Aus, 1 = Aktiv)	295		
A3.STS	Alarm 3 Status (0 = Aus, 1 = Aktiv)	296		
A4.STS	Alarm 4 Status (0 = Aus, 1 = Aktiv)	297		
LD.ALM	Unterer Laststrom Sollwert	304		
LK.ALM	Oberer Leckstrom Alarm (0 = Aus, 1 = Aktiv)	305		
HC.ALM	Überstrom Alarm Sollwert	306		
LOAD.A	Last Alarm Status (0 = Aus, 1 = Aktiv)	307		
LEAK.A	Leckalarm Status	308		
HILC.A	Überstrom Alarm Status (0 = Aus, 1 = Aktiv)	309		
REC.NO	Aufzurufendes Rezept	313		
StOrE	Rezept speichern zu	314		
TM.CFG	Timerart Konfiguration	320		
	0 – Kein Timer			
	1 – Haltezeit Timer			
	2 – Verzögerungs Timer			
	3 – Soft Start Timer			
	10 – Programmgeber (nur Programmgeber Option)	221		
I M.KES		321		
	1 – Min ⁻ Sek			
SS.SP	Soft Start Schwellwert	322		
SS.PWR	Soft Start Leistungsbegrenzung	323		
DWELL	Haltezeit	324		
T.ELAP	Vergangene Zeit	325		
T.REMN	Verbleibende Zeit	326		
THRES	Timer Start Sollwert	327		
End.T	Timer Ende Tvp	328		
	0 – Aus	-		
	1 – Haltezeit am aktuellen Sollwert			

Parameter Mnemonik	Parameter Name	Modbus Adresse
	2 - Übergang zu SP2 und dann Halten	
	3 – Reset Programmgeber bei Programm Ende	
SERVO	'Servo' Modus (nur Programmgeber Option)	329
	0 – Erste Rampe startet vom aktuellen Arbeitssollwert Programm muss nach Netzausfall neu gestartet werden	
	1 - Erste Rampe startet vom aktuellen Istwert (Temperatur). Programm muss nach Netzausfall neu gestartet werden	
	2 - Erste Rampe startet vom aktuellen Arbeitssollwert. Programm läuft nach Netzausfall weiter	
	3 - Erste Rampe startet vom aktuellen Istwert (Temperatur). Programm muss nach Netzausfall neu gestartet werden	
EVENT	Ereignisausgänge	331
P.CYCL	Anzahl der Programm Wiederholungen	332
CYCLE	Aktuelle Programmwiederholung	333
CTRL.H	Heizen/Kn1 Regelart	512
	0 – Aus	
	1 – Ein/Aus Regelung	
	2 – PID Regelung	
	3 – Motor Schrittregelung	
CTRL.C	Kühlen/Kn2 Regelart	513
	0 – Aus	
	1 – Ein/Aus Regelart	
	2 – PID Regelart	
PB.UNT	Proportionalband Einheiten	514
	0 – Technische Einheiten	
	1 – Prozent der Spanne	
MTR.T	Motorlaufzeit	21
Lev2.P	Ebene 2 Code	515
UNITS	Anzeigeeinheiten	516
	0 – Grad C	
	1 – Grad F	
	2 – Kelvin	
	3 – Keine	
	4 – Prozent	
Lev3.P	Ebene 3 Code	517
Conf.P	Konfig Code	518
Cold	Wenn auf 1 gesetzt, wird das Gerät beim nächsten Start oder Netzausfall auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt	519
PASS.C	Feature Passcode C	520
PASS.2	Feature Passcode 2	521
COOL.t	Kühlalgorithmus:	524
	0 – Linear	
	1 – Öl	
	2 – Wasser	
	3 – Luft	
DEC.P	Dezimalpunkt Position	525
	0 – XXXX.	
	1 – XXX.X	
	2 – XX.XX	
STBY.T	Standby Typ	530
	0 – Absolut Alarm Ausgänge aktiv – andere aus	
	1 – Alle Ausgänge aus	
RAMP	0 – Rampe pro Minute	531
UNITS	1 – Rampe pro Stunde	
	2 – Rampe pro Sekunde	

Parameter Mnemonik	Parameter Name	Modbus Adresse
Meter	(nur 3208/3204). Amperemeter Konfiguration	532
	0 – Kein Amperemeter	
	1 – Heizausgang (0-100 %)	
	2 – Kühlausgang (0-100 % Kühlen)	
	3 – Arbeitssollwert (skaliert innerhalb der SP Grenzen)	
	4 – PV (skaliert innerhalb des Bereichs)	
	5 – Ausgangsleistung (skaliert innerhalb der OP Grenzen)	
	6 – Ausgang zentriert zwischen –100 % und 100 %	
	/ – Fenler (PV-SP) (skallert zwischen +/- TU Grad)	
	δ – Momentalistrom (skallert von 0 bis CT Spanne)	
		533
		535
ALIT	Atomic Typ	020
	1 – Aus	
	2 – Minimalalarm	
	3 – Abweichungsalarm Übersollwert	
	4 – Abweichungsalarm Untersollwert	
	5 – Abweichungsbandalarm	
A2.TYP	Alarm 2 Typ	537
	(wie Alarm 1 Typ)	
A3.TYP	Alarm 3 Typ	538
	(wie Alarm 1 Typ)	
A4.TYP	Alarm 4 Typ	539
	(wie Alarm 1 Typ)	
A1.LAT	Alarm 1 Speicher Modus	540
	0 – Keine Speicherung	
	1 – Speichern mit automatischem Rücksetzen	
	2 – Speichern mit manuellem Rücksetzen	
A2.LAT	Alarm 2 Speicher Modus. (wie Alarm 1 Speicher Modus)	541
A3.LAT	Alarm 3 Speicher Modus. (wie Alarm 1 Speicher Modus)	542
A4.LAT	Alarm 4 Speicher Modus. (wie Alarm 1 Speicher Modus)	543
A1.BLK	Alarm 1 Unterdrückung Modus Freigabe (0 = AUS, 1 = Unterdrückung)	544
A2.BLK	Alarm 2 Unterdrückung Modus Freigabe (0 = AUS, 1 = Unterdrückung)	545
A3.BLK	Alarm 3 Unterdrückung Modus Freigabe (0 = AUS, 1 = Unterdrückung)	546
A4.BLK	Alarm 4 Unterdrückung Modus Freigabe (0 = AUS, 1 = Unterdrückung)	547
Di.OP	Digitalausgänge Status. Dies ist ein Bitmap:	551
	B0 – Ausgang 1A	
	BI – Ausgang ZA	
	$B_2 = A_{11}(g_{21}) g_{22}$	
	25 – Ausgang 4700 Zur Verwendung der Digitalausgänge im Telemetrie Ausgangsmodus kann zu diesem Statuswort geschriehen werden	
	Nur Ausgänge, deren Funktion auf 'none' gesetzt sind, sind betroffen. Einstellungen eines bits im Digitalausgang	
	Statuswort haben keinen Einfluss auf z.B. Heizausgänge oder andere Funktionen. Dadurch ist eine Maskierung der	
	Einstellungen dieser bits nicht notwendig.	560
		561
		561
	Justage Uneterer Punkt	562
		505
		5/2
SD.TYP		۵/۵
	v = Kentrumenturu	
	2 – Fühlerbruch mit Speicherung	
Id	Kunden ID – Kann auf einen Wert zwischen 0-9999 eingestellt werden. Die ID dient der Identifizierung des Geräts in	629
-	einer Anwendung. Wird vom Gerät selbst nicht verwendet.	-

Parameter Mnemonik	Parameter Name	Modbus Adresse
PHASE	Kalibrier Phase	768
	0 – Keine	
	1 – 0 mV	
	2 – 50 mV	
	3 – 150 Ohm	
	4 – 400 Ohm	
	5 – CJC	
	6 – CT 0 mA	
	7 – CT 70 mA	
	8 – Werksvorgaben	
	9 – Ausgang 1 mA untere Kal	
	10 – Ausgang T mA obere Kal	
	11 – Ausgang 2 mA obere Kal	
	12 - Ausgang 2 mA untere Kal (nur 3208/3204)	
	14 - Ausgang 3 mA ohere Kal (nur 3208/3204)	
	15 – Externer Sollwerteingang min Spannung	
	16 - Externer Sollwerteingang max Spannung	
	17 - Externer Sollwerteingang min Strom	
	18 - Externer Sollwerteingang max Strom	
GO	Kalibrierung Start	769
	0 – Nein	
	1 – Ja (Start Kal)	
	2 – Kal läuft	
	3 – Kal beendet	
	4 – Kal fehlerhaft	
	Die Werte 2-4 können nicht geschrieben werden. Sie sind nur Status Rücksendungen	
-	Analogausgang Kalibrierwert	775
K.LOC	Das Gerät kann über Tasten/Digitaleingang gesperrt werden	1104
	0 - nicht gesperrt	
	1 - alle Tasten gesperrt	
	2 – Änderungstasten (Mehr und Weniger) gesperrt	
	3 – Modustaste gesperrt	
	4 – Hand gesperrt	
	5 – Gehe in Standby, wenn Modus Kombination gedrückt wird	
	6 – Timer Tasten gesperrt	
Dwel.1	Programmgeber Haltezeit 1 Dauer	1280
TSP.1	Programmgeber Zielsollwert 1	1281
RMP.1	Programmgeber Rampensteigung 1	1282
Dwel.2	Programmgeber Haltezeit 2 Dauer	1283
TSP.2	Programmgeber Zielsollwert 2	1284
RMP.2	Programmgeber Rampensteigung 2	1285
Dwel.3	Programmgeber Haltezeit 3 Dauer	1286
TSP.3	Programmgeber Zielsollwert 3	1287
RMP.3	Programmgeber Rampensteigung 3	1288
Dwel.4	Programmgeber Haltezeit 4 Dauer	1289
TSP.4	Programmgeber Zielsollwert 4	1290
RMP.4	Programmgeber Rampensteigung 4	1291
	Fühler	12290
IIN. ITF	0 – I Typ Thermoelement	12230
	1 – K Typ Thermoelement	
	2 – L Typ Thermoelement	
	3 – R Typ Thermoelement	
	4 – B Typ Thermoelement	
	5 – N Typ Thermoelement	

Konfigurations Handbuch 3200, HA028651GER Ausgabe 3.0 August 06

Parameter Mnemonik	Parameter Name	Modbus Adresse
	6 – T Typ Thermoelement	
	7 – S Typ Thermoelement	
	8 – RTD	
	9 – mV	
	10 – Comms Eingang (siehe Modbus Adresse 203)	
	11 – Kunden Eingang (Einladbar)	
CJ.tyP	СЈС Тур	12291
	0 – Auto	
	1 – 0 Grad C	
	2- 50 Grad C	
mV.HI	Lineareingang Hoch	12306
mV.LO	Lineareingang Tief	12307
L.TYPE	Logikeingang A Kanal Hardware Typ	12352
	0 – Keine	
	1 – Logikeingänge	
L.D.IN	Logikeingang A Funktion	12353
	40 – Keine	
	41 – Bestätigung aller Alarme	
	42 – SP1/2 Auswahl	
	43 – Tastensperre	
	44 – Timer Rücksetzen	
	45 – Timer Start	
	46 – Timer Start/Rücksetzen	
	47 – Timer Hold	
	48 – Auto/Hand Auswahl	
	49 – Standby Auswahl	
	50 – Externer Sollwert	
	51 – Rezeptauswahl über EA1	
	52 – Externe Mehr Taste	
	53 – Externe Weniger Taste	
L.SENS	Polarität des Logikeingang Kanals A (0 = Normal, 1 = Invertiert)	12361
L.TYPE (LB)	Logikeingang B Kanal Hardware Typ (nur 3208/3204)	12368
	0 – Keine	
	1 – Logikeingänge	
L.D.IN (LB)	Logikeingang B Funktion (nur 3208/3204)	12369
	40 – Keine	
	41 – Bestätigung aller Alarme	
	42 – SP1/2 Auswahl	
	43 – Tastensperre	
	44 – Timer Rücksetzen	
	45 – Timer Start	
	46 – Timer Start/Rücksetzen	
	47 – Timer Hold	
	48 – Auto/Hand Auswahl	
	49 – Standby Auswani	
	SU - Externet SUIWELL	
	DI – KEZEPIAUSWANI UDEF EAT	
	52 - Externe Weniger Taste	
	$J_J = LALCHIC WEIHER HASIC$	12377
L.JEINJ (LB)	i utaritat ues Lugikenigang Kanais D (U - INUTITIdi, I = INVERLIERI) (NUI 3208/4)	125/7
טו	Comms Modul Typ	12544
	2 - K3232	
	5 - K5422	
	4 – Externer Sollwerteingang	

Parameter Mnemonik	Parameter Name	Modbus Adresse
BAUD	Baudrate	12548
	0 – 9600	
	1 – 19200	
	2 – 4800	
	3 – 2400	
	4 – 1200	
PRTY	Parität	12549
	0 – Keine	
	1 – Gerade	
	2 – Ungerade	
DELAY	RX/TX Verzögerung – (0 = keine Verzögerung, 1 = Verzögerung) Auswählen, wenn eine Verzögerung zwischen Empfangen und Senden von Daten nötig ist, oft bei intelligenten RS485 Konvertern.	12550
RETRN	Comme Retransmission Variable Auswahl:	12551
	$\Omega = \Delta \mu c$	12551
	1 - Arbeitscollwort	
	5 – Ausgangsteistung	
	4 - Feillei Madhus Bagistaradrossa für Proadsast Batransmission, Möchten Sielz, P. den Arbeitssellwert von einem 2000 zu	12552
REG.AD	einer Gruppe von Slaves weitersenden und empfangen den Master Arbeitssollwert im Slave externem Sollwert, setzen Sie diese Variable auf 26 (Adresse des externen Sollwerts der Slave Einheiten).	12552
Ct.ld	Stromwandler (CT)	12608
CT.SRC	CT Quelle	12609
	0 – Keine	
	1 - 101	
	2 – OP2	
	8 – AA (OP4)	
CTIAT	CT Alarm Speichern Art	12610
01.2.1		
	1 – Speichern mit automatischem Rücksetzen	
	2 – Speichern mit manuellem Rücksetzen	
1.ID	EA Kanal 1 Hardware Tvp	12672
	0 – Keine	
	1 – Relais	
	$2 - \log k F/A$	
	3 – DC OP	
	4 - Triac (SSR)	
1 D IN	FA1 Digitaleingang Funktion/Logikeingang Funktion	12673
1.0.11		12075
	40 - Kenie 41 - Bestätigung aller Alarme	
	47 - SP1/2 Auswahl	
	43 – Tastelisperre	
	45 - Timer Start/Pücksstran	
	47 - Timer How	
	40 - Autorialiu Auswalii 40 - Standby Autovali	
	49 - Staniuuy Auswalli	
	51 Percentaurwahl über EA1	
	51 - Kezepiduswalii uuei EAT	
	52 - Externe Meniner Taste	
4.5	53 – Externe weniger Taste	12675
1.Func	E/A Kanal Funktion	12675
	0 – Keine (oder Telemetrieausgang)	
	1 – Digitalausgang	
	2 – Heizen oder Klappe Öffnen	
	3 – Kühlen oder Klappe Schließen	

Konfigurations Handbuch 3200, HA028651GER Ausgabe 3.0 August 06

Parameter Mnemonik	Parameter Name	Modbus Adresse
	4 – Digitaleingang	
	10 – DC Ausgang ohne Funktion	
	11 – DC Ausgang Heizen	
	12 – DC Ausgang Kühlen	
	13 – DC Ausgang WSP Retransmission	
	14 – DC Ausgang PV Retransmission	
	15 – DC Ausgang OP Retransmission	
1.RNG	EA Kanal 1 DC Ausgangsbereich	12676
	0 – 0-20 mA	
	1 – 4-20 mA	
1.SRC.A	EA Kanal 1 Quelle A	12678
	0 – Keine	
	1 – Alarm 1	
	2 – Alarm 2	
	3 – Alarm 3	
	4 – Alarm 4	
	5 – Alle Alarme (1-4)	
	6 – Neuer Alarm	
	7 – CT Alarm (Last, Leck oder Oberström)	
	10 – Timer Ende (oder keine Rampe)	
	11 - Timer Start (oder Rampe)	
	12 – Auto/Hand	
	13 – Externer Fehler	
	14 – Netzausfall	
	15 – Programmgeber Ereignis	
1.SRC.B	EA Kanal 1 Quelle B. Wie EA Kanal 1 Quelle A (Modbus Adresse 12678)	12679
1.SRC.C	EA Kanal 1 Quelle C. Wie EA Kanal 1 Quelle A (Modbus Adresse 12678)	12680
1.SRC.D	EA Kanal 1 Quelle D. Wie EA Kanal 1 Quelle A (Modbus Adresse 12678)	12681
1.SENS	Polarität des Eingangs- oder Ausgangskanals (0 = Normal, 1 = Invertiert)	12682
1.PLS	EA1 zeitproportionaler Ausgang minimale Impulszeit	12706
2.ID	Ausgang 2 Typ	12736
	0 – Kein	
	1 – Relais	
	2 – Logikausgang	
	3 – DC OP	
	4 – Triac (SSR)	
2.FUNC	Ausgang 2 Kanal Funktion	12739
	0 – Keine (oder Telemetrieausgang)	
	1 – Digitalausgang	
	2 – Heizen oder Klappe Offnen	
	3 – Kuhlen oder Klappe Schließen	
	10 – DC Ausgang onne Funktion	
	17 – DC Ausgang Heizen	
	12 – DC Ausgang Kullen	
	14 – DC Ausgang VV Retransmission	
	15 – DC Ausgang OP Retransmission	
2.RNG	EA Kanal 2 DC Ausgangsbereich	12740
	0 – 0-20 mA	
	1 – 4-20 mA	
2.SRC.A	Ausgang 2 Quelle A	12742
	Wie EA Kanal 1 Quelle A (Modbus Adresse 12678)	
2.SRC.B	Ausgang 2 Quelle B	12743
	Wie EA Kanal 1 Quelle A (Modbus Adresse 12678)	

Parameter Mnemonik	Parameter Name	Modbus Adresse
2.SRC.C	Ausgang 2 Quelle C	12744
	Wie EA Kanal 1 Quelle A (Modbus Adresse 12678)	
2.SRC.D	Ausgang 2 Quelle D	12745
	Wie EA Kanal 1 Quelle A (Modbus Adresse 12678)	
2.SENS	Ausgang 2 Polarität (0 = Normal, 1 = Invertiert)	12746
2.PLS	Ausgang 2 zeitproportionaler Ausgang minimale Impulszeit	12770
3.ID	Ausgang 3 Typ	12800
	0 – Kein	
	1 – Relais	
	3 – DC OP	
3.FUNC	Ausgang 3 Kanal Funktion	12803
	0 – Keine (oder Telemetrieausgang)	
	1 – Digitalausgang	
	2 – Heizen oder Klappe Öffnen	
	3 – Kühlen oder Klappe Schließen	
	10 – DC Ausgang ohne Funktion	
	11 – DC Ausgang Heizen	
	12 – DC Ausgang Kühlen	
	13 – DC Ausgang WSP Retransmission	
	14 – DC Ausgang PV Retransmission	
	15 – DC Ausgang OP Retransmission	
3.RNG	EA Kanal 3 DC Ausgangsbereich	12804
	0 – 0-20 mA	
	1 – 4-20 mA	
3.SRC.A	EA Kanal 3 Quelle A	12806
	Wie EA Kanal 1 Quelle A (Modbus Adresse 12678)	
3.SRC.B	EA Kanal 3 Quelle B	12807
	Wie EA Kanal 1 Quelle A (Modbus Adresse 12678)	
3.SRC.C	EA Kanal 3 Quelle C	12808
	Wie EA Kanal 1 Quelle A (Modbus Adresse 12678)	
3.SRC.D	EA Kanal 3 Quelle D	12809
	Wie EA Kanal 1 Quelle A (Modbus Adresse 12678)	
3.SENS	Ausgang 3 Polarität (0 = Normal, 1 = Invertiert)	12810
3.PLS	Ausgang 3 zeitproportionaler Ausgang minimale Impulszeit	12834
4.TYPE	Ausgang AA Typ	13056
	0 – Kein	
	1 – Relais	
4.FUNC	AUsgang 4 Kanal Funktion	13059
	0 – Keine (oder Telemetrieausgang)	
	1 – Digitalausgang	
	2 – Heizen oder Klappe Öffnen	
	3 – Kühlen oder Klappe Schließen	
4.SRC.A	Ausgang AA Quelle A	13062
	Wie EA Kanal 1 Quelle A (Modbus Adresse 12678)	
4.SRC.B	Ausgang AA Quelle B	13063
	Wie EA Kanal 1 Quelle A (Modbus Adresse 12678)	
4.SRC.C	Ausgang AA Quelle C	13064
	Wie EA Kanal 1 Quelle A (Modbus Adresse 12678)	
4.SRC.D	Ausgang AA Quelle D	13065
	Wie EA Kanal 1 Quelle A (Modbus Adresse 12678)	
4.SENS	Ausgang Polarität (0 = Normal, 1 = Invertiert)	13066
4.PLS	Ausgang AA zeitproportionaler Ausgang minimale Impulszeit	13090
	· · ·	

16. Kalibrierung

Da der Regler vor der Auslieferung im Werk nach nachvollziehbaren Standards für alle Bereiche kalibriert wurde, müssen Sie bei einer Bereichsänderung keine neue Kalibrierung vornehmen. Trotzdem kann eine kontinuierliche Nullanpassung des Eingangs nötig sein, damit der Regler im Normalbetrieb optimal arbeitet.

Um den gesetzlichen Anforderungen (z. B. Heat Treatment Specification AMS2750) zu entsprechen, können Sie das Gerät jederzeit nach den in diesem Kapitel genannten Anweisungen verifizieren und neu kalibrieren.

16.1 Überprüfen der Eingangskalibrierung

Der PV Eingang kann für mV, mA, Thermoelement oder Widerstandsthermometer konfiguriert sein.

16.1.1 Vorsichtsmaßnahmen

Bevor Sie die Kalibrierung überprüfen oder starten, sollten Sie folgende Vorsichtsmaßnahmen beachten:

- Achten Sie bei der Kalibrierung von mV Eingängen darauf, dass die Ausgänge der Kalibrierquelle vor dem Anschließen an die mV Klemmen 250 mV nicht überschreiten. Legen Sie aus Versehen ein hohes Potential an (wenn auch nur für weniger als eine Sekunde), benötigt der Regler eine Stunde Erholzeit, bis Sie die Kalibrierung wieder starten können.
- 2. Führen Sie vor der RTD und CJC Kalibrierung eine mV Kalibrierung durch.
- Möchten Sie mehrere Geräte kalibrieren, kann eine vorverdrahtete Geräteanordnung mit einem leeren Reglergehäuse die Kalibrierprozedur beschleunigen.
- Stecken Sie zuerst den Regler in das Gehäuse der Anordnung und gehen Sie dann ans Netz. Schalten Sie den Strom ab, bevor Sie den Regler aus dem Gehäuse entfernen.
- 5. Lassen Sie dem Regler 10 Minuten Aufwärmzeit nach dem Einschalten.

16.1.2 Überprüfen der mV Eingang Kalibrierung

Sie können den Eingang für mV, Volt oder mA konfiguriert und in Ebene 3 skaliert haben (Abschnitt 8.3). In dem in Abschnitt 8.3.1 genannten Beispiel wird für einen Eingangswert von 4,000 mV der Wert2,0 und für einen Eingangswert von 20,000 mV ein Wert von 500,0 angezeigt.

Möchten Sie diese Skalierung überprüfen, schließen Sie mit Kupferleitung eine Spannungsquelle (mV) an die Klemmen V+ und V- an.



Abbildung 1: Anschlüsse für die Kalibrierung des mV Eingangs

Stellen Sie sicher, dass im Regler kein Offset (Abschnitt
 8.2.1 und 16.2) eingestellt wurde.

Stellen Sie die Spannungsquelle auf 4,000 mV ein. Der Regler sollte $2,0 \pm 0,25\% \pm 1$ LSD (least significant digit) anzeigen.

Stellen Sie die Spannungsquelle auf 20,000 mV ein. Jetzt sollte der Regler $500,0 \pm 0.25\% \pm 1$ LSD anzeigen.

16.1.3 Überprüfen der Thermoelement Kalibrierung

Verbinden Sie eine Spannungsquelle (mV) nach folgenden Diagramm mit den Reglerklemmen V+ und V-. Die Spannungsquelle muss die Vergleichsstellentemperatur des Thermoelements simulieren können. Achten Sie darauf, dass Sie die für das Thermoelement passende Ausgleichsleitung verwenden.



Abbildung -2: Anschluss für Thermoelement Kalibrierung

Stellen Sie an der Spannungsquelle den im Regler konfigurierten Thermoelement Typ ein.

Justieren Sie die Spannungsquelle auf den Minimalbereich. Für Typ J ist dies z. B. -210 $^{\circ}$ C. Wird dieser Wert abgewiesen, setzen Sie die Spannungsquelle auf den Wert des Parameters Bereich Tief. Überprüfen Sie, dass der angezeigte Wert innerhalb $\pm 0,25\%$ des Messwerts ± 1 LSD liegt.

Setzen Sie die Spannungsquelle auf den Maximalwert (Typ J = 1200 $^{\circ}$ C). Wird dieser abgewiesen, verwenden Sie die Einstellung des Parameters Bereich Hoch. Überprüfen Sie, dass der angezeigte Wert innerhalb <u>+</u>0,25% des Messwerts <u>+</u> 1LSD liegt.

Dazwischen liegende Werte können Sie in gleicher Weise überprüfen.

16.1.4 Überprüfen der RTD Kalibrierung

Bevor Sie den Regler ans Netz nehmen schließen Sie eine Dekadebox mit einem Gesamtwiderstand <1k an Stelle des Widerstandsthermometers an (Anschlussdiagramm). Haben Sie das Gerät zu früh eingeschaltet, benötigt es 10 Minuten Erholungszeit, bevor Sie wieder mit der Überprüfung der Kalibrierung starten können.



Abbildung 3: Anschluss für RTD Kalibrierung

Der RTD Bereich des Geräts liegt zwischen -200 und 850^oC. Es ist nicht üblich, die Kalibrierung über den gesamten Bereich zu überprüfen.

Stellen Sie die Dekadenbox auf den Minimalbereich ein, z. B. 0 $^{\rm O}$ C = 100,00 Ω . Prüfen Sie, dass die Kalibrierung innerhalb <u>+0</u>,25 % des Messbereichs <u>+</u> 1LSD liegt.

Stellen Sie nun die Dekadenbox auf den Maximalbereich ein, z. B. 200 0 C = 175,86 Ω . Prüfen Sie, dass die Kalibrierung innerhalb <u>+</u>0,25 % des Messbereichs <u>+</u> 1LSD liegt.

16.2 Offsets

Zur Einbindung bekannter Fehler innerhalb des Prozesses können Sie dem Prozesswert einen Offset aufschalten. Den Offset können Sie für jede Eingangsart verwenden.

Einen einzelnen Offset schalten Sie dem Prozesswert im **INPUT** Menü auf. Dieses Vorgehen finden Sie in Abschnitt 8.2 beschrieben.

Ebenso haben Sie die Möglichkeit, den oberen und den unteren Punkt zu justieren (2 Punkt Offset). Diese Anpassung können Sie nur in **Ebene 3** im **CAL** ' Menü durchführen. Wie Sie dabei vorgehen, ist im folgenden Abschnitt beschrieben

16.2.1 Anpassung (Zwei Punkt Offset)

Bei der Anpassung werden der obere und der untere Punkt justiert und eine gerade Linie zwischen den Punkten gezogen. Alle Messwerte über- oder unterhalb der Kalibrier Punkte sind eine Verlängerung dieser Linie. Daher sollten Sie für die Anpassung zwei möglichst weit auseinanderliegende Punkte verwenden.



16.2.2 Anlegen eines Zwei Punkt Offsets

Angenommen wird, dass das Gerät (wie in Abschnitt 8.3.1 beschrieben) bei einem 4,00 mV Eingang den Wert 0,0 und bei einem 20,00 mV Eingang 500,0 anzeigen soll. Weiterhin wird angenommen, dass bei dem verwendeten Fühler mit bekanntem Fehler bei einem Eingangswert von 4,00 mV der Wert 8,0 und bei 20,00 mV der Wert 490,0 angezeigt wird. Zur Kompensation dieser Fehler können ein unterer Offset von 8.0 und ein oberer Offset von 10.0 aufgeschaltet werden:

Operation	Vorgehen	Anzeige	Anmerkungen
Öffnen Sie das Kalibrier Menü.	 Öffnen Sie (wie in Kapitel 2 beschrieben) Ebene 3. Gehen Sie mit auf CAL. 	ERL	Die Anpassung können Sie nur in Ebene 3 durchführen.
Stellen Sie den mV Eingan	g auf 4,00 mV ein.		
Gehen Sie auf Anpassung.	2. Wählen Sie mit ⁽¹⁾ U.CAL.	i dle ucrl	Durchlaufende Meldung RNPR55UNG.
Auswahl des unteren Kalibrier Punkts.	3. Gehen Sie mit 🕑 oder 文 auf LO.	Lo UCRL	
Eingabe des Offsetwerts.	 Gehen Sie mit ^(c) auf C.ADJ. Angezeigt wird der aktuelle Wert (im Beispiel 8,0). Stellen Sie mit (a) edge (c) den 	8.0 C.RIJ	Damit wird ein Offset über den gesamten Bereich aufgeschaltet (Abschnitt 8.2).
	unteren Offsetwert ein, z. B. 0,0.		
	 Der Regler zeigt wieder die CAL Menüüberschrift. 	EAL	Wie Punkt 1.
Setzen Sie den mV Eingan	g auf 20,00 mV		/
Gehen Sie auf Anpassung.	7. Gehen Sie 🕑 auf U.CAL .	i dle UCRL	Wie Schritt 2.
Auswahl des oberen Kalibrier Punkts.	8. Gehen Sie mit 🌢 oder 🛡 auf HI.	H, UCRL	
Auswahl des oberen Kalibrier Offset Parameters.	9. Öffnen Sie mit ^(C) C.ADJ.	490.0 С.АЈЈ	Die Anzeige zeigt 490,0.
Stellen Sie den oberen Offsetwert ein.	10. Stellen Sie mit 🌢 oder ⊽ den Wert auf 500.0.	500.0 C.Alu	

Im Normalbetrieb wird nun für 4,000 mV der Wert 0,0 und für 20,000 mV der Wert 500,0 angezeigt.

16.2.3 Entfernen der Anpassung

Operation	Vorgehen	Anzeige	Anmerkungen	
In Ebene 3 Auswahl des Kalibrier Menüs.	1. Wählen Sie Ebene 3 mit 🗐 CAL.	ERL	Die Anpassung können Sie nur in Ebene 3 durchführen.	
Gehen Sie auf Anpassung.	2. Gehen Sie mit 🕝 auf U.CAL .	I dle ucrl	Durchlaufende Meldung RNPR55UNG.	
Rücksetzen auf keinen Offset.	3. Wählen Sie mit 🙆 oder 💎 r.5EŁ.	r SEL UCRL		
Der Regler springt auf die in Punkt 2 dargestellt Anzeige und die Anpassung ist entfernt.				

Konfigurations Handbuch 3200, HA028651GER Ausgabe 3.0 August 06

16.3 Eingangskalibrierung

Liegt die Kalibrierung nicht innerhalb der gewünschten Genauigkeit, gehen Sie wie folgt vor:

Folgende Eingänge der Geräteserie 3200 können Sie wie folgt kalibrieren:

- **mV Eingang.** Diesen linearen 80 mV Bereich kalibrieren Sie an zwei festen Punkten. Kalibrieren Sie zuerst diesen Bereich, bevor Sie Thermoelement- oder Widerstandsthermometereingänge kalibrieren. Die mA Bereiche sind im mV Bereich enthalten.
- **Thermoelement**kalibrierung beinhaltet die Kalibrierung des Temperaturoffsets des CJC Fühlers. Weitere Aspekte der Thermoelementkalibrierung sind bereits in der mV Kalibrierung enthalten.
- Widerstandsthermometer (RTD). Auch diese führen Sie an zwei festen Punkten 150Ω und 400Ω durch.

16.3.1 Kalibrieren des mV Eingangs

Die Kalibrierung des mV Bereichs können Sie nur in der Konfigurationsebene durchführen.

Verwenden Sie für die mV Kalibrierung eine 50 mV Quelle, die Sie wie in Abschnitt 16.1.2 beschrieben anschließen. Die mA Kalibrierung ist in dieser Prozedur enthalten.

Das beste Ergebnis erhalten Sie, wenn Sie für die 0 mV Kalibrierung einen Kupferleiter von der Quelle trennen und mit dem anderen Leiter kurzschließen.

Wählen Sie die Konfigurationsebene (Kapitel 2) und setzen Sie den Eingang auf mV:

Operation	Vorgehen	Anzeige	Anmerkungen		
Wählen Sie das Kalibrier Menü.	1. Drücken Sie 🗐 bis die CAL Menüüberschrift erscheint.	CAL	Durchlaufende Meldung K R L I B R I E R M E N U E		
Auswahl der Kalibrier Phase	2. Wählen Sie mit ^(C) PHASE.	попЕ Рнязе	Durchlaufende Meldung KRL I BR I ERUNGS PHRSE		
Stellen Sie die Spannu	ingsquelle auf 0 mV ein.				
Auswahl des unteren Kalibrier Punkts.	3. Wählen Sie mit 🌢 oder 🛡 🖞	D PHRSE			
Kalibrierung des Geräts am unteren Punkt (0 mV).	 Gehen Sie mit ^(*) auf G O . Wählen Sie mit ^(*) oder ? YE5. 	465 60 60 80 80 80 80 80 80 80 80	Durchlaufende Meldung KALIBRIERUNG STARTEN Der Regler kalibriert automatisch auf den vorgegebenen mV Eingang. Während der Kalibrierung zeigt der Regler bu59 Eine erfolgreiche Kalibrierung wird durch PASS angezeigt. Bei einem Fehler erscheint FAIL. Ein Fehler kann durch einen ungültigen Eingangswert entstehen.		
Stellen Sie die Spannungsquelle auf 50 mV ein.					
Auswahl des oberen Kalibrier Punkts.	 6. Wählen Sie mit PHASE. 7. Stellen Sie mit Oder SI ein. 8. Wiederholen Sie die Schritte 5 und 6 zur Kalibrierung des oberen Punkts. 	50 PHRSE	Der Regler kalibriert automatisch auf den vorgegebenen mV Eingang. Bei einem Fehler erscheint FAI L		

16.3.2 Thermoelementkalibrierung

Kalibrieren Sie ein Thermoelement, indem Sie zuerst die oben beschriebene Kalibrierung für den mV Bereich und dann die CJC Kalibrierung durchführen.

Nehmen Sie die mV Quelle für den internen Ausgleich des Thermoelements in Betrieb und stellen Sie den Ausgang auf 0 mV:

Operation	Vorgehen	Anzeige	Anmerkungen
Wählen Sie das Kalibrier Menü.	1. Drücken Sie (), bis die CAL Menüüberschrift erscheint.	CAL	Durchlaufende Meldung K R L I B R I E R M E N U E
Auswahl der Kalibrier Phase	2. Wählen Sie mit \bigcirc PHASE.	nonE PHRSE	Durchlaufende Meldung KALIBRIERUNGS PHASE
Wählen Sie CJC Kalibrierung	3. Wählen Sie mit 🕭 oder 💌 🗖 📕	E JE PHRSE	
CJC kalibrieren	 Gehen Sie mit auf GO. Wählen Sie mit oder FE5. 	465 60 60 50 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80	Der Regler kalibriert automatisch auf den 0 mA Eingang. Während der Kalibrierung zeigt der Regler bu59 . Eine erfolgreiche Kalibrierung wird durch PR55 angezeigt. Bei einem Fehler erscheint FRI L . Ein Fehler kann durch einen ungültigen Eingangswert entstehen

16.3.3 RTD Kalibrierung

Ein Widerstandsthermometer kalibrieren Sie bei 150,00 Ω und 400,00 Ω .

Bevor Sie die Kalibrierung starten:

- Bevor Sie den Regler ans Netz nehmen schließen Sie eine Dekadenbox mit einem Gesamtwiderstand <1 kΩ an Stelle des Widerstandsthermometers an (Anschlussdiagramm). Haben Sie das Gerät vor Anschluss der Box eingeschaltet, benötigt es 10 Minuten Erholungszeit, bevor Sie wieder mit der Kalibrierung starten können.
- Warten Sie ca. 10 Minuten, damit das Gerät seine Betriebstemperatur erreicht.
- Kalibrieren Sie zuerst den mV Bereich.

Operation	Vorgehen	Anzeige	Anmerkungen
Wählen Sie das Kalibrier Menü.	1. Drücken Sie (), bis die CAL Menüüberschrift erscheint.	C RL	Durchlaufende Meldung K R L I B R I E R M E N U E
Auswahl der Kalibrier Phase	2. Wählen Sie mit 🕑 PHASE.	nonE PHRSE	Durchlaufende Meldung KRLIBRIERUNGS PHRSE
Stellen Sie die Dekadenbo	x auf 150,00 Ω ein.		
Einstellen des unteren Kalibrier Punkts (150 Ω).	3. Wählen Sie mit 🕭 oder 文 150r.	150 PHASE	
Kalibrierung am unteren Punkt.	 Gehen Sie mit ^(*) auf GO. Wählen Sie mit ^(*) oder ^(*) YE5. 	ЧЕ 5 60 60 60 РАSS 60	Durchlaufende Meldung KRLIBRIERUNG STARTEN.
Der Regler kalibriert automa	atisch auf den vorgegebenen 150,00 Ω Eingang.		
Während der Kalibrierung z Bei einem Fehler erscheint	eigt der Regler bu59 . Eine erfolgreiche Kalibrieru FAI L . Ein Fehler kann durch einen ungültigen Ei	ng wird durch PRSS angezeigt. ngangswiderstand entstehen.	
Stellen Sie die Dekadenbo	x auf 400,00 Ω		
Einstellen des oberen Kalibrier Punkts (400 Ω).	6. Wählen Sie mit 🕭 oder ⊽ 400r.	ЧОО г Рня <i></i> 56	
Kalibrierung am oberen Punkt.	7. Wiederholen Sie die Schritte 5 und 6 zur Kalibrierung des oberen Punkts.		
Der Regler kalibriert automa	atisch auf den vorgegebenen 400,00 Ω Eingang. Be	ei einem Fehler erscheint FAI L .	

16.3.4 Kalibrierung der mA Ausgänge

E/A1, Ausgang 2 und/oder Ausgang 3 können als mA Ausgänge geliefert werden. Diese Ausgänge stellen Sie wie folgt ein:

Verbinden Sie ein Amperemeter mit dem Ausgang - Klemmen 1A/1B, 2A/2B oder 3A/3B e.





Operation	Vorgehen	Anzeige	Anmerkungen
Auswahl der unteren Kalibrier Phase für den zu kalibrierenden	1. Gehen Sie im CAL Menü mit 🕑 auf PHASE.	I.m A.L	Durchlaufende Meldung KRLIBRIERUNGS PHRSE
mA Ausgang (z. B. OP1).	2. Wählen Sie mit 🛆 oder 💽 InAL.	PHRSE	
Einstellen des Ausgangs des unteren Punkts.	3. Wählen Sie mit 🛈 VALUE.	200	Durchlaufende Meldung DE RUSGRNG RNZEIGE
	4. Stellen Sie mit 🕑 oder 文 den am Amperemeter gelesenen Wert auf 2 mA ein.	VALUE	Der Wert bedeutet 2,00 mA.
Auswahl der oberen Kalibrier Phase für den zu kalibrierenden	5. Gehen Sie mit 🕐 zurück auf PHASE .	Im A.H	Durchlaufende Meldung KALIBRIERUNGS PHASE
mA Ausgang (z. B. OP1).	6. Wählen Sie mit 🌢 oder 💌 偏用升.	PHRSE	
Einstellen des Ausgangs des oberen Punkts.	7. Wählen Sie mit 🕑 VALUE.	1800	Durchlaufende Meldung DE AUSGANG ANZEIGE
	8. Stellen Sie mit 🕑 oder 文 den am Amperemeter gelesenen Wert auf 18 mA ein.	V AL UE	Der Wert bedeutet 18,00 mA.

Sind die Ausgänge 2 und 3 ebenso mit Analogausgängen bestückt, können Sie dieses Vorgehen für diese Ausgänge wiederholen.

16.3.5 Kalibrierung des externen Sollwerteingangs

Schließen Sie eine Stromquelle (mA) an die Klemmen HD und HE an.



Wählen Sie die Konfigurationsebenen und:

Operation	Vorgehen	Anzeige	Anmerkungen
Wählen Sie das Kalibrier Menü.	1. Drücken Sie (), bis die CAL Menüüberschrift erscheint.	CAL	Durchlaufende Meldung K R L I B R I E R M E N U E
Auswahl der Kalibrier Phase	2. Wählen Sie mit 🕑 PHASE.	попЕ Рнязе	Durchlaufende Meldung KRL I BR I ERUNG5 PHRSE
Stellen Sie die Stromq	juelle auf 4 mA ein.		
Auswahl des unteren Kalibrier Punkts.	3. Wählen Sie mit 🛆 oder 👽 rm£L.	rm.EL PHRSE	
Kalibrierung des Geräts am unteren Punkt (4 mA).	 Gehen Sie mit ⁽¹⁾ auf G O. Wählen Sie mit ⁽²⁾ oder VE5. 	УЕ 5 60 60 80 80 80 80 80 80	Durchlaufende Meldung KRLIBRIERUNG STRRTEN Der Regler kalibriert automatisch auf den vorgegebenen mA Eingang. Während der Kalibrierung zeigt der Regler bu55 Eine erfolgreiche Kalibrierung wird durch PAS5 angezeigt. Bei einem Fehler erscheint FAIL. Ein Fehler kann durch einen ungültigen Eingangswert entstehen.
Stellen Sie die Stromq	uelle auf 20 mA ein.		
Auswahl des oberen Kalibrier Punkts.	 6. Wählen Sie mit PHASE 7. PWählen Sie mit Oder PHASE 8. Wiederholen Sie die Schritte 4 und 5 zur Kalibrierung des oberen Punkts. 	гт.ЕН Рнябе	Der Regler kalibriert automatisch auf den vorgegebenen mA Eingang. Bei einem Fehler erscheint FRI L

Zur Kalibrierung eines Spannungseingangs Schließen Sie eine Spannungsquelle an die Klemmen HD (negativ) und HF (positiv) an. Gehen Sie bei der Kalibrierung wie für den mA Eingang beschrieben vor. Die Kalibrier Punkte sind:

Parameter	Kalibrierspannung
rm.UL	0 V
┍╖╝╫	10 V

16.3.6 **CT Kalibrierung**

Für die Kalibrierung des Strom Stromwandler mit den Klemme	wandlereingangs verbinden Sie einen en CT und C.	70 mA dc Quelle +	CT CT CT CT
In der Konfigurationsebene:			
Operation	Vorgehen	Anzeige	Anmerkungen
Auswahl der unteren Kalibrier Phase für den Stromwandler	1. Gehen Sie im CAL Menü mit 🕝 auf PHASE		Durchlaufende Meldung KRLIBRIERUNGS PHRSE
	2. Wählen Sie mit 🛆 oder 🔍 🕻 🕻 🕻.	PHHSE	
Justieren Sie den Stromwandler auf	kein Eingangssignal (0 mA).	±	
Kalibrierung des unteren Punkts.	 Gehen Sie mit auf G O . Wählen Sie mit oder FES. 	УЕ 5 60 60 50 50 80 80 80 80 80 80	Durchlaufende Meldung KALIBRIERUNG STARTEN.
Der Regler kalibriert automatisch d	en Eingang auf 0 mA.		
Während der Kalibrierung zeigt der	Regler ես5ց Eine erfolgreiche Kalibrierung wird durch	PASS angezeigt.	
Bei einem Fehler erscheint FAI L.	Ein Fehler kann durch einen ungültigen Eingangswert en	tstehen.	
Auswahl der oberen Kalibrier Phase für den Stromwandler	6. Wählen Sie mit 🛆 oder 🔍 🕻 🛛 ไม่.	EE70 PHR56	
Justieren Sie den Stromwandler auf	einen Strom von 70 mA DC.		
	 Gehen Sie mit Go . Wählen Sie mit Go oder VES. 	ЧЕ 5 60 60 60 РАSS 60	Der Regler kalibriert automatisch auf den vorgegebenen mA Eingang. Bei einem Fehler erscheint FAI L

Zurück zur Werkskalibrierung 16.3.7

Sie können jederzeit die Werkskalibrierung wieder aktivieren.

Operation	Vorgehen	Anzeige	Anmerkungen
Auswahl der Kalibrier Phase.	1. Gehen Sie im CAL Menü mit 🕝 auf PHASE.	попЕ Рнябе	
Auswahl der Werkskalibrierung	2. Wählen Sie mit Oder FALL .	FALE PHRSE	
Bestätigung	 Gehen Sie mit auf GO. Wählen Sie mit oder YES. 	965 60	Der Regler wählt automatisch die im Werk eingestellten Werte.
		PASS 60	

16.4 Kalibrierung Parameter

In der folgenden Liste finden Sie alle im Kalibrierungs Menü vorhandenen Parameter.

KALIBRIERU	JNG PARAMETER MEN	Ü	'CAL'	'CAL'		
Name	Durchlaufende	Parameterbeschreibung	Wert		Vorgabe	Zugriff
	Meldung					
UCAL	ANPASSUNG	Auswahl der Offsetzustände für	1 dLE	Normalbetrieb	I dLE	Ebene 3
		die 2 Punkt Anpassung oder Rücksetzen der Offsets	Lo	Anpassung am unteren Punkt	_	
		Abschnitt 16.2.2.	Hı	Anpassung am oberen Punkt		
			rESE	Rücksetzen		
Der folgend	e Parameter erscheint,	wenn Sie für UCAL = Lo oder Hi ge	wählt haber	1.		
נ.א]]ט	KALIBRIERUNG ANPASSEN	Einstellen des Anzeigewertes Abschnitt 16.2.2.	-1999 bis	9999		Ebene 3
PHRSE	KALIBRIERUNGS	Kalibrierung des oberen und	попЕ	Nicht gewählt	попЕ	Konf
	PHASE	unteren Offsets	۵	mV unterer Kalibrierpunkt		
			50	mV oberer Kalibrierpunkt		
			150r	PRT unterer Kalibrierpunkt		
			400r	PRT oberer Kalibrierpunkt		
			E JE	CJC Kalibrierung	-	
			CE D	CT unterer Kalibrierpunkt		
			CE 70	CT oberer Kalibrierpunkt		
			FAct	Werkseinstellungen		
			I mAL	Unterer mA Ausgang von E/A 1		
			╎╓┨Ӈ	Oberer mA Ausgang von E/A 1	-	
			2mAL	Unterer mA Ausgang von Ausgang 2	-	
			2∞8`H	Oberer mA Ausgang von Ausgang 2	-	
			3mAL	Unterer mA Ausgang von Ausgang 3		
			∃mAH	Oberer mA Ausgang von Ausgang 3		
			rm.UL	Externer Sollwerteingang untere V		
			┍╖╝╫	Externer Sollwerteingang obere V		
			rm.EL	Externer Sollwerteingang unterer Strom		
			гт.[H	Externer Sollwerteingang oberer Strom		
60	KALIBRIERUNG	Starten der Kalibriersequenz	ПО		ПО	Konf
	STARTEN		YES	Start	1	
			Ьобу	Kalibrierung läuft		
			PRSS	Kalibrierung erfolgreich	-	
			FA, L	Kalibrierung nicht erfolgreich	-	

17. Konfiguration über iTools

iTools ist ein Konfigurations und Überwachungs Paket mit dem Sie ganze Regler Konfigurationen ändern, speichern und 'clonen' können.

Mit iTools können Sie alle in diesem Handbuch beschriebenen Funktionen der Regler konfigurieren. Zusätzlich stehen Ihnen weitere Funktionen, wie z. B. Erstellung von kundeneigenen Meldungen und Parameter Promotion zur Verfügung. Diese Funktionen finden Sie in diesem Kapitel beschrieben.

Weitere Informationen über Installation, Anschluss und allgemeine Bedienung finden Sie im iTools Handbuch, Bestellnummer HA026179GER, das Sie unter www.eurotherm.de laden können.

17.1 Regler an einen PC anschließen

Den 3216 können Sie über die digitale Kommunikationsschnittstelle H oder über einen Konfigurations Clip mit einem PC verbinden.

17.1.1 Kommunikationsschnittstelle H

Verbinden Sie nach folgendem Diagramm den Regler mit der seriellen RS232 Schnittstelle des PCs.



17.1.2 Konfigurations Clip

Den Konfigurations Clip können Sie bestellen, indem Sie bei der iTools Betellung die Nummer 3000CK angeben. Der Clip wird seitlich in das Reglergehäuse gesteckt.



Der Vorteil dieser Verbindung liegt darin, dass das Gerät nicht angeschlossen sein muss, da der Clip die Versorgung für den internen Speicher des Reglers liefert.

17.2 iTools starten

Öffnen Sie iTools und drücken Sie mit angeschlossenem Regler Abfrage in der iTools Menüleiste. ITools überprüft die Kommunikationsschnittstelle und TCP/IP Anschlüsse auf erkennbare Geräte. Geräte, die Sie über den Konfigurationsstecker (CPI) angeschlossen haben, haben die Adresse 255, ungeachtet der im Regler eingestellten Adresse.

54

Wird das Gerät erkannt, erscheint eine Bildschirmansicht entsprechend der unten gezeigten Darstellung. Die Liste auf der linken Seite enthält die Menüüberschriften. Möchten Sie die Parameter der Liste darstellen, doppelklicken Sie auf die Menüüberschrift oder wählen Sie den 'Parameter Explorer'. Klicken Sie dann ein Menü an, werden die damit verbundenen Paameter angezeigt.

Die Geräteansicht können Sie ein- und ausschalten, indem Sie im Menü 'Ansichten' 'Geräteansichten' wählen.



Das Gerät können Sie über einen **Wizard** oder über die oben gezeigte **Listen** Ansicht konfigurieren. Auf den folgenden Seiten werden Beispiele für die Konfiguration verschiedener Funktionen über beide Konfigurationsversionen gezeigt.

Auf den folgenden Seiten wird vorausgesetzt, dass Sie mit diesen Anweisungen vertraut sind und ein allgemeines Verständnis von Windows haben.

17.3 Wizard starten



Der Regler geht in die Konfigurationsebene. Da der Prozess in der Konfigurationsebene nicht weiter geregelt wird, erscheint eine Warnmeldung. Bestätigen Sie diese, erscheint der Wizard Start Bildschirm:



Wählen Sie ein Register zum Konfigurieren einer Funktion.

17.4 Konfiguration des Eingangs

Beispiel 1 - über Wizard 17.4.1

Wählen Sie das Register 'Eingang'.

	💙 iTools Wizards - <ohne name<="" th=""><th>n 1></th><th></th><th></th></ohne>	n 1>		
Möchten Sie den Eingangstyp konfigurieren, gehen Sie auf den Pfeil neben dem Feld und wählen Sie den passenden Fühler. Im rechten Bereich des Fensters erscheint eine 'Hilfe' entsprechend des gewählten Parameters. In diesem Beispiel wird der Regler für Thermoelement J konfiguriert.	Start Eingang Sollwerte Regelung Konfiguration des Eing Auswahl Eingangsart: Auswahl Gerät Anzeigeeinheiten: Auswahl Oberer Bereich: Auswahl unterer Bereich: Auswahl Vergleichsstellenkompensation PV Offset einstellen:	Alame Timer EA1 OP2 AA LA CT Eingang C Iangs	Anzeige Meldungen Promote F Traput PV Eingang The PV or Process Variable input is used to derive a measurement - usually temperature - used as the primary input to the control loop. It can be configured to use a wide range of measurement devices, including thermocouples and resistance thermometers, as well as providing a millivolt input that may be used to interface to linear sensors. Many specialised measurement devices such as non-contact infra-red thermometers emulate one or other of the sensors supported and may be used directly or using a custom definition. Communications may also be used to supply the control Process Variable for more complex applications.	Der Hilfe Text gibt Ihnen eine Erklärung über die gewählte Funktion. Der allgemeine Erklärung folgt eine Liste der noch zu konfigurierend Parameter. Klicken Sie au einen dieser Parameter, erscheint der passende Hilfe Text.
			< <u>∠</u> uruck <u>N</u> ächste> Schließen	

nen eine ıng über vählte on. gemeinen ing folgt ste der urierenden eter. n Sie auf lieser eter, nt der de Hilfe

Weitere Funktionen konfigurieren Sie in den entsprechenden Feldern.

 \otimes

17.4.2 Beispiel 2 – über Liste Ansicht

Zugriff, damit der Regler die Konfigurationsebene öffnet. Drücken Sie (wenn nötig)

Doppelklicken Sie auf das INPUT Parameter Menü in der Liste oder wählen Sie 'Parameter Explorer'.

Wählen Sie aus dem Drop-down Menü die Eingangsart. Weitere Werte können Sie konfigurieren, indem Sie den Wert entweder über die entsprechenden Drop-down Menüs wählen, oder indem Sie Analogwerte eingeben.

In der iTools Ansicht blau dargestellte Parameter sind schreibgeschützt.

💖 iTools - [<ohne 1="" namen=""></ohne>	- Parameter Explorer (INPUT)]		
🖽 Datei Gerät Explorer Ansich	nt <u>O</u> ptionen <u>F</u> enster <u>H</u> ilf	9		_ 8 ×
Neue Datei Datei öffnen Lader	n Speichern Drucken	Abfrage Hinzufügen Entfernen	Zugriff Wizards	Ansicht Hilfe
Parameter Explorer	peicher 🛄 Gerateansicht	Kiemmenbelegung	CPC Scope	
Chne Namen 1>				-¤-
	Name	Beschreibung	Adresse	Wert
	🖉 Type	Eingangsart	12290	J TC (0) 💌
	🖉 Units	Anzeige Einheit	516	*C (0) 💌
	🖉 DecimalPoints	Dezimalstellen	525	NNNN (0) 💌
🖃 🔄 INPUT 📃 🔼	🖉 RangeHigh	Obere Bereichsgrenze	12	1200,00
	🖉 RangeLow	Untere Bereichsgrenze	11	-210,00
	🖉 PVOffset	PV Offset	141	0,00
	🖉 FilterTime	Eingang Filterzeit	101	1,60 💌
RangeHigh	🖉 CJCType	CJC Art	12291	AUTO (0) 💌
RangeLow	🖉 SBrkType	Fühlerbruchart	578	EIN (1) 💌
PVOffset	CJCTemp	Vergleichsstellentemperatur (CJC)	215	0,00
FilterTime	PVInValue	PV Eingangswert	1	0,00
	MVInValue	Millivolt Eingangswert	202	0,00
Cocrype	CommsPWValue	Comms PV Wert (CMS)	203	0,00
Sbrkiype				
Pvinvalue				
MVInValue				
CommsPVValue M				
🔄 Liste 🔍 Suchen	INPUT - 13 Paramet	er (2 verborgen)		
			(10)0)	
Level 2 (Ingenieur) 3216	v. 2.07	<pre><ohne 1="" namen=""> - Parameter Exp</ohne></pre>	plorer (INPUT)	

Konfigurations Handbuch 3200, HA028651GER Ausgabe 3.0 August 06

17.5 Alarme konfigurieren

17.5.1 Beispiel 1 - über Wizard

Bis zu vier Alarme stehen Ihnen in den Reglern der Serie 3200 zur Verfügung. Wählen Sie aus den Drop-down Menüs die Alarmart, den Speicher Modus, Alarmunterdrückung, Alarmsollwert und Hysterese. Hilfe Texte und Darstellungen der Alarmfunktion werden zusätzlich gezeigt.





- Gehen Sie mit in die Konfigurationsebene.
- Wählen Sie in der Liste eine Menüüberschrift – 'ALARM' '1'
- Zur Konfiguration der 'Alarmart' öffnen Sie das Drop-down Menü in der 'Wert' Spalte.

3	BND (5) 💌
3 NONE (0)	
HI (1)	
i LO (2)	
j D.HI (3)	
(D.LO (4)	
BND (5)	

- Wählen Sie die Alarmart, in diesem Beispiel BND.
 (5) ist der Aufzählungswert des Parameters.
- 4. Stellen Sie die anderen Parameter in gleicher Weise ein.

🖪 Datei Gerät Explorer Apgicht		(ALARM.1)]		
E Darei Gerar Explorer Ansicht	<u>O</u> ptionen <u>F</u> enster <u>H</u> i	fe		_ 8 ×
Neue Datei Datei öffnen Laden	Speichern Drucke	n Abfrage Hinzufügen Entfernen	Zugriff Wizards	Q → 🔐 → Ansicht Hilfe
📰 Parameter Explorer 🛛 🚺 Flash Sp	eicher 🛛 🔳 Gerä <u>t</u> eansicht	Klemmenbelegung 🔬 Ansicht/Rezept	🙀 OPC Scope	
Chne Namen 1>	← → → 🗈 🚞			س اً–
	Name	Beschreibung	Adresse	Wert
	🖉 Туре	Alarmart	536	BND (5) 🕶
	🖉 Threshold	Alarmsollwert	13	10,00
	Out	Ausgang	294	AUS (0) 💌
E INPUT	🖉 Hysteresis	Alarm Hysterese	47	1,00
🕀 🛄 IO1	🖉 Latch	Speicher Modus	540	NONE (0) 💌
🕀 🚞 OP2	Slock	Freigabe der Alarmunterdrückung	544	NO (0) 💌
😟 🧰 🗛				
😟 💼 LA 📃				
🕀 🧰 СТ				
🗄 💼 SP				
🗄 🧰 CTRL				
ALAKTI ALAKTI	ALARM.1 - 6 Param	neter		
ALAKI ALAKI 2 2 4 3 4 TIMER Cliste Suchen	ALARM.1 - 6 Paran	neter		

17.6 Meldungen anpassen

Die Meldungen, die während des Normalbetriebs über den Bildschirm laufen, können Sie nach den Anforderungen Ihres Prozesses anpassen.

17.6.1 Beipiel 1 - über Wizard

Wählen Sie das Register 'Meldungen'.

Die Meldung 'REGELAUSFALL' soll erscheinen, wenn die Alarme 1 und 2 gleichzeitig aktiv sind.

Operation	Vorgehen	Anzeige		
Parameter hinzufügen Bediener einstellen	Klicken Sie auf die Position, auf welcher der Parameter erscheinen soll. Wählen Sie 'Einfügen'. Wählen Sie den Parameter aus der Pop-up Box, z. B. 'STATUS InstStatus'. Den Parameter können Sie mit den entsprechenden Tasten ändern, entfernen oder verschieben. Wählen Sie für das Feld 'Bediener:' 'Maske' – Anmerkung 1.	Market Market		
	 Alternativ können Sie eine Meldung konfigurieren, die erscheint, wenn der Aufzählungswert des Parameters: = dem 'Wert' entspricht > größer oder kleiner als der 'Wert' ist > größer als der 'Wert' ist < kleiner als der 'Wert' ist 	STATUS.IntStatus Maske 3 Min Bit 12- Neuer Alarm Meldung: REGELAUSFALL Schlieden		
Wert einstellen Die Bitmap Liste wird hier und im Digital Comms Kapitel gezeigt	 Klicken Sie das Feld 'Wert' an und drücken Sie Enter. Wählen Sie im Dialog durch anklicken der Felder die Bits aus oder geben Sie den entsprechenden Dezimalwert im Feld 'Neuer <u>W</u>ert' ein. Im Beispiel ist der Wert 3 (Alarm 1 + Alarm 2). 	Gerätestatus - Bitmap B0 – Alarm 1 Status B1 – Alarm 2 Status B2 – Alarm 3 Status B3 – Alarm 4 Status B4 – Auto/Hand Status B5 – Fühlerbruch Status B6 – Regelkreisbruch Status B7 – CT Lastalarm		
Priorität einstellen Meldung eingeben	 Wählen Sie zwischen Min, Mittel oder Max. Geben Sie im Feld Meldung REGELAUSFALL ein. 	 B8 – CT Leckalarm B9 – Programm Ende B10 – PV außerhalb des Bereichs (> 5 % des Bereichs) B11 – CT Überstrom B12 – Neuer Alarm Status B13 – Timer/Rampe läuft B14 – Externer Fehler, Neuer Alarm B15 – Selbstoptimierung Status 1 bedeutet 'aktiv', 0 bedeutet 'inaktiv'. 		
Zum Regler laden	 Drücken Sie <zurück, nächste=""> oder schließen Sie den Wizard, um die Daten zum Gerät zu laden.</zurück,> 			

Anmerkung 1: Mit Maske können Sie alle oben genannten Parameter zur Aktivierung einer Meldung kombinieren. In der folgenden Tabelle sehen Sie ein Beispiel mit vier Alarm Feldern.

Wert	Bitmap	Parameter (Alarm) aktiv	Wert	Bitmap	Parameter (Alarm) aktiv	Durch Erweitern der
1	0001	Alarm 1	5	0101	Alarm 3 + Alarm 1	Tabelle können
2	0010	Alarm 2	6	0110	Alarm 2 + Alarm 3	Parameter
3	0011	Alarm 1 + Alarm 2	7	0111	Alarm 1 + Alarm 2 + Alarm 3	hinzugefügt werden.
4	0100	Alarm 3	8	1000	Alarm 4	

Konfigurations Handbuch 3200, HA028651GER Ausgabe 3.0 August 06

17.6.2 Beispiel 2 – über Liste Ansicht

In diesem Beispiel soll die Meldung für Alarm 1 'ZU HEISS' sein.

- 1. Drücken Sie Flash Speicher und wählen Sie das Register 'Messtabelle'.
- 2. Wählen Sie 'ALARM1 #1'
- 3. Ändern Sie im Bereich 'Meldebedingung' die 'Meldung' auf ZU HEISS.
- 4. Drücken Sie Update Geräte Flash Speicher'.

Im unten gezeigten Beispiel wurde die Meldung für Alarm 2 auf 'ZU KALT' konfiguriert.

V Trools - [<uhne 1="" namen=""></uhne>	- Flash Speicher Editor				
Datei Gerät Elash Ansicht	Optionen <u>F</u> enster <u>H</u> ilfe				- 8 ×
🗗 🕭 🗿		¶a, d•	× 🛛 🦻	× , Q	. 🔒 .
Neue Datei Datei öffnen Laden	n Speichern Drucken /	Abfrage Hinzufügen E	ntfernen Zugriff	Wizards Ansid	ht Hilfe
📰 Parameter Explorer 🛛 🖬 Flash S	ipeicher 🔳 Geräteansicht 🗰 Kle	mmenbelegung 🛛 🔬 A <u>n</u> sich	it/Rezept 🛛 🙀 OP <u>C</u> Scop	e	
	■ 1 a × 🖃				- jaj
Chne Namen 1>	Manataballa Manataballa Kaufa	Durante Durante L Dura			
	Messtabelle Messtabelle Konfig	Promote Parameter Heze	pt Definition Rezept I F	Rezept 2 Rezept 3 Rez	zept 4 Hezept 5 H
	Nr. Parameter	Op. Wert Priorität	Meldung		~
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1 STATUS InstStatus	Maske 32 Min	INPUT SENSUR BRUKE	N	
🕀 📄 INPUT 📃 🔼	2 STATUS InstStatus	Maske 04 Min	ZU HEISS	-11	
🕀 🧰 IO1	4 STATUS InstStatus	Maske 2 Min	ZUKALT		
🕀 🧰 OP2	5 STATUS.InstStatus	Maske 4 Min	ALARM 3 #3		
🕀 🧰 🗛	6 STATUS.InstStatus	Maske 8 Min	ALARM 4 #4		
🕀 🧰 LA	7 STATUS.InstStatus	Maske 128 Min	LOW LOAD CURRENT		
🕀 🧰 टा 👘 📕	8 STATUS.InstStatus	Maske 256 Min	OUTPUT SHORT CIRCU	IT	_
🕀 🧰 SP	9 STATUS.InstStatus	Maske 2048 Min	HIGH LOAD CURRENT		×
🕀 🧰 CTRL	Moldohodingung				
🗄 🔄 ALARM	meldebealingang				
🕀 🛄 TIMER 📃	Parameter:	Bediener:	Wert	Priorität:	
COMMS	STATUS.InstStatus	Maske	<u>▼</u>]1	Min 💌	
	Meldung: ZU HEISS				
🔄 Liste 🔍 Suchen					
Level 2 (Ingenieur) 3216 v	v. 2.07	<ohne 1="" namen=""> - Fl</ohne>	ash Speicher Editor		1

Operation	Vorgehen	Anzeige
Parameter hinzufügen	 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf gewünschte Parameter Position. Wählen Sie 'Objekt einfügen'. Wählen Sie den Parameter aus der Pop-up Box, z. B. 'STATUS InstStatus'. 	COhne Namen 1> - Flash Speicher Editor Control of the stabele Konfig Promote Parameter Recept Definition Recept 1 Recept 2 Recept 3 Recept 4 Recept 4 Control of the stabele Konfig Promote Parameter Recept 1 Recept 1 Recept 2 Recept 3 Recept 4 Recept 4 Control of the stabele Konfig Promote Parameter Recept 1 Recept 1 Recept 2 Recept 3 Recept 4 Recept 4 Control of the stabele Konfig Promote Parameter Recept 1 Recept 1 Recept 2 Recept 3 Recept 4 Recept 4 Control of the stabele Konfig Promote Parameter Recept 1 Recept 1 Recept 2 Recept 4 Recept 4 Control of the stabele Konfig Promote Parameter Recept 1 Recept 1 Recept 2 Recept 4 Recept 4 Control of the stabele Konfig Promote Parameter Recept 1 Recept 1 Recept 2 Recept 4 Recept 4 Control of the stabele Konfig Promote Parameter Recept 1 Recept 1 Recept 2 Recept 4 Recept 4 Control of the stabele Konfig Promote Parameter Recept 1 Recept 1 Recept 2 Recept 4 Recept 4 Control of the stabele Konfig Promote Parameter Recept 1 Recept 1 Recept 2 Recept 4 Recept 4 Control of the stabele Konfig Promote Parameter Recept 1 Recept 1 Recept 2 Recept 4 Control of the stabele Konfig Promote Parameter Recept 1 Recept 1 Recept 1 Recept 1 Recept 4 Control of the stabele Konfig Promote Parameter Recept 1
Bediener einstellen	 4. Wählen Sie für das Feld 'Bediener:' 'Maske' Anmerkung 1 Alternativ können Sie eine Meldung konfigurieren, die erscheint, wenn der Aufzählungswert des Parameters- = dem 'Wert' entspricht != ungleich 'Wert' ist > größer als der 'Wert' ist < kleiner als der 'Wert' ist 	0 STATUS.IndStatus Marke 2048 Mm HIGH LOAD CURRENT 10 STATUS.IndStatus = 1. Mm TIMER BUNNING 12 TIMER.Status = 2. Mm HIGH LOAD CURRENT 13 TIMER.Status = 2. Mm HIGH LOAD CURRENT 13 TIMER.Status = 2. Mm TIMER HOLD 13 TIMER.Status = 3. Mm TIMER HOLD 13 TIMER.Status = 3. Mm TIMER HOLD 14 TIMER.Status = 3. Mm TIMER HOLD 15 TIMER.Status = 3. Mm TIMER HOLD 16 STATUS.InstStatus = 3. Mm Meske β Meldung: REGELAUSFALL Meske β Mm ✓
Wert einstellen Die Bitmap Liste wird hier und im Digital Comms Kapitel gezeigt	 Klicken Sie das Feld 'Wert' an und drücken Sie Enter. Wählen Sie im Dialog durch anklicken der Felder die Bits aus oder geben Sie den entsprechenden Dezimalwert im Feld 'Neuer <u>W</u>ert' ein. Im Beispiel ist der Wert 3. 	Instrument Status - Bitmap B0 – Alarm 1 Status B1 – Alarm 2 Status B2 – Alarm 3 Status B3 – Alarm 4 Status B4 – Auto/Hand Status B5 – Fühlerbruch Status B6 – Regelkreisbruch Status B7 – CT Lastalarm
Priorität einstellen Meldung eingeben	 Wählen Sie zwischen Min, Mittel oder Max. 8. Geben Sie im Feld Meldung REGELAUSFALL ein. 	 B8 - CT Leckalarm B9 - Programm Ende B10 - PV außerhalb des Bereichs (> 5 % des Bereichs) B11 - CT Überstrom
Zum Regler laden (nur online Geräte)	 Mit Yupdate Geräte Flash Speicher' laden Sie die Einstellungen zuim Regler. 	B12 – Neuer Alarm Status B13 – Timer/Rampe läuft B14 – Externer Fehler, Neuer Alarm B15 – Selbstoptimierung Status 1 bedeutet 'aktiv', 0 bedeutet 'inaktiv'.

17.6.3 Beispiel 3: Anzeigen der Meldung 'REGELAUSFALL', wenn die Alarme 1 und 2 aktiv sind

Anmerkung 1:

Mit Maske können Sie alle oben genannten Parameter zur Aktivierung einer Meldung kombinieren. In der folgenden Tabelle sehen Sie ein Beispiel mit vier Alarm Feldern.

Value	Bitmap	Parameter (Alarm) aktiv
1	0001	Alarm 1
2	0010	Alarm 2
3	0011	Alarm 1 + Alarm 2
4	0100	Alarm 3
5	0101	Alarm 3 + Alarm 1
6	0110	Alarm 2 + Alarm 3
7	0111	Alarm 1 + Alarm 2 + Alarm 3
8	1000	Alarm 4

Durch Erweitern der Tabelle können Parameter hinzugefügt werden.
17.7 Parameter promoten

Die Liste der in den Bedienebenen 1 und 2 verfügbaren Parameter können Sie mit Hilfe des 'Promote' Wizard verändern. Wählen Sie für die Zugriffsrechte auf diese Parameter zwischen Nur Lesen und Lesen/Schreiben

17.7.1 Beispiel 1 – über Wizard

Wählen Sie das 'Promote' Register.

V iTools Wizards - «Ohne Namen 1»					
Start Eingang Sollwerte Regelung Alarme Timer EA1 0P2 AA LA CT Eingang Comms Anzeige Meldungen Promote F 🔸 🕨					
Einfügen Ändern I	Entfernen Nach Oben	Nach Unten			Timer
Nr. Parameter	Possbroibung	Ebono	Zugriff		Timor TimorEndTuno
1 CTRL ManualQu()(a)	Hand Auggangewort	Ebenen 1 + 2	Logon /Sobraiban		Timer.Timerchurype
2 CP) (advineCP	Arbeiteeellwert	Ebenen 1 - 2	Lesen/Schreiben		Time and Trade
2 CTPL AstiveOut	Arbeitesuegang	Ebenen 1 + 2	Nurlesen		rimer Ende
4 TIMED Chabins	Timer Statue	Ebene 2	Loson/Sobroibon		Manhaltan dan
5 INPUT Units	Anzeige Einheit	Ebene 2	Lesen/Schreiben	=	vernaiten des
C CD CDHigh imit	Obere Sollwertgrenze	Ebene 2	Lesen/Schreiben		limers nach
7 CD CDL out init	untere Collwortgronze	Ebene 2	Lesen/Schreiben		Ablauf der Zeit.
0 CD CD1	Collwort 1	Ebenen 1 / 2	Lesen/Schleiben		SP2
9 CD CD2	Solwert 2	Ebenen 1 + 2	Lesen/Schleiben		OFF
10 CD Data	V (at Sellwertremen	Ebene 2	Lesen/Schreiben		/
11 TIMED Tupe	Timer Art Kenfiguration	Ebene 2	Lesen/Schreiben		
12 TIMED TimerDee	Timer Auflösung	Ebene 2	Lesen/Schreiben		
12 TIMED TimeThreehold	Timer Start Saluvalluert	Ebene 2	Lesen/Schielben		Wertwahlen
13 TIMER, Timer Fileshold	Timer Ende	Ebene 2	Lesen/Schleiben		
15 TIMER Correct	Serve Medue	Ebene 2	Lesen/Schleiben		D (OFF): Aus
10 TIMED Time CD1	Times Ziele alkunst 1	Ebene 2	Lesen/Schreiben		
17 TIMED Time Dame1	Timer Zielsoliweit 1	Ebene 2	Lesen/Schleiben		Hat der Timer seine
10 TIMED TimeDurell	Timer Nampensteigung 1	Ebene 2	Lesen/Schielben		Haltezeit Deenuet,
10 TIMED Time CD2	Timer Hattezeit 1	Ebene 2	Lesen/Schreiben		Standby Modus, Dio
13 TIMER.TimerSF2	Timer Zielsoliwert 2	Ebene 2	Lesen/Schreiben		Ausgapgeleistung wird
20 TIMER, TimerRamp2	Timer Hampensteigung 2	Ebene 2	Lesen/Schreiben	_	auf 0% gesetzt und
21 TIMER. TIMER VIEW	Timer Haitezeit 2	Ebene 2	Lesen/Schreiben	~	die Hauntanzeige zeigt
Parameter Promotion					PV und AUS anstatt des Sollwerts.
Parameter:	Ebene:	Zugriff:			1 (DWEL): Haltezeit
TIMER. TimerEndType	Ebene 2	▼ Lesen	/Schreiben 💌		Hat der Timer seine Haltezeit beendet, regelt das Gerät
					< <u>Z</u> urück <u>N</u> ächste > Schließen

Sie können Parameter einfügen, verändern, entfernen oder innerhalb der Liste verschieben.

Möchten Sie einen Parameter verändern oder einfügen, erscheint die gezeigte Pop-up Box.

Markieren Sie einen Parameter und wählen Sie im Bereich **Parameter Promotion** die Zugriffsebene und das Zugriffsrecht.



17.7.2 Beispiel 2 – über Liste Ansicht

In diesem Beispiel soll der Parameter 'OP2.Sense' der Ebene 2 hinzugefügt werden.

- 1. Drücken Sie Flash Speicher und wählen Sie das Register 'Promote Parameter'.
- 2. Markieren Sie die Position, an der Sie den neuen Parameter einfügen möchten.
- 3. Drücken Sie die Taste und wählen Sie aus dem Pop-up Fenster den gewünschten Parameter. Alternativ können Sie die Taste drücken.
- 4. Wählen Sie im Ebenen Feld Ebene 2 (oder Ebene 1 + 2, wenn der Parameter in beiden Ebenen erscheinen soll).
- 5. Geben Sie unter Zugriff 'Nur Lesen' oder 'Lesen/Schreiben' ein.
- 6. Mit 🗙 können Sie einen ausgewählten Parameter entfernen.
- 7. Drücken Sie Vupdate Geräte Flash Speicher', werden die Daten zum Gerät geladen (bei online Geräten).

V iTools					
Datei Gerät Flash Ansicht Option	nen <u>F</u> enster <u>H</u> ilfe				
Neue Datei Datei öffnen Laden	Speichern Drucken Ab	Sfrage Hinzufügen Entferne	n Zugrifi	f Wizards	Q Ansict
📰 Parameter Explorer 🛛 🔂 Flash Spe	eicher 🔲 Gerä <u>t</u> eansicht 🚻 Klem	menbelegung 🔬 Ansicht/Rezej	pt 🛛 💏 OPC:	Scope	
C:\Dokumente und Einstellu	C:\Dokumente und Einste	ellungen\Eurotherm\Eigen	e Dateien\Eu	irother	
	Messtabelle Messtabelle Konfig	Fromote Parameter Rezept Det	inition Rezept	t 1 Rezept 2 Reze	
	Nr. Parameter	Beschreibung	Ebene	Zugriff	~
	44 CTRL.Ch2Deadband	Kanal 2 Totband	Ebene 2	Lesen/Schreiben	
	45 CTRL.OutputHighLimit	Ausgang obere Grenze	Ebene 2	Lesen/Schreiben	
	46 IO1.PulseTime	Minimale Impulszeit des zeitproj	Ebene 2	Lesen/Schreiben	
AA 🛄	47 OP2.PulseTime	Minimale Impulszeit des zeitproj	Ebene 2	Lesen/Schreiben	
🕀 🦲 LA	48 AA.PulseTime	Minimale Impulszeit des zeitproj	Ebene 2	Lesen/Schreiben	1
🕀 🦲 СТ	49 CT.LoadCurrent	Last EIN Strom	Ebenen 1 + 2	Nur Lesen	
🕀 🧰 SP	50 CT.LeakCurrent	Gemessener Leckstrom	Ebene 2	Nur Lesen	
🗄 🧰 CTRL	51 CT.LoadThreshold	Schwelle unterer Laststrom	Ebene 2	Lesen/Schreiben	
🗄 🧰 Alarm	52 CT.LeakThreshold	Oberer Leckstrom Alarm	Ebene 2	Lesen/Schreiben	
🕂 🦳 TIMER	53 CT.OvercurrentThreshold	Überstrom Alarm Schwelle	Ebene 2	Lesen/Schreiben	
	54 COMMS.Address	Kommunikations Adresse	Ebene 2	Lesen/Schreiben	
	55 ACCESS.HomeDisplay	Hauptanzeige	Ebene 2	Lesen/Schreiben	k 💼 🛛
	56 ACCESS.CustomerID	Kunden ID	Ebene 2	Lesen/Schreiben	
	57 RECIPE.RecipeNumber	Aktuelle Rezeptnummer	Ebene 2	Lesen/Schreiben	
	58 RECIPE.RecipeSave	Rezept Sichern als	Ebene 2	Lesen/Schreiben	
	59 OP2.Sense	Konfiguriert die Polarität des Au	Ebenen 1 + 2	Nur Lesen	
H ACCESS	60		()		×
Diag	Parameter Promotion Parameter: 0P2.Sense	Ebene:	Zugriff:	isen 🔽	
Level 2 (Ingenieur) 3216 v.	2.07	C:\Dokumente und Einstellung	gen\Eurotherm\	Eigene Dateien\Euro	therm'

17.8 Laden einer bestimmten Linearisierungstabelle

Zusätzlich zu den vorhandenen Standard Linearisierungen können Sie eigene Linearisierungstabellen in das Gerät laden.

17.8.1 Beispiel – über Liste Ansicht

Drücken Sie

1.



2. Wählen Sie die Datei der zu ladenden Linearisierungstabelle (Erweiterung .mtb). Linearisierungsdateien für verschiedene Fühlerarten erhalten Sie zusammen mit iTools: Programme → Eurotherm → iTools→ Linearisations → Thermocouple usw.



3. In diesem Beispiel wird ein Pt-PTRh(10%) Thermoelement in den Regler geladen. Der Regler zeigt die geladenen



Linearisierungstabelle an:

17.9 Einstellen von Rezepten

Ein Rezept kann die in Abschnitt 14.3.1 aufgelisteten 38 Parameter speichern. In den Reglern der Serie 3200 stehen Ihnen 5 Rezepte zur Verfügung (Abschnitt 14).

17.9.1 Beispiel 1 - über Liste Ansicht

Einstellen und Speichern von zwei unterschiedlichen Alarmsollwerten in den Rezepten 1 und 2

- 1. Stellen Sie den ersten Alarmsollwert ein (siehe Beispiel 17.5.2).
- 2. Wählen Sie in der Liste 'RECIPE'.
- 3. Geben Sie unter RecipeSave die Rezeptnummer ein, z. B. 1.
- 4. Stellen Sie den anderen Alarmsollwert ein und speichern Sie diesen in Rezept 2.
- 5. Wählen Sie unter RecipeNumber das aktuelle Rezept. Das Rezept können Sie auch über die Reglerfront auswählen.

💜 iTools							
<u>D</u> atei <u>G</u> erät <u>E</u> xplorer <u>A</u> ns	icht <u>O</u> pl	tionen <u>F</u> enster <u>H</u> il	fe				
Neue Datei Datei öffnen	Laden =lash Spei	Speichern Dru icher 🗐 Geräteans	ت Jucken Abfrage Hinzu incht الله Klemmenbeleaung	다 Ufügen Entfe	K 🖉 🖉 Ernen Zugriff ezept 🛛 👫 OPC Sco	Wizards	Ansict
C:\Dokumente und Ein:	stellur	III C:\Dokument	e und Einstellungen\Eu	rotherm\Eig	ene Dateien\Euro	th	
		Name RecipeNumber BecipeSave	Beschreibung Aktuelle Rezeptnummer Bezent Sichern als	Adresse 313 314	Wert 1 (1) ▼ DONE (6) ▼		
• IO1 • OP2 • AA • LA • CT • SP • CTRL • CTRL • ALARM • 1 • ALARM	111	RECIPE - 2 Pa	rameter e und Einstellungen\Eu	rotherm\Eig	ene Dateien\Euro	th 🔳 🗖	
± 1 2		Name	Beschreibung	Adresse	Wert		
		🖉 Туре	Alarmart	536	HI (1) 💌		
		/ Threshold	Alarmsollwert	13	456,00		
		Out	Ausgang	294	AUS (0) 💌		
		/ Hysteresis	Alarm Hysterese	4/	1,00		
		/ Latch	Speicher Modus	540	NUNE (U) -		
		/ Block	Freigabe der Alarmunterdruch	544	NU (U) 🔻		
		ALARM.1 - 6 P	'arameter				
Liste Suchen							

Jeden der 38 Parameter können Sie in jedem der Rezepte auf die oben beschriebene Weise einstellen.

In manchen Fällen ist es sinnvoll, mehrere Parameterlisten zu öffnen. Um eine bessere Übersicht zu erhalten, können Sie die Listen horizontal, vertikal oder in Kaskaden sortieren, indem Sie den entsprechenden Befehl im Menü Fenster in der Menüleiste wählen.

17.9.2 Beispiel 2 - über Wizard

Wählen Sie das Register 'Rezept'.

17.9.2.1 Rezept Definition

Wählen Sie das Register 'Rezept Definition', um die vorgegeben Parameter für die Rezepte zu sehen. Doppelklicken Sie auf den Parameter in der Spalte 'Verknüpfung von' erscheint ein Pop-up Menü, in dem Sie verschiedene Parameter löschen oder verändern können.



17.9.2.2 Ändern von Rezeptwerten

Wählen Sie eines der Rezept Register 01 bis 05. Die Werte aller Parameter müssen eingestellt werden. Starten Sie mit dem ersten Parameter und arbeiten Sie dann die Tabelle durch.

💙 iTools Wizards - «Ohne Namen 1»								
Eingang Sollwerte Re	egelung Alarme Timer EA1 OP2	AA LA I	CT Eingang 🛛 C	Comms /	Anzeige 🛛 Meldung	gen Promote	Rezept	
Rezept Definition Rez	ept 1 Rezept 2 Rezept 3 Rezept 4 F	Rezept 5 Rezept Na	amen		Recipe			
Name	Recipe Definition Parameter	Wert		~				_
🖉 PVDecimalPoint		255 🝷			Rezept			
🖉 TimerResolution		15 🕶			Recept			
🖉 PVUnits		255 🝷			Die Rezeptf	unktion kan	n zum	
🖉 PropBandUnits		255 🝷			Sneichern u	nd wieder 4	Aufrufen	
🖉 Value01	INPUT.RangeLow	-0,01			von hestim	nten	anaion	
🖉 Value02	INPUT.RangeHigh	-0,01			Daramatara	inceri	_	
🖉 Value03	CTRL.ProportionalBand	-0,01			Parametere	instellungel	ſ I	
🖉 Value04	CTRL.IntegralTime	-1			verwendet	werden.		
🖉 Value05	CTRL.DerivativeTime	-1			Das Gerät h	at 5 Speich	er mit 3	8
🖉 Value06	ALARM.1.Threshold	-0,01			Parametern	Die 38 Par	ameter	-
🖉 Value07	ALARM.2.Threshold	-0,01			wurden se	n Die 50 Pai nowählt da	annecer ee oin	
🖉 Value08	SP.SPSelect	255 💌			wuruen so	yewanic, ua	iss ein	
🖉 Value09	CTRL.Ch2Deadband	-0,1			Schnappsch	iuss aer		
🖉 Value10	CTRL.CutbackLow	-0,01			Bedienpara	meter des (Geräts	
🖉 Value11	CTRL.CutbackHigh	-0,01			gespeichert	: wird.		
🖉 Value12	CTRL.RelCh2Gain	-0,1			Über iTool k	önnon dioc	o für da	e
🖉 Value13	SP.SP1	-0,01			Depart and	onnen ules seiskerter	e iui ua.	2
🖉 Value14	SP.SP2	-0,01			Rezept yes	pelchercen		
🖉 Value15	CTRL.ManualReset	-0,1			Parameter i	neu definier	t werde	n.
🖉 Value16	CTRL.OutputHighLimit	-0,1			Auch kann (über iTool d	en	
🖉 Value17	CTRL.OutputLowLimit	-0,1			Rezenten N	amen zure	wiecen	
🖉 Value18	CTRL.SafeOutVal	-0,1			worden um	dom Bodio	nor dae	
🖉 Value19	SP.Rate	-0,01			werden, un	i ueili beule	nei uas	
🖉 Value20	ALARM.1.Hysteresis	-0,01			Autruten eir	nes bestimm	nten	
🖉 Value21	ALARM.2.Hysteresis	-0,01			Rezepts zu	erleichtern.		
🖉 Value22	ALARM.3.Hysteresis	-0,01						
🖉 Value23	ALARM.4.Hysteresis	-0,01			Paramet	ter		
🖉 Value24	ALARM.3.Threshold	-0,01		~				~
					< <u>Z</u> urück	<u>N</u> ächste >	Schlie	eßen

Zum Herunterladen der neuen Werte drücken Sie Nächste> oder wählen Sie ein anderes Register. Während des Rezept Updates tritt eine geringe Verzögerung auf. Um sicherzustellen, dass der Regler die neuen Rezeptwerte übernommen hat, sollten Sie ein anderes Rezept wählen, dann wieder das geänderte Rezept aufrufen und die Werte überprüfen.

17.9.2.3 Rezept Namen

Jedem der fünf Rezepte können Sie einen passenden Namen zuweisen. Der Name darf maximal vier Zeichen umfassen, das auf der Reglerfront nur diese Zeichenanzahl dargestellt werden kann. Ein als '?' dargestelltes Zeichen kann nicht auf der Reglerfront dargestellt werden. Zum Herunterladen der neuen Rezept Namen drücken Sie Nächste (oder Zurück oder wählen Sie ein anderes Register).

Ein	gang Sollwerte Re	gelung Alarme Timer EA1 OP2 AA LA CT Eingar	ng
R	ezept Definition 🗍 Rez	pt 1 Rezept 2 Rezept 3 Rezept 4 Rezept 5 Rezept Namen	
	Name	Wert	
	Recipe01	_Rot	
	Recipe02	_Bla	
	Recipe03	Gr_n	
	Recipe04	Rose	
	Recipe05	Gelb	

17.10 Übersicht

Die Darstellung zeigt die Klemmenbelegung für die konfigurierten Funktionen zusammen mit deren Beschreibung.

17.10.1 Beispiel 1 - über Wizard

Wählen Sie das Register 'Übersicht'.





Klemmenbelegung Drücken Sie ViTools - [SIMULATION._MARIONCloneFile1 - Klemmenbelegung Editor] Datei Gerät Ansicht Optionen Fenster Hilfe E. 🔒 Laden Speichern **a** Abfrage Hinzufügen Entfernen Q 8 🥜 Zugriff Neue Datei Datei öffnen Drucken Ansi Parameter Explorer 🔳 Geräteansicht 📲 Klemmenbelegung 🔛 Ansicht/Rezept A OPC Scope 8 -)21 🕗 🖥 C:\Dokumente und Einstellui Diagramm Zusammenfassung > < INPUT
 IO1
 OP2 СТ AA NO 1B С AB С 🗄 🦲 ст ⊕- 🛄 SP ⊕- 🛄 CTRL LA AC 2A NC ALARM 2E Cmn HD VI POWER HE ٧ł A(+) 📋 TIMER (siehe HF B(-) V-CecipeNumbe manuell Diagramm Zusammenfassung RecipeSave 🕂 🧰 comms Modulart: Ident / IOType Funktion 🗄 🦲 CAL - DC.OP (3) [IO1.Function] Eingang/Ausgang 1 [IO1.Type] HEAT (11) 🗄 🦳 STATUS Ausgang 2 [OP2.Type] - DC.OP (3) [OP2.Function] NONE (10) QCODE
 ACCES Modulart: Eingang/Ausgang 1 QCODE Spannungsversorgung CT Eingang EA Typ: DC.OP (3) Funktion: HEAT (11 -🔄 Liste 🔍 Suchen [CT.Type] CT.IN (1) - NONE (40) Logikeingang A [LA.Type] L.IP (1) [LA.InputFunction] Pin drücken, damit Fenster globa Level 2 (Ingenieur) 3216 2.03 · R485(1) Digitale Comms [COMMS.Id] D.OUT (1) Ausgang AA [AA.Type] BELY (1) [AA.Function] Fühlereingang [INPUT.Type] - CMS (10)

Eine Übersicht über die konfigurierten Funktionen erhalten Sie, wenn Sie das Register 'Zusammenfassung' wählen.

17.11 Clonen

Mit dem Clonen können Sie die Konfiguration und die Parametereinstellungen eines Geräts in ein anderes Gerät gleichen Typs kopieren. Alternativ können Sie die Konfiguration eines Geräts in einer Datei speichern und diese Datei in das angeschlossene Gerät laden. Dies bietet Ihnen die Möglichkeit, ein neues Gerät unter Verwendung einer Referenzquelle oder eines Standard Geräts schnell aufzusetzen. Es wird jeder Parameter und jeder Parameterwert geladen, so dass das neue Gerät als Ersatzgerät die gleichen Informationen enthält wie das Original Gerät. Clonen ist nur unter folgenden Voraussetzungen möglich:

- Das Ziel Gerät hat die gleiche Hardwarekonfiguration wie das Original Gerät.
- Die Softwareversion des Zielgeräts ist die gleiche (oder höher) wie die des Original Geräts. Die Version wird während der Startphase des Reglers angezeigt.
- Allgemein beinhaltet das Clonen das Kopieren aller Bedien-, Inbetriebnahme- und Konfigurationsparameter, zu denen geschrieben werden kann. Die Kommunikations Adresse wird nicht kopiert.

Grundsätzlich gilt, dass die Information der Clone Datei eine exakte Kopie der Konfiguration des Geräts ist. Überprüfen Sie trotzdem, ob die geclonten Daten den Einstellungen für Ihren Prozess entsprechen.

Im Folgenden finden Sie eine kurze Erklärung über das Verwenden der Clone Funktion. Weitere Informationen finden Sie im iTools Handbuch.

17.11.1 Zur Datei sichern

Die vollendete Konfiguration eines Geräts können Sie in iTools als Clone Datei sichern. Diese Datei können Sie dann zu weiteren Geräten laden.

Wählen Sie im Datei Menü 'Speichern unter' oder verwenden Sie die 'Speichern' Taste aus der Werkzeugleiste.

17.11.2 Einen neuen Regler clonen

Verbinden Sie einen neuen Regler mit iTools und starten Sie die Abfrage, damit das Gerät gefunden wird.

Wählen Sie im Datei Menü 'Daten aus Datei laden' oder verwenden Sie die 'Laden' Taste aus der Werkzeugleiste. Öffnen Sie die gewünschte Datei und folgen Sie den Anweisungen. Das neue Gerät wird nach dieser Datei konfiguriert.

18. Anhang A TECHNISCHE DATEN

Analogeingang

	Abtastrate	4 Hz (250 ms)
	Kalibriergenauigkeit	$\pm 0.25\%$ der Anzeige ± 1 LSD
	Auflösung	$<5, 0,5 \mu$ V bei Verwendung eines 5 s Filters
	Linearisierungsgenauigkeit	<0.1 % der Anzeige
	Eingangsfilter	Aus bis 59.9 s
	Nulloffset	Einstellbar über den gesamten Anzeigebereich
	Thermoelement Arten	Siehe Tabelle für Fühlereingänge und Anzeigebereiche
	Vergleichsstellenkompensation	Automatische Kompensation typisch >30 : 1 Unterdrückung von Änderungen in der Umgebungstemperatur oder externe Referenz 0 °C
	CJC Kalibriergenauigkeit	<+1,0 °C bei 25 °C Umgebung
	RTD/PT100 Arten	3-Leiter, Pt100 DIN43760
	Volumenstrom	0.2 mA
	Leitungskompensation	Kein Fehler bis zu einem Leitungswiderstand von 22 Ω in alle 3 Leitungen
	Prozess Linear	-10 bis 80 mV, 0 bis 10 V mit externem Potentialteiler Modul $100k\Omega/800$
	Stromwandler	50 mA AC in 10 Ω . Diese Bürde ist im Regler eingebaut
	Sicherung	2 A Typ T Sicherung in Serie mit dem Regler
Digitaleingang		
	Schließkontakt oder Logik 12 V bei 5-40 mA	
	Kontakt offen > 500 Ω	
	Kontakt geschlossen < 200 Ω	
Ausgänge		
Relais	Nennwerte: 2-Pin Relais	Min: 12 V, 100 mA DC Max: 2 A, 264 Vac ohm'sch
	Wechsler, Alarmrelais	Min: 12 V, 100 mA DC Max: 2 A, 264 Vac ohm'sch
	Anwendung	Heizen, Kühlen, Alarm oder Schrittregelung
Logik	Nennwerte	Ein/Hoch 12 Vdc bei 5 bis 44 mA
		Aus/Tief $\leq 100 \text{ mV} \leq 100 \mu \text{A}$
	Anwendung	Heizen, Kühlen, Alarm oder Schrittregelung
Triac	Strom bei max kontinuierlichem Betrieb	0,75 A eff (ohm'sche Last)
	Min und max Betriebsspannung	30 V eff bis 264 V eff ohm'sch
	RC-Glied (22 nF & 100 Ω)	Ein RC-Glied muss zur Vermeidung von Fehltriggerungen bei Leitungstransienten extern eingebaut werden
DC Analogausgang	Nennwerte	0-20 mA oder 4-20 mA über Software konfigurierbar
	Maximaler Leitungswiderstand	500 Ω
	Isolation	Nicht vom Fühlereingang isoliert
	Anwendung	Heizen, Kühlen oder Retranmission
Kommunikation (N	licht 3116)	
Digital	Übertragungsstandard	EIA-485 2-Leiter oder EIA-232 bei 1200, 2400, 4800, 9600, 19,200 baud
		Nur 3216 EIA-422 4-Leiter optional
	Protokolle	Modbus®
Regelfunktionen		
Regelung	Modi	PID oder PI mit Unterdrückung von Überschwingern, PD, PI, nur P oder Ein/Aus oder Dreipunkt-Schrittregelung
	Anwendung	Heizen und Kühlen
	Auto/Hand	Stoßfreier Ubergang
o	Sollwertrampe Begrenzung	Aus bis 9999Grad oder Anzeigeeinheiten pro Minute
Optimierung	One-shot Optimierung	Automatische Berechnung der PID und der Cutback Parameter
Alarme	Arten	vonbereichsminimal oder –maximalalarm, Abweichungsalarm Untersollwert, Übersollwert oder Abweichungsbandalarm
	wou	Bis zu 4 Prozessalarme können auf einem Ausgang kombiniert werden

Konfigurations Handbuch 3200, HA028651GER Ausgabe 3.0 August 06

Serie 3200

Stromwandlereingang

	Eingangsstrom	0 bis 50 mA eff kalibriert, 50/60 Hz
	Skala	0 bis 10, 25, 50 oder 100 A
	Eingangimpedanz	$<\!\!20\Omega$
	Genauigkeit	<u>+4</u> % der Anzeige
	Alarme	Leckstrom, Überstrom
	Anzeige	Kundeneigene durchlaufende Meldung und Anzeige
	Alarmarten	Min, Max, Abweichungsband, Fühlerfehler, Last Leckstrom, Überstrom, interne Ereignisse
Rezepte		
	Anzahl	5
	Gespeicherte Parameter	38
	Auswahl	Tastendruck oder über externe Kommunikation
Allgemein		
	Text Meldungen	10 x 30 Zeichen
	Abmessungen und Gewicht	B = 48 mm; H = 48 mm; T = 90 mm; 250 g
	Spannungsversorgung	100 bis 240 Vac -15 %, +10 %. 48 bis 62 Hz. 5 W max
	Temperatur und Feuchte	Betrieb: 0 bis 55 °C, RH: 5 bis 90% nicht kondensierend
	Lagertemperatur	-10 bis 70 °C
	Frontdichtung	IP 65, Frontseitig einschieben
	Sicherheitsstandards	EN61010, Überspannungskategorie II (Spannungstransienten dürfen 2,5 kV nicht überschreiten), Verschmutzungsgrad 2
	Elektromagnetische Verträglichkeit	EN61326-1 Elektrische Betriebsmittel für Leittechnik und Laboreinsatz - EMV-Anforderungen für den Gebrauch in Wohn- und Gewerbegebieten. In der Leicht-, sowie der Schwerindustrie. (Wohngebiet/Leichtindustrie (Klasse B) Störaussendung).
		Niederspannungsgeräte sind nur für den Einsatz im Industriebereich zulässig.
	Umgebung	Nur geeignet für den Betrieb in Bereichen unter 2000 m, in nicht explosiver oder korrosiver Umgebung.

19. Index

Admessungen
Adressen
Alarm .6, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 32, 33, 35, 36,
37 39 41 42 44 45 46 47 49 54 55 59 60
61 62 63 64 65 75 80 81 82 83 84 86 87
01, 02, 03, 04, 05, 75, 80, 81, 82, 85, 84, 80, 87, 90, 104, 105, 106, 107, 116, 117, 120
88, 104, 105, 106, 107, 116, 117, 120
Alarmanzeige
Alarmrelais
Annassung 24 38 40 91 92 99
Ausgang 3 12 19 20 34 37 46 84 88 89 96 99
Augang A 12, 19, 20, 51, 57, 10, 61, 60, 69, 90, 99
Ausgalig 412, 16, 47, 70, 64
Auto, Hand und Aus Modus
Automatikbetrieb21, 23, 36, 56
Bedienebene 2
Parameter
Zugriff 22
Badianoharflöcha 20
Destalles d'array 0 (1
Bestelicoulerung
Blockdiagramm
Broadcast Kommunikation
Clonen
Cuthackwerte 52, 53
DC Ausgang 12
Disitala Kammanilatian 14.24.27.7(.77
Digitale Kommunikation14, 34, 37, 76, 77
RS42214
Digitaleingang Parameter
Digitaleingänge
Dreinunkt-Schrittregelung 24 54 116
Ebana 2 12 21 22 25 28 40 42 45 40 50 51 55
56 62 66 67 70 72 77 70 92 00 01 02 00
56, 63, 66, 67, 70, 72, 77, 79, 83, 90, 91, 92, 99
56, 63, 66, 67, 70, 72, 77, 79, 83, 90, 91, 92, 99 Eingang/Ausgang12, 18, 41, 42, 49
56, 63, 66, 67, 70, 72, 77, 79, 83, 90, 91, 92, 99 Eingang/Ausgang12, 18, 41, 42, 49 Eingangsarten und Bereiche
56, 63, 66, 67, 70, 72, 77, 79, 83, 90, 91, 92, 99 Eingang/Ausgang12, 18, 41, 42, 49 Eingangsarten und Bereiche
56, 63, 66, 67, 70, 72, 77, 79, 83, 90, 91, 92, 99 Eingang/Ausgang12, 18, 41, 42, 49 Eingangsarten und Bereiche
56, 63, 66, 67, 70, 72, 77, 79, 83, 90, 91, 92, 99 Eingang/Ausgang
56, 63, 66, 67, 70, 72, 77, 79, 83, 90, 91, 92, 99 Eingang/Ausgang
56, 63, 66, 67, 70, 72, 77, 79, 83, 90, 91, 92, 99 Eingang/Ausgang
56, 63, 66, 67, 70, 72, 77, 79, 83, 90, 91, 92, 99 Eingang/Ausgang
56, 63, 66, 67, 70, 72, 77, 79, 83, 90, 91, 92, 99 Eingang/Ausgang
56, 63, 66, 67, 70, 72, 77, 79, 83, 90, 91, 92, 99 Eingang/Ausgang
56, 63, 66, 67, 70, 72, 77, 79, 83, 90, 91, 92, 99 Eingang/Ausgang
56, 63, 66, 67, 70, 72, 77, 79, 83, 90, 91, 92, 99 Eingang/Ausgang
56, 63, 66, 67, 70, 72, 77, 79, 83, 90, 91, 92, 99 Eingang/Ausgang
56, 63, 66, 67, 70, 72, 77, 79, 83, 90, 91, 92, 99 Eingang/Ausgang
56, 63, 66, 67, 70, 72, 77, 79, 83, 90, 91, 92, 99 Eingang/Ausgang
56, 63, 66, 67, 70, 72, 77, 79, 83, 90, 91, 92, 99 Eingang/Ausgang
56, 63, 66, 67, 70, 72, 77, 79, 83, 90, 91, 92, 99 Eingang/Ausgang
 56, 63, 66, 67, 70, 72, 77, 79, 83, 90, 91, 92, 99 Eingang/Ausgang
56, 63, 66, 67, 70, 72, 77, 79, 83, 90, 91, 92, 99 Eingang/Ausgang
56, 63, 66, 67, 70, 72, 77, 79, 83, 90, 91, 92, 99 Eingang/Ausgang
56, 63, 66, 67, 70, 72, 77, 79, 83, 90, 91, 92, 99 Eingang/Ausgang
56, 63, 66, 67, 70, 72, 77, 79, 83, 90, 91, 92, 99 Eingang/Ausgang
56, 63, 66, 67, 70, 72, 77, 79, 83, 90, 91, 92, 99 Eingang/Ausgang
56, 63, 66, 67, 70, 72, 77, 79, 83, 90, 91, 92, 99 Eingang/Ausgang
56, 63, 66, 67, 70, 72, 77, 79, 83, 90, 91, 92, 99 Eingang/Ausgang
56, 63, 66, 67, 70, 72, 77, 79, 83, 90, 91, 92, 99 Eingang/Ausgang
56, 63, 66, 67, 70, 72, 77, 79, 83, 90, 91, 92, 99 Eingang/Ausgang
56, 63, 66, 67, 70, 72, 77, 79, 83, 90, 91, 92, 99 Eingang/Ausgang
56, 63, 66, 67, 70, 72, 77, 79, 83, 90, 91, 92, 99 Eingang/Ausgang
56, 63, 66, 67, 70, 72, 77, 79, 83, 90, 91, 92, 99 Eingang/Ausgang

A.TUNE	
A1 A4 12, 22, 24, 33, 63	, 64, 75, 80, 82, 84,
96, 120	
A1.xxx	
ADDR	24, 77, 79, 81, 120
BAUD	77 86 120
CI tyP	
Cold	
Conf D	
CI.LAI	
CT.RNG	
CT.SRC	
CTRL.C	55, 83, 120
CTRL.H	55, 83, 120
CYCLE	
D.BAND	24, 56, 80, 120
D.IN	
DEC P	38 83 120
DELAY	77 87 120
Divol	23 20 67 70 85
	23, 30, 07, 70, 83
DWELLI	
DWELL	27, 28, 68, 82, 120
End. I	
END.T	23, 27, 30, 70, 72
EVENT	67, 69, 70, 83, 120
Func	
GOTO	
HC.ALM	
HOME	
HYST.C	
HYST H	24 56 57 81 121
ID24 35 44 77 79 84 86 87	88 120 121
IN TVP	38 40 85 121
	25 85 121
	72 86 121
L.D.IN	
L.SEINS	
LD.ALM	
LD.AMP	22, 24, 49, 81, 121
Lev2.P	
LEV2.P	
Lev3.P	
LK.ALM	24, 49, 82, 121
LK.AMP	
Meter	
MR	24 54 55 80 121
MTR T	24 56 83 121
mV HI	
OFS Hi	
OD 111 04 20 52	
OP.HI24, 39, 52,	55, 56, 57, 80, 121
P.CYCL	
PB24, 53, 54, 55, 56,	57, 74, 80, 83, 121
PHASE	96, 97, 98, 99, 121
PLS12, 24, 43, 45, 46,	47, 71, 88, 89, 120

PNT.HI	
PRTY	
REC.NO	
REG.AD	
RETRN	
RG2	
RMP	
RMP.1	
RNG	38, 40, 80, 87, 88, 89, 120, 121
SENS	43, 45, 46, 47, 71, 72, 88, 89, 120
SERVO	
SP.RAT	
SP.tyP	
SP1	
SP1< SP2.12, 23,	29, 50, 51, 66, 67, 73, 80, 86, 87,
121	
SP2 12, 20, 22,	23, 26, 27, 28, 29, 30, 42, 48, 50,
51, 66, 67, 68,	70, 73, 80, 82, 121
SRC.A 42, 44,	45, 46, 47, 69, 70, 71, 72, 88, 89,
120	
SRC.B42, 44,	45, 46, 47, 70, 71, 72, 88, 89, 120
SRC.C42, 44,	45, 46, 47, 70, 71, 72, 88, 89, 120
SRC.D 42, 44,	45, 46, 47, 70, 71, 72, 88, 89, 120
SS.PWR	
SS.SP	
STBY.T	
STORE	
T.REMN	
T.STAT	
TD	
THRES	23, 27, 30, 66, 70, 72, 82, 121
TI 24, 27, 53, 55,	56, 121
TM.CFG23,	26, 27, 28, 30, 66, 70, 72, 82, 121
TM.RES	
TSP	23, 28, 30, 67, 68, 70, 85, 122
TSP.1	
uCAL	

UNITS	
WKG.SP	
WRK.OP	
Parametermenüs	
Polarität 15, 43, 44,	45, 46, 47, 48, 86, 88, 89
Programmgeber 1, 20, 21, 2	22, 23, 28, 29, 30, 42, 45,
46, 47, 48, 66, 67, 68, 70,	71, 73, 75, 82, 83, 85, 88
PV Eingangsskalierung	
PV Offset	
Quelle 20, 40, 44, 49,	71, 72, 87, 88, 89, 93, 94
Quick Konfiguration	
Quick Start Code	
Regelaktion	
Regelkreisüberwachung	
Regelparameter	
Regelung . 6, 23, 24, 31, 52, 5	53, 54, 56, 57, 58, 66, 82,
83, 116	
Relaisausgang 6, 9, 10, 12,	17, 42, 44, 45, 46, 47, 61
Relative Kühlverstärkung	
Rezepte	5, 74, 111, 112, 113, 117
Schalttafelausschnitt	
Sicherheit und EMV	
Sollwert Generator	
Sollwert Parameter	
Stromwandler 13, 24, 3	5, 36, 48, 49, 87, 98, 116
Stromwandlereingang Param	eter 49
Timer 18, 19, 20, 21, 22, 23, 2	26, 27, 28, 30, 34, 35, 36,
37, 42, 45, 46, 47, 48, 66,	67, 70, 71, 72, 73, 75,
80, 81, 82, 85, 86, 87, 88,	105, 107, 120, 121, 122
Haltezeit	
Soft Start	
Verzögerungs	
Transmitterversorgung	
Triacausgang	
Verdrahtung	
Zugriff Parameter	
-	

20. Parameter Index

Die folgenden Tabellen enthalten alle im 3200 vorhandenen Parameter in alphabetischer Reihenfolge und mit Kapitelangabe.

Mnemonik	Parameter- beschreibung	Position
1.ID	E/A 1 TYP	EA1 Menü Abschnitt 9.1
1.D.IN	DIGITALEINGANG FUNKTION	EA1 Menü Abschnitt 9.1
1.FUNC	E/A 1 FUNKTION	EA1 Menü Abschnitt 9.1
1.PLS	AUSGANG 1 MINIMALE IMPULSZEIT	EA1 Menü Abschnitt 9.1
1.RNG	DC AUSGANGSBEREICH	EA1 Menü Abschnitt 9.1.1
1.SENS	I/O 1 SENSE	EA1 Menü Abschnitt 9.1
1.SRC.A	AUSGANG 1 QUELLE A	EA1 Menü Abschnitt 9.1
1.SRC.B	AUSGANG 1 QUELLE B	EA1 Menü Abschnitt 9.1
1.SRC.C	AUSGANG 1 QUELLE C	EA1 Menü Abschnitt 9.1
1.SRC.D	AUSGANG 1 QUELLE D	EA1 Menü Abschnitt 9.1
2.FUNC	FUNKTION	OP2 Menü Abschnitt 9.1.7
2.ID	AUSGANG 2 TYP	OP2 Menü Abschnitt 9.1.7
2.PLS	AUSGANG 2 MINIMALE IMPULSZEIT	OP2 Menü Abschnitt 9.1.7
2 . R N G	DC AUSGANGSBEREICH	OP2 Menü Abschnitt 9.1.7
2.SENS	AUSGANG 2 POLARITÄT	OP2 Menü Abschnitt 9.1.7
2.SRC.A	E/A 2 QUELLE A	OP2 Menü Abschnitt 9.1.7
2.SRC.B	E/A 2 QUELLE B	OP2 Menü Abschnitt 9.1.7
2.SRC.C	E/A 2 QUELLE C	OP2 Menü Abschnitt 9.1.7
2.SRC.D	E/A 2 QUELLE D	OP2 Menü Abschnitt 9.1.7
3.FUNC	FUNCTION	OP3 Menü Abschnitt 9.1.8
3.ID	AUSGANG 3 TYP	OP3 Menü Abschnitt 9.1.8
3.PLS	AUSGANG 3 MINIMALE IMPULSZEIT	OP3 Menü Abschnitt 9.1.8
3.RNG	DC AUSGANGSBEREICH	OP3 Menü Abschnitt 9.1.8
3.SENS	AUSGANG 3 POLARITÄT	OP3 Menü Abschnitt 9.1.8
3.SRC.A	EA 3 QUELLE A	OP3 Menü Abschnitt 9.1.8
3.SRC.B	EA 3 QUELLE B	OP3 Menü Abschnitt 9.1.8
3.SRC.C	EA 3 QUELLE C	OP3 Menü Abschnitt 9.1.8
3.SRC.D	EA 3 QUELLE D	OP3 Menü Abschnitt 9.1.8
4.FUNC	FUNKTION	AA Relais Menü (OP4) Abschnitt 9.1.9
4.PLS	AUSGANG 4	AA Relais Menü (OP4)
	MINIMALE	Abschnitt 9.1.9
4.SENS	AUSGANG 4	AA Relais Menü (OP4)
	POLARITÄT	Abschnitt 9.1.9
4.SRC.A	EA 4 QUELLE A	AA Relais Menü (OP4)

Mnemonik	Parameter- beschreibung	Position
		Abschnitt 9.1.9
4.SRC.B	EA 4 QUELLE B	AA Relais Menü (OP4) Abschnitt 9.1.9
4.SRC.C	EA 4 QUELLE C	AA Relais Menü (OP4) Abschnitt 9.1.9
4.SRC.D	EA 4 QUELLE D	AA Relais Menü (OP4) Abschnitt 9.1.9
4.TYPE	AUSGANG 4 TYP	AA Relais Menü (OP4) Abschnitt 9.1.9
A1	ALARM 1 SOLLWERT	Alarm Parameter Abschnitt 12.3
A1.BLK	ALARM 1 BLOCKIERUNG	Alarm Parameter Abschnitt 12.3
A1.HYS	ALARM 1 HYSTERESE	Alarm Parameter Abschnitt 12.3
A1.LAT	ALARM 1 SPEICHERN	Alarm Parameter Abschnitt 12.3
A1.STS	ALARM 1 AUSGANG	Alarm Parameter Abschnitt 12.3
A1.TYP	ALARM 1 ART	Alarm Parameter Abschnitt 12.3
ADDR	ADRESSES	Digital Comms Abschnitt 15.2
A-M	KREIS MODUS - AUTO HAND OFF	Regelkreis Menü Abschnitt 11.10
ATUNE	INTEGRALZEIT	Regelkreis Menü Abschnitt 11.10
BAUD	BAUDRATE	Digital Comms Abschnitt 15.2
C.ADJ	KALIBRIERUNG ANPASSEN	Kalibrierung Abschnitt 16.4
СВНІ	CUTBACK TIEF	Regelkreis Menü Abschnitt 11.10
CBLO	CUTBACK HOCH	Regelkreis Menü Abschnitt 11.10
CJ.TYP	CJC TYP	Eingangs Menü Abschnitt 8.1
CJC.IN	CJC TEMPERATUR	Eingangs Menü Abschnitt 8.1
COLD	KALTSTART FREIGABE/SPERREN	Zugriff Menü Abschnitt 6.4
CONF.P	CONFIG PASSWORT	Zugriff Menü Abschnitt 6.4
COOL.T	NICHT-LINEARE KÜHLART	Regelkreis Menü Abschnitt 11.10
CT.ID	MODULART	CT Menü Abschnitt 9.2
CT.LAT	WANDLER ALARM SPEICHERN TYP	CT Menü Abschnitt 9.2
CT.MTR	CT METER BEREICH	CT Menü Abschnitt 9.2
CT.RNG	WANDLER BEREICH	CT Menü Abschnitt 9.2
CT.SRC	WANDLER QUELLE	CT Menü Abschnitt 9.2
CTRL.A	REGELAKTION	Regelkreis Menü Abschnitt 11.10
CTRL.C	KN2 REGELART	Regelkreis Menü Abschnitt 11.10
CTRL.H	KN1 REGELART	Regelkreis Menü Abschnitt 11.10
CYCLE	PROGRAMM ZYKLUS	Timer Parameter Abschnitt 13.1
D.BAND	KANAL 2 TODBAND	Regelkreis Menü Abschnitt 11.10
DEC.P	DEZIMALSTELLEN	Eingangs Menü Abschnitt 8.1
DELAY	RX/TX VERZÖGERUNGSZEIT	Digital Comms Abschnitt 15.2
DWEL.1	HALTEZEIT 1	Timer Parameter Abschnitt 13.1
DWELL	TIMER LAUFZEIT	Timer Parameter Abschnitt 13.1

Serie 3200

Mnemonik	Parameter- beschreibung	Position
ENT.T	TIMER ENDE	Timer Parameter Abschnitt 13.1
EVENT	EVENT OUTPUTS	Timer Parameter Abschnitt 13.1
F.MOD	FORCED MANUAL OUTPUT MODE	Regelkreis Menü Abschnitt 11.10
F.OP	FORCED OUTPUT	Regelkreis Menü Abschnitt 11.10
FILT.T	FILTERZEIT	Eingangs Menü Abschnitt 8.1
GO	KALIBRIERUNG STARTEN	Kalibrierung Abschnitt 16.4
GOTO	AUSWAHL ZUGRIFFSEBENE	Zugriff Menü Abschnitt 6.4
HC.ALM	SCHWELLE UEBERSTROM	CT Menü Abschnitt 9.2
HOME	HAUPTANZEIGE	Zugriff Menü Abschnitt 6.4
HYST.C	KÜHL HYSTERESE	Regelkreis Menü Abschnitt 11.10
HYST.H	HEIZ HYSTERESE	Regelkreis Menü Abschnitt 11.10
ID	CUSTOMER ID	Zugriff Menü Abschnitt 6.4
I D	KOMMUNIKATIONS ID	Digital Comms Abschnitt 15.2
IN.TYP	EINGANGSART	Eingangs Menü Abschnitt 8.1
K.LOC	TASTENSPERRE	Zugriff Menü Abschnitt 6.4
L.D.IN	FUNKTION LOGIKEINGANG	Logikeingang Menü Abschnitt 9.1.10
L.SENS	POLARITÄT LOGIKEINGANG	Logikeingang Menü Abschnitt 9.1.10
L.TYPE	LOGIKEINGANG TYP	Logikeingang Menü Abschnitt 9.1.10
LBR	REGELKREISBRUCH STATUS	Regelkreis Menü Abschnitt 11.10
LBT	REGELKREISÜBER- WACHUNGSZEIT	Regelkreis Menü Abschnitt 11.10
LD.ALM	LASTSTROM SCHWELLE	CT Menü Abschnitt 9.2
LD.AMP	LASTSTROM	CT Menü Abschnitt 9.2
LEV2.P	EBENE 2 PASSWORT	Zugriff Menü Abschnitt 6.4
LEV3.P	EBENE 3 PASSWORT	Zugriff Menü Abschnitt 6.4
LK.ALM	SCHWELLE LECKSTROM	CT Menü Abschnitt 9.2
LK.AMP	LECKSTROM	CT Menü Abschnitt 9.2
LOC.T	LOKALER SOLLWERTTRIM	Sollwert Menü Abschnitt 10.1
L - R	AUSWAHL WECHSEL SOLLWERT	Sollwert Menü Abschnitt 10.1
METER	METER KONFIGURATION	Zugriff Menü Abschnitt 6.4
MR	MANUAL RESET	Regelkreis Menü Abschnitt 11.10
MTR.T	MOTOR LAUFZEIT	Regelkreis Menü Abschnitt 11.10
MV.HI	LINEAREINGANG HOCH	Eingangs Menü Abschnitt 8.1
MV.IN	MILLIVOLT EINGANGSWERT	Eingangs Menü Abschnitt 8.1
MV.LO	LINEAREINGANG TIEF	Eingangs Menü Abschnitt 8.1
OP.HI	AUSGANG HOCH	Regelkreis Menü Abschnitt 11.10

Mnemonik	Parameter- beschreibung	Position
OP.LO	AUSGANG TIEF	Regelkreis Menü Abschnitt 11.10
P.CYCL	PROGRAMM ZYKLEN	Timer Parameters Abschnitt 13.1
PASS.2	FEATURE PASSCODE	Zugriff Menü Abschnitt 6.4
PASS.C	FEATURE PASSCODE	Zugriff Menü Abschnitt 6.4
РВ	PROPORTIONALBAND	Regelkreis Menü Abschnitt 11.10
PB.UNT	PROPORTIONALBAND EINHEIT	Regelkreis Menü Abschnitt 11.10
PHASE	KALIBRIERUNGS PHASE	Kalibrierung Abschnitt 16.4
PRTY	PARITÄT	Digital Comms Abschnitt 15.2
PV.IN	PV EINGANGSWERT	Eingangs Menü Abschnitt 8.1
PV.OFS	PV OFFSET	Eingangs Menü Abschnitt 8.1
R 2 G	INTEGRALZEIT	Regelkreis Menü Abschnitt 11.10
RAMPU	RAMPENSTEIGUNG EINHEIT	Sollwert Menü Abschnitt 10.1
REG.AD	COMMS ÜBERTRAGUNGS ADRESSE	Digital Comms Abschnitt 15.2
R E M . H I	EXTERNER EINGANG OBERER SKALAR	Sollwert Menü Abschnitt 10.1
R E M . L O	EXTERNER EINGANG UNTERER SKALAR	Sollwert Menü Abschnitt 10.1
R E M . S P	EXTERNER SOLLWERT	Sollwert Menü Abschnitt 10.1
RETRAN	COMMS ÜBERTRAGUNG	Digital Comms Abschnitt 15.2
R M P . 1	RAMPENSTEIGUNG 1	Timer Parameters Abschnitt 13.1
RNG.HI	OBERE BEREICHSGRENZE	Eingangs Menü Abschnitt 8.1
RNG.LO	UNTERE BEREICHSGRENZE	Eingangs Menü Abschnitt 8.1
SAFE	SICHERER AUSGANGSWERT	Regelkreis Menü Abschnitt 11.10
SB.TYP	FÜHLERBRUCHART	Eingangs Menü Abschnitt 8.1
SERVO	SERVO MODUS	Timer Parameters Abschnitt 13.1
S P . H I	OBERE SOLLWERTGRENZE	Sollwert Menü Abschnitt 10.1
SP.LO	SOLLWERT UNTERE GRENZE	Sollwert Menü Abschnitt 10.1
SP.RAT	SOLLWERT RAMPE	Sollwert Menü Abschnitt 10.1
SP.SEL	SOLLWERT AUSWAHL	Sollwert Menü Abschnitt 10.1
S P 1	SOLLWERT 1	Sollwert Menü Abschnitt 10.1
S P 2	SOLLWERT 2	Sollwert Menü Abschnitt 10.1
SS.PWR	SOFT START LEISTUNGSGRENZE	Timer Parameters Abschnitt 13.1
SS.SP	SOFT START SOLLWERT	Timer Parameters Abschnitt 13.1
STBY.T	STANDBY TYP	Zugriff Menü Abschnitt 6.4
T.ELAP	VERGANGENE ZEIT	Timer Parameters Abschnitt 13.1
T.REMN	RESTLAUFZEIT TIMER	Timer Parameters Abschnitt 13.1

Konfigurations Handbuch 3200, HA028651GER Ausgabe 3.0 August 06

Mnemonik	Parameter- beschreibung	Position
T.STAT	TIMER STATUS	Timer Parameters Abschnitt 13.1
TD	DIFFERENTIALZEIT	Regelkreis Menü Abschnitt 11.10
THRES	TIMER START SCHWELLWERT	Timer Parameters Abschnitt 13.1
TI	RELATIVE KÜHLVERSTÄRKUNG	Regelkreis Menü Abschnitt 11.10
TM.CFG	TIMER KONFIGURATION	Timer Parameters Abschnitt 13.1
TM.RES	TIMER AUFLÖSUNG	Timer Parameters Abschnitt 13.1
T S P . 1	ZIELSOLLWERT 1	Timer Parameters Abschnitt 13.1
UCAL	ANPASSUNG	Kalibrierung Abschnitt 16.4
UNITS	ANZEIGE EINHEIT	Eingangs Menü Abschnitt 8.1

INTERNATIONALE VERKAUFS- UND SERVICESTELLEN

AUSTRALIEN Sydney Eurotherm Pty. Ltd. Telefon (+61 2) 9838 0099 Fax (+61 2) 98389288

BELGIEN Moha & LUXEMBURG Huy Eurotherm S.A./N.V. Telefon (+32) 85 274080 Fax (+32) 85 274081

BRASILIEN Campinas-SP Eurotherm Ltda. Telefon (+55 19) 3237 3413 Fax (+55 19) 3234 7050

DÄNEMARK Copenhagen Eurotherm Danmark A/S Telefon (+45 70) 234670 Fax (+45 70) 234660

DEUTSCHLAND Limburg Eurotherm Deutschland GmbH Telefon (+49 6431) 2980 Fax (+49 6431) 298119

FINNLAND ABO Eurotherm Finland Telefon (+358) 22506030 Fax (+358) 22503201

FRANKREICH Lyon Eurotherm Automation SA Telefon (+33 478) 664500 Fax (+33 478) 352490

GROSSBRITANNIEN Worthing Eurotherm Limited CONTROLS & DATA MANAGEMENT Telefon (+44 1903) 695888 Fax (+44 1903) 695666 PROCESS AUTOMATION Telephone (+44 1903) 205277 Fax (+44 1903) 236465

HONG KONG Aberdeen Eurotherm Limited Telefon (+852) 28733826 Fax (+852) 28700148

INDIEN Chennai Eurotherm India Limited Telefon (+9144) 4961129 Fax (+9144) 4961831

IRLAND Dublin Eurotherm Ireland Limited Telefon (+353 01) 4691800 Fax (+353 01) 4691300

ITALIEN Como Eurotherm S.r.l Telefon (+39 031) 975111 Fax (+39 031) 977512

KOREA Seoul Eurotherm Korea Limited Telefon (+82 31) 2868507 Fax (+82 31) 2878508

NIEDERLANDE Alphen a/d Ryn Eurotherm B.V. Telefon (+31 172) 411752 Fax (+31 172) 417260

NORWEGEN Oslo Eurotherm A/S Telefon (+47 67) 592170 Fax (+47 67) 118301

ÖSTERREICH Wien Eurotherm GmbH Telefon (+43 1) 7987601 Fax (+43 1) 7987605

SPANIEN Madrid Eurotherm España SA Telefon (+34 91) 6616001 Fax (+34 91) 6619093

SCHWEDEN Malmo Eurotherm AB Telefon (+46 40) 384500 Fax (+46 40) 384545

SCHWEIZ Freienbach Eurotherm Produkte (Schweiz) AG Telefon (+41 55) 4154400 Fax (+41 55) 4154415

U.S.A Leesburg Eurotherm Inc. Telefon (+1 703) 443 0000 Fax (+1 703) 669 1300 Web www.eurotherm.com

ED 36

© Copyright Eurotherm Deutschland GmbH 2004

Alle Rechte vorbehalten. Wir bemühen uns um die Richtigkeit und Aktualität dieser Bedienungsanleitung. Um unseren technologischen Vorsprung zu sichern, kann es jedoch erforderlich sein, dass wir ohne Vorankündigung Änderungen des Produkts und seiner Anleitung vornehmen, die unter Umständen nicht mit dieser Anleitung übereinstimmen. Für Störungen, Ausfälle und aus diesem Grund entstandene Schäden haften wir daher nicht.

Bestell-Nr. HA028651GER Issue 3

3116 und 3200 Konfigurationshandbuch



Printed in England